



Go-Kart / Ride-on Toys

User manual



Contents

EN	5	User Manual	FI	33	Käyttöopas
DE	9	Benutzerhandbuch	ES	37	Manual del usuario
NL	13	Gebruikershandleiding	IT	41	Manuale d'uso
FR	17	Manuel d'utilisation	PT	45	Manual de utilizador
DK	21	Brugermanual	RO	49	Manual de utilizare
NO	25	Bruksanvisning	PL	53	Instrukcja obsługi
SE	29	Användarmanual	HU	57	Használati útmutató



SK	61	Používateľská príručka	RS	89	Korisnički priručnik
CZ	65	Používateľská príručka	SI	93	Uporabniški priročnik
BG	69	Ръководство за потребителя	HR	97	Korisnički priručnik
GR	73	Εγχειρίδιο χρήσης	AL	101	Manual i përdorimit
RU	77	Руководство пользователя	LV	105	Lietotāja rokasgrāmata
UA	81	Посібник користувача	EE	109	Kasutusjuhend
TR	85	Kullanım kılavuzu	LT	113	Naudojimo instrukcija



Outdoor fun, games and sports for everyone

Making outdoor toys that everyone can have fun with. It was in this spirit that the founding partners began developing outdoor toys under the name EXIT Toys in 2011. There is one thing we are still sure of: fun comes first! With its unique items, EXIT Toys encourages the whole family to go outside and play together, engage in sports and have lots of fun.

Years of challenging outdoor fun!

The best adventures are had outside; by children, young people and adults alike. At EXIT Toys, we are convinced that good products add to the experience. Because the cooler, better-looking and more challenging the item, the more fun everyone has with it. That's precisely why the design of our products comes first. We are always looking for just that little bit extra.

Safety first

We do everything we can to develop products that are safe for everyone. For us it is a matter of course that our products meet the highest consumer safety standards. Before launching a product on the market, we have independent and expert tests carried out to obtain the necessary certification. We also carry out continuous checks during production and stay informed of the latest legislative and regulatory developments. You will only find products that meet EXIT Toys' strictest standards in our range.

Do you have a question or comment? We will be happy to help!

We really appreciate you being our customer and thank you for your confidence in EXIT Toys and our products. As we are open to your views, we welcome your comments and ideas. So that we can further improve, develop and expand our products.

Visit the world of EXIT Toys at www.exittoys.com and also discover our other exciting and cool outdoor products that will provide you with years of entertainment. Or simply contact us at info@exittoys.com. We will be happy to provide you with personal advice.

Go Play Outside!

EXIT Toys Team



Safe use

To simplify the assembly, please read the following instructions before beginning. Keep this manual and the assembly manual for future reference.

WARNINGS

- **WARNING.** Read all instructions and complete all assembly steps before use.
- **WARNING.** This product is for outdoor use only, unless otherwise indicated in the assembly manual.
- **WARNING.** Minimal user age: 2 years
- **WARNING.** Not to be used by children over 5 years old or with a max body length of 120cm due to insufficient strength of the product.
- **WARNING.** This product is for domestic use only.
- **WARNING.** Do not use on public roads, in traffic, near motor vehicles, steps, sloped driveways, hills and near bodies of water.
- **WARNING.** Never use without shoes.
- **WARNING.** Do not use in the dark.
- **WARNING.** This toy has no brake.
- **WARNING.** Do not make a sharp corner when driving at high speed, the product can tip.
- **WARNING.** If maximum user weights or max loads are relevant for the product, please look at the assembly manual for the specified weights.
- **WARNING.** Only 1 driver at the time. Do not stand on parts of the frame and do not use the trailer for passengers.
- **WARNING.** Adult supervision is required at all times when using the product.
- **WARNING.** Make sure that the product is properly assembled and used as intended.
- **WARNING.** Adult assembly required.
- **WARNING.** Inspect the product before each use. Make sure all parts are correctly and securely positioned and attached, check periodically afterwards. Tighten any loose hardware.
- **WARNING.** Replace any worn, defective, or missing parts. Remove any sharp edges created through use.
- **WARNING.** Clothes and limbs can get caught in rotating parts and/or hinge points. Avoid loose clothing like scarves, loose shoelaces, laces etc., as these could cause accidents.
- **WARNING.** Avoid contact with the wheels whilst the product is being driven.
- **WARNING.** Wet surfaces can get slippery.
- **WARNING.** Do not affix additions/appendages to parts of the frame that could affect the essential safety.
- **WARNING.** Any modifications made by the consumer to the original product (e.g. the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.

To avoid serious injury:

In case of missing parts, please contact place of purchase for assistance. Or go to www.exittoys.com.

Please bear in mind that children have a natural urge to play and that this may lead to unforeseen dangerous situations for which the manufacturer cannot be held responsible. Teach your children how to use the product and point out possible dangers to them. We are not liable for any injuries that may occur when using the product.

Assembly and installation

It could be helpful to have an additional person assist in the assembly process.

- Secure the product against unauthorized and unsupervised use.

Usage and maintenance

Inspect the product before each use and replace any worn, defective, or missing parts. The following conditions could present potential hazards or cause overturn:

Usage

- Only ride on smooth and levelled surfaces.
- Pay special attention that the steering wheel and the seat are secure.
- Adjust the seat of the product to the size of the child
- Always adapt your speed to the prevailing conditions.
- If there are any steps or stairs in the area they must be screened off so that children cannot ride up or down them.
- This toy has not been designed for trick riding, stunts or aggressive use.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Do not allow your product to be towed by any other vehicle.

Collisions and/or other stunts increase the chances of injury and damage to your product. Neither Dutch Toys Group nor the dealer can be held liable in such circumstances.

Dutch Toys Group, the dealer, the supplier and/or the manufacturer of the product shall not accept any liability for any injury or any other damage sustained and/or any costs incurred as a result of inappropriate use of the product.

Maintenance

Please check your product every week for possible wear and tear. To maintain the original high safety standard, please replace any worn parts immediately. Your product should not be used when maintenance is required. Check the following parts;

- Screws, bolts, connecting parts
- Missing, improperly positioned, or insecurely attached parts.
- A bent or broken frame.
- Sharp protrusions on the frame.
- Your product should not be exposed to extended periods outdoors (rain or sunlight).
- When cleaning, please use environmentally friendly products and never caustic cleaning materials. Please protect against salt and do not store in a damp atmosphere for long periods.

• All frame parts are made of high-quality steel and coated in color paint. To avoid rust, please keep the frame clean. If you wish to protect the frame with a layer of grease, only use acid-free grease.

Small chips can be touched up with paint.

- Grease the bearings and chain regularly (once per year).

In warmer and sunnier conditions, parts can become hot. The temperature should be checked regularly during use, especially metal parts or black colored parts.

Warranty

1. After the date of the purchase invoice, the owner of the EXIT product has a:

- 2-year warranty on the breaking of the frame and metal parts.
- 12-month warranty on the other parts.
- Wearing parts are excluded from warranty.

2. The warranty becomes **defunct** if:

- This product is used incorrectly and/or carelessly and is used in such a way that it does not comply with its purpose.
- The maximum (user) weight has been exceeded.
- This product is not assembled and maintained according to the instruction booklet.
- Technical repairs are performed without consultation with the supplier.
- Parts, which are mounted afterwards, do not comply with the technical specifications of the product concerned or are mounted incorrectly.
- Defects are a result of climatic influences such as corrosion, UV rays or normal disintegration.

3. The warranty only applies when proof, accompanied by original purchase invoice, is presented to the EXIT toys customer service or an EXIT Toys dealer.

4. In case of material and construction defects that have been ascertained by EXIT Toys, the product or its components will be repaired or replaced – according to its choice – free of charge during the warranty period mentioned in Article 1.

5. If the claim for warranty is not justifiable, all the costs are at the expense of the owner.

6. The EXIT Toys products are designed for domestic and outdoor use. It is not permitted to rent out or place the toy in public areas like schools or day-care centers or sporting facilities. The warranty and any other liabilities shall expire if the toy is rented out or used in public areas.



Spaß im Freien, Spiel und Sport für Jedermann

Outdoor-Spielzeug herstellen, das allen Spaß macht. Mit dieser Mission begannen unsere Gründer 2011 unter dem Namen EXIT Toys mit der Entwicklung von Outdoor-Spielzeug. Eines wissen wir nach wie vor ganz genau: Spaß steht immer an erster Stelle! Mit unseren einzigartigen Produkten regt EXIT Toys die ganze Familie zum gemeinsamen Spielen, zu sportlicher Betätigung und zu viel Spaß im Freien an.

Jahrenlanger, aufregender Outdoor-Spaß!

Die besten Abenteuer finden draußen statt. Und zwar gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir von EXIT Toys sind überzeugt, dass gute Produkte das Erlebnis verbessern. Denn je cooler, schöner und aufregender ein Produkt ist, desto mehr Spaß haben alle damit. Und genau aus diesem Grund steht das Design unserer Produkte an erster Stelle. Wir suchen stets nach dem gewissen Extra.

Safety first

Wir geben alles, um Produkte zu entwickeln, die für jeden sicher sind. Dass unsere Produkte die höchsten Sicherheitsstandards für Verbraucher erfüllen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Bevor wir ein Produkt auf den Markt bringen, lassen wir unabhängige und fachkundige Tests für die erforderlichen Zertifikate durchführen. Außerdem führen wir kontinuierliche Kontrollen während der Produktion durch und halten uns über die neuesten Entwicklungen in Sachen Gesetzgebung und Vorschriften auf dem Laufenden. Nur die Produkte, die die strengsten Standards von EXIT Toys erfüllen, werden Teil unseres Sortiments.

Hast du Fragen oder Anmerkungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wir wissen es sehr zu schätzen, dich zu unseren Kunden zählen zu dürfen und bedanken uns für das Vertrauen, das du in EXIT Toys und in unsere Produkte setzt. Wir freuen uns über deine Meinung, deine Anmerkungen und Ideen. So können wir unsere Produkte noch weiter verbessern, entwickeln und ausbauen.

Entdecke die Welt von EXIT Toys auf www.exittoys.com und erfahre mehr über unsere anderen aufregenden und coolen Outdoor-Produkte, die dir jahrelang Spaß machen werden. Oder schreibe uns einfach über info@exittoys.com. Wir freuen uns darauf, dich persönlich zu beraten.

Go Play Outside!

Das EXIT Toys -Team

Sichere Nutzung

Um den Zusammenbau zu vereinfachen, lesen Sie bitte die folgende Anleitung, bevor Sie beginnen. Bewahren Sie dieses Handbuch und die Montageanleitung für künftiges Nachschlagen auf.

WARNHINWEISE

- **WARNUNG.** Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und führen Sie alle Montageschritte durch.
- **WARNUNG.** Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich bestimmt, sofern in der Montageanleitung nicht anders angegeben.
- **WARNUNG.** Mindestalter des Benutzers: 2 Jahre
- **WARNUNG.** Aufgrund der unzureichenden Festigkeit des Produkts nicht für Kinder über 5 Jahre oder mit einer Körpergröße von maximal 120 cm geeignet.
- **WARNUNG.** Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- **WARNUNG.** Nicht auf öffentlichen Straßen, im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Treppen, abschüssigen Auffahrten, Hügeln und in der Nähe von Gewässern verwenden.
- **WARNUNG.** Niemals ohne Schuhe verwenden.
- **WARNUNG.** Nicht im Dunkeln verwenden.
- **WARNUNG.** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- **WARNUNG.** Machen Sie keine scharfen Kurven, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren, da das Produkt umkippen kann.
- **WARNUNG.** Wenn für das Produkt maximale Benutzergewichte oder maximale Belastungen relevant sind, entnehmen Sie die angegebenen Gewichte bitte der Montageanleitung.
- **WARNUNG.** Es darf jeweils nur 1 Fahrer fahren. Stehen Sie nicht auf Teilen des Rahmens und verwenden Sie den Anhänger nicht für Passagiere.
- **WARNUNG.** Bei der Verwendung des Produkts ist jederzeit die Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- **WARNUNG.** Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß zusammengebaut und bestimmungsgemäß verwendet wird.
- **WARNUNG.** Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
- **WARNUNG.** Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt und sicher positioniert und befestigt sind, und überprüfen Sie dies anschließend regelmäßig. Ziehen Sie alle losen Teile fest.
- **WARNUNG.** Ersetzen Sie alle abgenutzten, defekten oder fehlenden Teile. Entfernen Sie alle durch den Gebrauch entstandenen scharfen Kanten.
- **WARNUNG.** Kleidung und Gliedmaßen können sich in rotierenden Teilen und/oder Scharnierpunkten verfangen. Vermeiden Sie lose Kleidung wie Schals, lose Schnürsenkel, Spitzen usw., da diese Unfälle verursachen können.
- **WARNUNG.** Vermeiden Sie den Kontakt mit den Rädern, während das Produkt gefahren wird.
- **WARNUNG.** Nasse Oberflächen können rutschig sein.
- **WARNUNG.** Bringen Sie keine Anbauteile/Anhängsel an Teilen des Rahmens an, die die grundlegende Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- **WARNUNG.** Alle vom Verbraucher vorgenommenen Änderungen am Originalprodukt (z. B. das Anbringen eines Zubehörteils) müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.

Zur Vermeidung schwerer Verletzungen:

Bei fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, damit sie Ihnen weiterhelfen können. Oder gehen Sie auf www.exittoys.com.

Bitte bedenken Sie, dass Kinder einen natürlichen Spieltrieb haben und dies zu unvorhergesehenen Gefahrensituationen führen kann, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. Bringen Sie Ihren Kindern den Umgang mit dem Produkt bei und weisen Sie sie auf mögliche Gefahren hin. Wir haften nicht für Verletzungen, die bei der Nutzung des Produkts entstehen können.

Zusammenbau und Aufstellung

Es kann hilfreich sein, eine weitere Person zur Unterstützung bei der Montage hinzuzuziehen.

- Sichern Sie das Produkt gegen unbefugte und unbeaufsichtigte Nutzung.

Nutzung und Instandhaltung

Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch und ersetzen Sie alle abgenutzten, defekten oder fehlenden Teile. Die folgenden Bedingungen können potenzielle Gefahren darstellen oder zum Umkippen führen:

Nutzung

- Fahren Sie nur auf glatten und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie besonders darauf, dass das Lenkrad und der Sitz sicher befestigt sind.
- Passen Sie den Sitz des Produkts an die Größe des Kindes an.
- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer an die vorherrschenden Bedingungen an.
- Wenn sich in der Umgebung Stufen oder Treppen befinden, müssen diese abgesperrt werden, damit Kinder nicht hinauf- oder hinunterfahren können.
- Dieses Spielzeug ist nicht für Trickfahrten, Stunts oder aggressive Nutzung ausgelegt.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.
- Lassen Sie Ihr Produkt nicht von einem anderen Fahrzeug ziehen.

Kollisionen und/oder andere Stunts erhöhen das Risiko von Verletzungen und Schäden an Ihrem Produkt. Weder die Dutch Toys Group noch der Händler können in solchen Fällen haftbar gemacht werden.

Die Dutch Toys Group, der Händler, der Lieferant und/oder der Hersteller des Produkts übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden und/oder Kosten, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Wartung

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt wöchentlich auf mögliche Abnutzungserscheinungen. Um den ursprünglichen hohen Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten, ersetzen Sie bitte verschlissene Teile sofort. Ihr Produkt sollte nicht verwendet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist. Überprüfen Sie die folgenden Teile:

- Schrauben, Bolzen, Verbindungsteile
- Fehlende, falsch positionierte oder unsicher befestigte Teile.
- Ein verbogener oder gebrochener Rahmen.
- Scharfe Vorsprünge am Rahmen.
- Ihr Produkt sollte nicht über längere Zeit im Freien (Regen oder Sonneneinstrahlung) stehen.

- Verwenden Sie zur Reinigung bitte umweltfreundliche Produkte und niemals ätzende Reinigungsmittel. Bitte schützen Sie das Produkt vor Salz und lagern Sie es nicht über längere Zeit in feuchter Umgebung.
 - Alle Rahmenteile sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit Farblack beschichtet. Um Rost zu vermeiden, halten Sie den Rahmen bitte sauber. Wenn Sie den Rahmen mit einer Fettschicht schützen möchten, verwenden Sie bitte nur säurefreies Fett. Kleine Absplitterungen können mit Farbe ausgebessert werden.
 - Fetten Sie die Lager und die Kette regelmäßig (einmal pro Jahr).
- Bei wärmeren und sonnigeren Bedingungen können Teile heiß werden. Die Temperatur sollte während des Gebrauchs regelmäßig überprüft werden, insbesondere bei Metallteilen oder schwarzen Teilen.

Garantie

1. Nach dem Datum der Kaufrechnung hat der Besitzer des EXIT-Produkts Anspruch auf:
 - 2 Jahre Garantie auf Bruch des Rahmens und der Metallteile.
 - 12 Monate Garantie auf die übrigen Teile.
 - Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen.
2. Die Garantie **erlischt** unter folgenden Voraussetzungen:
 - Dieses Produkt unsachgemäß und/oder unachtsam verwendet wird und in einer Weise, die nicht seinem Verwendungszweck entspricht.
 - Das maximale (Benutzer-)Gewicht überschritten wurde.
 - Dieses Produkt nicht gemäß der Gebrauchsanweisung zusammengebaut und gewartet wurde.
 - Technische Reparaturen ohne Rücksprache mit dem Lieferanten durchgeführt wurden.
 - Nachträglich montierte Teile nicht den technischen Spezifikationen des betreffenden Produkts entsprechen oder falsch montiert wurden.
 - Mängel auf klimatische Einflüsse wie Korrosion, UV-Strahlung oder normale Zersetzung zurückzuführen sind.
3. Die Garantie gilt nur, wenn dem EXIT-Toys-Kundendienst oder einem EXIT-Toys-Händler ein Nachweis mit der Originalrechnung des Kaufs vorgelegt wird.
4. Sollten von EXIT Toys festgestellte Material- oder Konstruktionsmängel vorliegen, dann wird das Produkt bzw. werden seine Einzelteile im Ermessen von EXIT Toys kostenlos in der in Artikel 1 genannten Garantiezeit nachgebessert oder ersetzt.
5. Sollte die Geltendmachung des Garantieanspruchs unbegründet sein, gehen sämtliche Kosten zulasten des Eigentümers.
6. Die EXIT-Toys-Produkte sind für die private Nutzung im Freien vorgesehen. Es ist nicht gestattet, das Spielzeug an öffentliche Räume wie Schulen, Tagesstätten oder Sportstätten zu vermieten oder es dort aufzustellen. Garantie- und sonstige Haftungsansprüche erlöschen mit der Vermietung oder der Nutzung in öffentlichen Räumen.



Buiten plezier maken, spelen en sporten voor iedereen

Buitenspeelgoed maken waar iedereen écht blij van wordt. Met die droom zijn de oprichters in 2011 begonnen met het ontwikkelen van buitenspeelgoed onder de naam EXIT Toys. Eén ding weten we nog altijd zeker: plezier staat voorop! Met unieke artikelen stimuleert EXIT Toys het hele gezin om naar buiten te gaan om samen te spelen, sporten en veel plezier te maken.

Jarenlang uitdagend buitenplezier!

Buiten beleven we de mooiste avonturen; kinderen, jongeren én volwassenen. Bij EXIT Toys zijn we ervan overtuigd dat goede producten zorgen voor éxtra veel beleving. Want hoe stoerder, mooier en uitdagender het artikel, hoe meer plezier iedereen ervan heeft. Juist daarom staat het ontwerp van onze producten voorop. We zijn altijd op zoek naar nét dat beetje extra.

Veiligheid voorop

We doen er alles aan om producten te ontwikkelen die veilig zijn voor iedereen. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat onze producten voldoen aan de strengste normen op het gebied van consumentenveiligheid.

Voordat we een product op de markt brengen, laten we onafhankelijke en deskundige tests uitvoeren voor de vereiste certificaten. We voeren ook voortdurend controles uit tijdens de productie en we blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Enkel de producten die voldoen aan de strengste normen van EXIT Toys vind je terug in ons assortiment.

Heb je een vraag of opmerking? Wij helpen je graag!

Wij stellen het zeer op prijs dat je bij ons klant bent en danken je voor het vertrouwen in EXIT Toys en onze producten. Omdat we open staan voor jouw mening, zijn jouw opmerkingen en ideeën van harte welkom. Zodat we onze producten nog verder kunnen verbeteren, ontwikkelen en uitbreiden.

Bezoek de wereld van EXIT Toys op www.exittoys.com en ontdek ook onze andere mooie en stoere producten voor buiten, waarmee je jarenlang de leukste avonturen kunt beleven. Of neem eenvoudig contact op via info@exittoys.com. We voorzien je graag van persoonlijk advies.

Go play outside!

Team van EXIT Toys



Veilig gebruik

Lees de volgende instructies voordat u begint, om de montage te vereenvoudigen. Bewaar deze handleiding en montagehandleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

- **WAARSCHUWING.** Lees alle instructies en voltooi alle montageschappen voordat u het product gebruikt.
- **WAARSCHUWING.** Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis, tenzij anders aangegeven in de montagehandleiding.
- **WAARSCHUWING.** Minimale leeftijd van de gebruiker: 2 jaar
- **WAARSCHUWING.** Niet te gebruiken door kinderen ouder dan 5 jaar of met een maximale lichaamslengte van 120 cm vanwege onvoldoende sterkte van het product.
- **WAARSCHUWING.** Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- **WAARSCHUWING.** Niet gebruiken op de openbare weg, in het verkeer, in de buurt van motorvoertuigen, trappen, hellende opritten, heuvels en in de buurt van water.
- **WAARSCHUWING.** Nooit zonder schoenen gebruiken.
- **WAARSCHUWING.** Niet gebruiken in het donker.
- **WAARSCHUWING.** Dit speelgoed heeft geen rem.
- **WAARSCHUWING.** Maak geen scherpe bochten bij hoge snelheid, het product kan kantelen.
- **WAARSCHUWING.** Als het maximale gebruikersgewicht of de maximale belasting relevant is voor het product, raadpleeg dan de montagehandleiding voor de gespecificeerde gewichten.
- **WAARSCHUWING.** Slechts 1 bestuurder tegelijk. Ga niet op onderdelen van het frame staan en gebruik de aanhanger niet voor passagiers.
- **WAARSCHUWING.** Bij gebruik van het product is te allen tijde toezicht door een volwassene vereist.
- **WAARSCHUWING.** Zorg ervoor dat het product correct is gemonteerd en wordt gebruikt zoals bedoeld.
- **WAARSCHUWING.** Montage door een volwassene vereist.
- **WAARSCHUWING.** Inspecteer het product voor elk gebruik. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct en stevig zijn geplaatst en bevestigd, en controleer dit daarna regelmatig. Draai losse onderdelen vast.
- **WAARSCHUWING.** Vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen. Verwijder scherpe randen die door gebruik zijn ontstaan.
- **WAARSCHUWING.** Kleding en ledematen kunnen verstrikt raken in draaiende onderdelen en/of scharnierpunten. Vermijd losse kleding zoals sjaals, losse schoenveters, veters enz., aangezien deze ongelukken kunnen veroorzaken.
- **WAARSCHUWING.** Vermijd contact met de wielen terwijl het product wordt gebruikt.
- **WAARSCHUWING.** Natte oppervlakken kunnen glad zijn.
- **WAARSCHUWING.** Bevestig geen toevoegingen/aanbouw delen aan onderdelen van het frame die de essentiële veiligheid kunnen beïnvloeden.
- **WAARSCHUWING.** Alle wijzigingen die door de consument aan het originele product worden aangebracht (bijv. het toevoegen van een accessoire) moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.

Om ernstig letsel te voorkomen:

Neem bij ontbrekende onderdelen contact op met de plaats van aankoop voor assistentie. Of ga naar www.exittoys.com.

Houd er rekening mee dat kinderen een natuurlijke drang tot spelen hebben en dat dit kan leiden tot onvoorziene gevaarlijke situaties waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Leer uw kinderen hoe zij het product moeten gebruiken en wijs hen op mogelijke gevaren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel dat kan ontstaan bij het gebruik van het product.

Montage en installatie

Het kan handig zijn om een extra persoon te hebben die helpt bij de montage.

- Beveilig het product tegen ongeoorloofd en onbeheerd gebruik.

Gebruik en onderhoud

Inspecteer het product voor elk gebruik en vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen. De volgende omstandigheden kunnen potentiële gevaren opleveren of kantelen veroorzaken:

Gebruik

- Rijd alleen op gladde en vlakke oppervlakken.
- Let er vooral op dat het stuur en de stoel goed vastzitten.
- Pas de stoel van het product aan de lengte van het kind aan.
- Pas uw snelheid altijd aan de heersende omstandigheden aan.
- Als er trappen of treden in de buurt zijn, moeten deze worden afgeschermd zodat kinderen er niet op of af kunnen rijden.
- Dit speelgoed is niet ontworpen voor stunts, acrobatische toeren of agressief gebruik.
- Dit speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien er vaardigheid voor nodig is om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker of derden.
- Laat uw product niet door een ander voertuig trekken.

Botsingen en/of andere stunts vergroten de kans op letsel en schade aan uw product. Dutch Toys Group noch de dealer kan in dergelijke omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.

Dutch Toys Group, de dealer, de leverancier en/of de fabrikant van het product aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of andere schade en/of kosten die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van het product.

Onderhoud

Controleer uw product wekelijks op mogelijke slijtage. Om de oorspronkelijke hoge veiligheidsnorm te handhaven, dient u versleten onderdelen onmiddellijk te vervangen. Uw product mag niet worden gebruikt wanneer onderhoud nodig is. Controleer de volgende onderdelen:

- Schroeven, bouten, verbindingstukken
- Ontbrekende, onjuist geplaatste of onveilig bevestigde onderdelen.
- Een verbogen of gebroken frame.
- Scherpe uitsteeksels op het frame.
- Uw product mag niet langdurig buiten worden blootgesteld (aan regen of zonlicht).
- Gebruik bij het schoonmaken milieuvriendelijke producten en nooit bijtende schoonmaakmiddelen. Bescherm het product tegen zout en bewaar het niet langdurig in een vochtige omgeving.
- Alle frameonderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig staal en voorzien van een kleurcoating. Houd het frame schoon om roestvorming te voorkomen. Als u het frame met een laagje vet wilt beschermen, gebruik dan alleen zuurvrij vet. Kleine beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met verf.
- Smeer de lagers en ketting regelmatig (eenmaal per jaar).

In warmere en zonnigere omstandigheden kunnen onderdelen heet worden. Controleer tijdens het gebruik regelmatig de temperatuur, vooral van metalen onderdelen of zwartgekleurde onderdelen.

Garantie

1. Na de datum van de aankoopfactuur heeft de eigenaar van het EXIT-product recht op:

- 2 jaar garantie op breuk van het frame en de metalen onderdelen.
- 12 maanden garantie op de overige onderdelen.
- Slijtageonderdelen zijn uitgesloten van garantie.

2. De garantie **vervalt** indien:

- Dit product onjuist en/of onzorgvuldig wordt gebruikt en zodanig wordt gebruikt dat het niet aan zijn doel beantwoordt.
- Het maximale (gebruikers)gewicht is overschreden.
- Dit product niet volgens het instructieboekje gemonteerd en onderhouden is.
- Technische reparaties worden uitgevoerd zonder overleg met de leverancier.
- Onderdelen, die achteraf worden gemonteerd, niet voldoen aan de technische specificaties van het betrokken product of verkeerd worden gemonteerd.
- Gebreken het gevolg zijn van klimaatinvloeden zoals corrosie, UV-stralen of normale desintegratie.

3. De garantie geldt alleen wanneer het bewijs, vergezeld van de originele aankoopfactuur, wordt voorgelegd aan de EXIT Toys klantenservice of een EXIT Toys dealer.

4. In geval van materiaal- en constructiefouten die door EXIT Toys zijn vastgesteld, worden het product of de onderdelen ervan - naar keuze van EXIT Toys - gratis gerepareerd of vervangen tijdens de in artikel 1 genoemde garantieperiode.

5. Als de aanspraak op garantie niet gerechtvaardigd is, zijn alle kosten voor rekening van de eigenaar.

6. De producten van EXIT Toys zijn ontworpen voor persoonlijk gebruik buitenshuis. Het is niet toegestaan de speeltoestellen te verhuren of te plaatsen in openbare ruimten zoals scholen of kinderdagverblijven of sportfaciliteiten. De garantie en alle andere aansprakelijkheden vervallen als het speeltoestel verhuurd wordt of in openbare ruimten gebruikt wordt.



Loisirs de plein air, jeux et sports pour tous

Fabriquer des jouets d'extérieur avec lesquels tout le monde peut s'amuser. C'est dans cet esprit que les partenaires fondateurs ont commencé à développer des jouets d'extérieur sous le nom d'EXIT Toys en 2011. Nous avons toujours la même certitude : le plaisir passe avant tout ! Avec ses articles uniques, EXIT Toys encourage toute la famille à sortir et jouer ensemble, à faire du sport et à s'amuser.

Des années de plaisir stimulant à l'extérieur !

Les meilleures aventures sont vécues à l'extérieur ; par les enfants, les jeunes et les adultes. Chez EXIT Toys, nous sommes convaincus que des produits de qualité contribuent à l'expérience. En effet, plus l'article est original, attrayant et stimulant, plus chacun aura le plaisir de jouer avec. C'est précisément la raison pour laquelle le design de nos produits passe avant tout. Nous sommes toujours à la recherche du petit plus.

La sécurité avant tout

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour développer des produits offrant une sécurité optimale à chacun. Nous tenons à ce que nos produits répondent aux normes de sécurité les plus strictes pour les consommateurs. Avant tout lancement d'un produit sur le marché, nous soumettons celui-ci à des tests indépendants et expertisés pour obtenir la certification nécessaire. Nous procédons également à des contrôles continus durant la production et nous restons informés des dernières évolutions en matière de législation et de réglementations. Vous trouverez dans notre gamme uniquement des produits répondant aux normes les plus strictes d'EXIT Toys.

Vous avez une question ou un commentaire ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

Nous apprécions sincèrement que vous soyez notre client et nous vous remercions de la confiance que vous accordez à EXIT Toys et à nos produits. Comme nous sommes ouverts à vos opinions, vos commentaires et vos idées sont les bienvenus. Ainsi, nous pouvons améliorer, développer et enrichir encore davantage nos produits.

Visitez le monde d'EXIT Toys sur www.exittoys.com et découvrez également nos autres produits de plein air captivants et branchés qui vous procureront des années de divertissement. Ou contactez-nous tout simplement à info@exittoys.com. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des conseils personnalisés.

Sortez et jouez dehors !

L'équipe d'EXIT Toys



Utilisation sûre

Pour simplifier le montage, veuillez lire les instructions suivantes avant de commencer. Conservez ce manuel et le manuel de montage pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS

- **AVERTISSEMENT.** Lisez toutes les instructions et effectuez toutes les étapes de montage avant utilisation.
- **AVERTISSEMENT.** Ce produit est destiné à une utilisation en extérieur uniquement, sauf indication contraire dans le manuel de montage.
- **AVERTISSEMENT.** Âge minimum de l'utilisateur : 2 ans
- **AVERTISSEMENT.** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 5 ans ou dont la taille maximale est de 120 cm en raison de la résistance insuffisante du produit.
- **AVERTISSEMENT.** Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- **AVERTISSEMENT.** Ne pas utiliser sur la voie publique, dans la circulation, à proximité de véhicules à moteur, de marches, d'allées en pente, de collines et à proximité de plans d'eau.
- **AVERTISSEMENT.** Ne jamais utiliser sans chaussures.
- **AVERTISSEMENT.** Ne pas utiliser dans l'obscurité.
- **AVERTISSEMENT.** Ce jouet n'est pas équipé de freins.
- **AVERTISSEMENT.** Ne pas prendre de virages serrés à grande vitesse, le produit pourrait se renverser.
- **AVERTISSEMENT.** Si le poids maximal de l'utilisateur ou la charge maximale sont importants pour le produit, veuillez consulter le manuel d'assemblage pour connaître les poids spécifiés.
- **AVERTISSEMENT.** Un seul conducteur à la fois. Ne montez pas sur les parties du châssis et n'utilisez pas la remorque pour transporter des passagers.
- **AVERTISSEMENT.** La surveillance d'un adulte est requise à tout moment lors de l'utilisation du produit.
- **AVERTISSEMENT.** Assurez-vous que le produit est correctement assemblé et utilisé conformément à son usage prévu.
- **AVERTISSEMENT.** Assemblage par un adulte requis.
- **AVERTISSEMENT.** Inspectez le produit avant chaque utilisation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement positionnées et fixées, puis vérifiez-les régulièrement. Resserrez les pièces desserrées.
- **AVERTISSEMENT.** Remplacez toutes les pièces usées, défectueuses ou manquantes. Éliminez les bords tranchants créés par l'utilisation.
- **AVERTISSEMENT.** Les vêtements et les membres peuvent se coincer dans les pièces rotatives et/ou les points d'articulation. Évitez les vêtements amples tels que les écharpes, les lacets de chaussures lâches, les lacets, etc., car ils pourraient causer des accidents.
- **AVERTISSEMENT.** Évitez tout contact avec les roues lorsque le produit est en mouvement.
- **AVERTISSEMENT.** Les surfaces mouillées peuvent être glissantes.
- **AVERTISSEMENT.** N'ajoutez pas d'accessoires/d'appendices aux pièces du cadre qui pourraient compromettre la sécurité essentielle.
- **AVERTISSEMENT.** Toute modification apportée par le consommateur au produit d'origine (par exemple, l'ajout d'un accessoire) doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.

Pour éviter toute blessure grave :

En cas de pièces manquantes, veuillez contacter le lieu d'achat pour obtenir de l'aide. Ou rendez-vous sur www.exittoys.com.

N'oubliez pas que les enfants ont un besoin naturel de jouer et que cela peut entraîner des situations dangereuses imprévisibles pour lesquelles le fabricant ne peut être tenu responsable. Apprenez à vos enfants à utiliser le produit et signalez-leur les dangers potentiels. Nous ne sommes pas responsables des blessures pouvant survenir lors de l'utilisation du produit.

Montage et installation

Il peut être utile de se faire aider par une autre personne pour l'assemblage.

- Sécurisez le produit afin d'empêcher toute utilisation non autorisée et non surveillée.

Utilisation et entretien

Inspectez le produit avant chaque utilisation et remplacez toute pièce usée, défectueuse ou manquante. Les conditions suivantes peuvent présenter des risques potentiels ou provoquer un renversement :

Utilisation

- Roulez uniquement sur des surfaces lisses et planes.
- Veillez tout particulièrement à ce que le volant et le siège soient bien fixés.
- Réglez le siège du produit à la taille de l'enfant.
- Adaptez toujours votre vitesse aux conditions environnantes.
- S'il y a des marches ou des escaliers dans la zone, ils doivent être protégés afin que les enfants ne puissent pas les monter ou les descendre.
- Ce jouet n'a pas été conçu pour faire des figures, des acrobaties ou une utilisation agressive.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il nécessite une certaine habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Ne laissez pas votre produit être remorqué par un autre véhicule.

Les collisions et/ou autres cascades augmentent les risques de blessures et de dommages à votre produit. Ni Dutch Toys Group ni le revendeur ne peuvent être tenus responsables dans de telles circonstances.

Dutch Toys Group, le revendeur, le fournisseur et/ou le fabricant du produit déclinent toute responsabilité en cas de blessures ou de tout autre dommage subi et/ou de frais engagés à la suite d'une utilisation inappropriée du produit.

Entretien

Veillez vérifier chaque semaine l'état d'usure de votre produit. Afin de maintenir le niveau de sécurité élevé d'origine, veuillez remplacer immédiatement toute pièce usée. Votre produit ne doit pas être utilisé lorsqu'il nécessite un entretien. Vérifiez les pièces suivantes :

- Vis, boulons, pièces de connexion
- Pièces manquantes, mal positionnées ou mal fixées.
- Cadre tordu ou cassé.
- Protrusions pointues sur le cadre.
- Votre produit ne doit pas être exposé à l'extérieur pendant de longues périodes (pluie ou soleil).
- Pour le nettoyage, veuillez utiliser des produits respectueux de l'environnement et jamais de produits caustiques. Veuillez protéger le produit du sel et ne pas le stocker dans un environnement humide pendant de longues périodes.

- Toutes les pièces du cadre sont en acier de haute qualité et recouvertes d'une peinture colorée. Pour éviter la rouille, veuillez garder le cadre propre. Si vous souhaitez protéger le cadre avec une couche de graisse, utilisez uniquement de la graisse sans acide. Les petites éraflures peuvent être retouchées avec de la peinture.
- Graissez régulièrement les roulements et la chaîne (une fois par an).
Dans des conditions plus chaudes et plus ensoleillées, les pièces peuvent devenir chaudes. La température doit être vérifiée régulièrement pendant l'utilisation, en particulier pour les pièces métalliques ou de couleur noire.

Garantie

1. Après la date de la facture d'achat, le propriétaire du produit EXIT bénéficie :

- d'une garantie de 2 ans sur la rupture du cadre et des pièces métalliques.
- d'une garantie de 12 mois sur les autres pièces.
- Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

2. La garantie **devient** caduque si :

- Ce produit est utilisé de manière incorrecte et/ou négligente et est utilisé d'une manière qui ne correspond pas à son usage prévu.
- Le poids maximal (de l'utilisateur) a été dépassé.
- Ce produit n'est pas assemblé et entretenu conformément au livret d'instructions.
- Des réparations techniques sont effectuées sans consultation du fournisseur.
- Les pièces montées ultérieurement ne sont pas conformes aux spécifications techniques du produit concerné ou sont montées de manière incorrecte.
- Les défauts sont le résultat d'influences climatiques telles que la corrosion, les rayons UV ou la désintégration normale.

3. La garantie ne s'applique que sur présentation d'une preuve, accompagnée de la facture d'achat originale, au service clientèle d'EXIT Toys ou à un revendeur EXIT Toys.

4. En cas de défauts de matériaux et de construction constatés par EXIT Toys, le produit ou ses composants seront réparés ou remplacés, au choix, sans frais pendant la période de garantie mentionnée à l'article 1.

5. Si la demande de garantie n'est pas justifiée, tous les frais sont à la charge du propriétaire.

6. Les produits EXIT Toys sont conçus pour un usage domestique et extérieur. Il est interdit de louer ou de placer le jouet dans des lieux publics tels que des écoles, des crèches ou des installations sportives. La garantie et toute autre responsabilité expirent si le jouet est loué ou utilisé dans des lieux publics.



Udendørs sjov, leg og sport til alle

Vi laver legetøj til udendørs brug, som alle kan have det sjovt med. Det var med denne mission for øje, at grundlæggerne begyndte at udvikle udendørs legetøj under navnet EXIT Toys i 2011. Og én ting er i hvert fald stadig sikker: Det vigtigste er, at det er sjovt! Med vore unikke produkter opfordrer EXIT Toys hele familien til at gå udenfor og lege sammen, dyrke sport og opleve en masse sjov.

Årevis med udfordrende sjov udenfor.

De bedste eventyr opleves udendørs – både af børn, unge og voksne. Hos EXIT Toys er vi overbeviste om, at gode produkter gør oplevelsen endnu bedre. Jo sejere, flottere og mere udfordrende legetøjet er, jo sjovere har vi alle det, når vi bruger det. Det er netop derfor, at vores produktdesign kommer i første række. Vi forsøger altid efter at give det en lille tand mere.

Sikkerhed frem for alt

Vi gør alt, hvad vi kan, for at udvikle produkter, der er sikre for alle. For os er det en selvfølge, at vores produkter lever op til de højeste standarder for forbrugersikkerhed. Inden vi lancerer et produkt på markedet har vi uafhængige eksperter til at teste produkterne for at opnå de påkrævede godkendelser. Vi foretager også løbende tjek under produktionen, og vi holder os opdateret omkring den seneste udvikling inden for lovkrav og bestemmelser. Du finder kun produkter i vores sortiment, der lever op til EXIT Toys' allerstængeste standarder.

Har du spørgsmål eller kommentarer? Vi hjælper dig gerne.

Vi værdsætter dig som kunde og takker dig for den tillid, du viser EXIT Toys og vores produkter. Vi hører gerne din mening, og modtager gerne dine kommentarer og ideer. På den måde kan vi forbedre os og udvikle os og vores produkter endnu mere.

Kom på besøg i EXIT Toys' verden på www.exittoys.com, og se vores andre spændende og seje udendørsprodukter, som kan underholde dig i mange år fremover. Eller kontakt os på info@exittoys.com. Vi giver dig gerne personlig rådgivning.

Gå ud og leg udenfor!

EXIT Toys-teamet



Sikker brug

Brug nedenstående vejledning, inden du begynder, for at gøre monteringen nemmere. Behold denne samle- og brugervejledning til fremtidig brug.

ADVARSEL

- **ADVARSEL.** Læs alle instruktioner og fuldfør alle samlingstrin inden brug.
- **ADVARSEL.** Dette produkt er kun til udendørs brug, medmindre andet er angivet i samlehåndbogen.
- **ADVARSEL.** Minimumsalder for brugere: 2 år
- **ADVARSEL.** Må ikke bruges af børn over 5 år eller med en maksimal kropslængde på 120 cm på grund af produktets utilstrækkelige styrke.
- **ADVARSEL.** Dette produkt er kun til privat brug.
- **ADVARSEL.** Må ikke bruges på offentlige veje, i trafikken, i nærheden af motorkøretøjer, trapper, skrånende indkørsler, bakker og i nærheden af vandmasser.
- **ADVARSEL.** Må aldrig bruges uden sko.
- **ADVARSEL.** Må ikke bruges i mørke.
- **ADVARSEL.** Dette legetøj har ingen bremse.
- **ADVARSEL.** Undgå skarpe sving ved høj hastighed, da produktet kan vælte.
- **ADVARSEL.** Hvis der er angivet en maksimal brugervægt eller maksimal belastning for produktet, skal du se monteringsvejledningen for de angivne vægte.
- **ADVARSEL.** Kun 1 fører ad gangen. Stå ikke på dele af rammen, og brug ikke traileren til passagerer.
- **ADVARSEL.** Der skal altid være opsyn af en voksen, når produktet bruges.
- **ADVARSEL.** Sørg for, at produktet er korrekt samlet og bruges som tiltænkt.
- **ADVARSEL.** Skal samles af en voksen.
- **ADVARSEL.** Kontroller produktet før hver brug. Sørg for, at alle dele er korrekt og sikkert placeret og fastgjort, og kontroller dem regelmæssigt efterfølgende. Stram eventuelle løse dele.
- **ADVARSEL.** Udskift slidte, defekte eller manglende dele. Fjern eventuelle skarpe kanter, der er opstået ved brug.
- **ADVARSEL.** Tøj og lemmer kan blive fanget i roterende dele og/eller hængsler. Undgå løst tøj som tørklæder, løse snørebånd, bånd osv., da disse kan forårsage ulykker.
- **ADVARSEL.** Undgå kontakt med hjulene, mens produktet kører.
- **ADVARSEL.** Våde overflader kan være glatte.
- **ADVARSEL.** Fastgør ikke tilbehør/tilføjelser til dele af rammen, der kan påvirke den grundlæggende sikkerhed.
- **ADVARSEL.** Alle ændringer, som forbrugeren foretager på det originale produkt (f.eks. tilføjelse af tilbehør), skal udføres i henhold til producentens anvisninger.

For at undgå alvorlige skader:

I tilfælde af manglende eller dele, skal man kontakte forhandleren, som kan hjælpe. Eller besøge www.exittoys.com.

Husk på, at børn har en naturlig trang til at lege, og at dette kan føre til uforudsete farlige situationer, som producenten ikke kan stilles til ansvar for. Lær dine børn, hvordan de skal bruge produktet, og gør dem opmærksomme på eventuelle farer. Vi kan ikke holdes til ansvar for de skader, der måtte opstå ved brugen af produktet.

Samling og montering

Det kan være en fordel at have en ekstra person til at hjælpe med samlingen.

- Sørg for, at produktet ikke kan bruges uden tilladelse og uden opsyn.

Brug og vedligeholdelse

Kontroller produktet før hver brug, og udskift slidte, defekte eller manglende dele. Følgende forhold kan udgøre en potentiel fare eller forårsage væltning:

Brug

- Kør kun på glatte og jævne overflader.
 - Vær særlig opmærksom på, at rattet og sædet er fastgjort korrekt.
 - Juster produktets sæde til barnets størrelse
 - Tilpas altid din hastighed til de rådende forhold.
 - Hvis der er trapper eller trin i området, skal de afskærmes, så børn ikke kan køre op eller ned ad dem.
 - Dette legetøj er ikke designet til trickkørsel, stunts eller aggressiv brug.
 - Dette legetøj skal bruges med forsigtighed, da det kræver dygtighed at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.
 - Lad ikke dit produkt blive trukket af andre køretøjer.
- Kollisioner og/eller andre stunts øger risikoen for skader på dig og dit produkt. Hverken Dutch Toys Group eller forhandleren kan holdes ansvarlige i sådanne tilfælde.
- Dutch Toys Group, forhandleren, leverandøren og/eller producenten af produktet påtager sig intet ansvar for skader eller andre tab og/eller omkostninger, der opstår som følge af forkert brug af produktet.

Vedligeholdelse

Kontroller dit produkt hver uge for eventuel slitage. For at opretholde den oprindelige høje sikkerhedsstandard skal du straks udskifte slidte dele. Dit produkt må ikke bruges, når det kræver vedligeholdelse. Kontroller følgende dele:

- Skruer, bolte, forbindelsesdele
 - Manglende, forkert placerede eller usikkert fastgjorte dele.
 - En bøjet eller brudt ramme.
 - Skarpe fremspring på rammen.
 - Dit produkt bør ikke udsættes for længerevarende ophold udendørs (regn eller sollys).
 - Brug miljøvenlige produkter til rengøring og aldrig ætsende rengøringsmidler. Beskyt mod salt og opbevar ikke i fugtige omgivelser i længere perioder.
 - Alle rammedele er fremstillet af stål af høj kvalitet og belagt med farvet maling. For at undgå rust skal rammen holdes ren. Hvis du ønsker at beskytte rammen med et lag fedt, skal du kun bruge syrefrit fedt. Små skrammer kan retoucheres med maling.
 - Smør lejerne og kæden regelmæssigt (en gang om året).
- Under varmere og solrige forhold kan dele blive varme. Temperaturen skal kontrolleres regelmæssigt under brug, især metaldele eller sorte dele.

Garanti

1. At regne fra købsdatoen på fakturaen har ejeren af et EXIT-produkt:

- 2 års garanti på brud på rammen og metaldele.
- 12 måneders garanti på de øvrige dele.
- Sliddele er undtaget fra garantien.

2. Garantien bortfalder, hvis:

- Dette produkt bruges forkert og/eller uforsigtigt og bruges på en måde, der ikke er i overensstemmelse med dets formål.
- Den maksimale (bruger)vægt er overskredet.
- Dette produkt er ikke samlet og vedligeholdt i henhold til brugsanvisningen.
- Tekniske reparationer udføres uden konsultation med leverandøren.
- Dele, der monteres efterfølgende, overholder ikke de tekniske specifikationer for det pågældende produkt eller er monteret forkert.
- Defekter er et resultat af klimatiske påvirkninger såsom korrosion, UV-stråler eller normal nedbrydning

3. Garantien gælder kun, når den originale købsfaktura samt bevis forelægges EXIT Toys kundeservice eller en forhandler af EXIT Toys.

4. I tilfælde af materiale- og konstruktionsfejl, der er konstateret af EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter blive repareret eller udskiftet – efter eget valg – gratis i løbet af garantiperioden nævnt i artikel 1.

5. Hvis garantikravet ikke er berettiget, er alle omkostninger for ejerens regning.

6. Produkterne fra EXIT Toys er designet til personlig og udendørs brug. Det er ikke tilladt at udleje eller anvende legeredskabet på offentlige områder, såsom skoler, daginstitutioner eller idrætsområder. Garantien og eventuelle andre forpligtelser bortfalder, hvis trampolinen lejes ud eller bruges på offentlige områder.



Utendørs moro, leker, spill og sport for alle

Vi lager utendørsleker som alle kan ha det gøy med. Det er i denne ånd grunnleggerne våre begynte å utvikle utendørs leker og lekeutstyr under navnet EXIT Toys i 2011. Det én ting vi stadig er helt sikre på: Først og fremst skal vi ha det gøy! Med sine unike produkter oppmuntrer EXIT TOYS hele familien til å gå ut og leke, engasjere seg i sport og ha massevis av moro sammen.

År med utfordrende utemoro!

De beste eventyrene oppleves utendørs; både av barn, ungdom og voksne. Hos EXIT TOYS er vi overbevist om at gode produkter bidrar til en god opplevelse. For desto kulere og mer utfordrende et produkt er, og desto finere det ser ut, jo mer moro gir det alle sammen. Dette er nettopp grunnen til at designet av produktene våre kommer i første rekke. Vi ser alltid etter det lille ekstra.

Sikkerhet først

Vi gjør alt vi kan for å utvikle produkter som er trygge for alle. For oss er det en selvfølge at produktene tilfredsstiller de strengeste sikkerhetsstandarder. Før vi lanserer et produkt på markedet, sørger vi for at det blir utført uavhengige tester og eksperttester for å få den nødvendige sertifiseringen. Vi gjennomfører også kontinuerlig kontroller under produksjonen, og vi holder oss oppdatert på de siste utviklinger innen lovgivning og reguleringer. Du vil bare finne produkter som tilfredsstiller de strengeste normene til EXIT Toys i vareutvalget vårt.

Har du et spørsmål eller en kommentar? Vi vil med glede hjelpe deg!

Vi setter stor pris på å ha deg som kunde og takker deg for den tilliten du viser EXIT Toys og våre produkter. Vi er åpne for dine synspunkter og tar gjerne imot kommentarer og ideer. Slik at vi kan gjøre produktene våre enda bedre, utvikle dem og utvide utvalget.

Besøk EXIT Toys' verden på www.exittoys.com og oppdag også våre andre spennende og kule utendørsprodukter som kan gi deg årevis med underholdning. Eller rett og slett ta kontakt med oss på info@exittoys.com. Vi vil med glede gi deg personlige råd.

Gå ut og lek!

EXIT Toys-teamet



Trygg bruk

For at monteringen skal gå lettere, ber vi deg vennligst lese instruksjonene før du begynner. Oppbevar denne manualen og monteringsanvisningen for senere konsultasjon.

ADVARSEL

- **ADVARSEL.** Les alle instruksjoner og fullfør alle monteringssteg før bruk.
- **ADVARSEL.** Dette produktet er kun beregnet for utendørs bruk, med mindre annet er angitt i monteringshåndboken.
- **ADVARSEL.** Minimumsalder for brukere: 2 år
- **ADVARSEL.** Skal ikke brukes av barn over 5 år eller med en maksimal kroppslengde på 120 cm på grunn av produktets tilstrekkelige styrke.
- **ADVARSEL.** Dette produktet er kun beregnet for bruk i hjemmet.
- **ADVARSEL.** Ikke bruk på offentlige veier, i trafikken, i nærheten av motorvogner, trapper, skrånende oppkjørsler, åser og i nærheten av vann.
- **ADVARSEL.** Bruk aldri uten sko.
- **ADVARSEL.** Ikke bruk i mørket.
- **ADVARSEL.** Dette leketøyet har ingen brems.
- **ADVARSEL.** Ikke ta skarpe svinger når du kjører i høy hastighet, da produktet kan velte.
- **ADVARSEL.** Hvis maksimal brukervekt eller maksimal belastning er relevant for produktet, se monteringsanvisningen for angitte vekter.
- **ADVARSEL.** Bare én fører om gangen. Ikke stå på deler av rammen og ikke bruk tilhengeren til passasjerer.
- **ADVARSEL.** Voksen tilsyn er påkrevd til enhver tid når produktet brukes.
- **ADVARSEL.** Sørg for at produktet er riktig montert og brukes som forutsatt.
- **ADVARSEL.** Montering av voksen påkrevd.
- **ADVARSEL.** Inspiser produktet før hver bruk. Sørg for at alle deler er riktig og sikkert plassert og festet, og sjekk regelmessig etterpå. Stram eventuelle løse deler.
- **ADVARSEL.** Bytt ut slitte, defekte eller manglende deler. Fjern eventuelle skarpe kanter som har oppstått ved bruk.
- **ADVARSEL.** Klær og lemmer kan sette seg fast i roterende deler og/eller hengsler. Unngå løse klær som skjærf, løse skolisser, snørebånd osv., da disse kan forårsake ulykker.
- **ADVARSEL.** Unngå kontakt med hjulene mens produktet er i bevegelse.
- **ADVARSEL.** Våte overflater kan være glatte.
- **ADVARSEL.** Ikke fest tillegg/vedheng til deler av rammen som kan påvirke den grunnleggende sikkerheten.
- **ADVARSEL.** Eventuelle endringer som forbrukeren gjør på det originale produktet (f.eks. tillegg av tilbehør) skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner.

For å unngå alvorlige skader:

Hvis det mangler deler, vennligst kontakt forhandleren for hjelp. Eller gå til www.exittoys.com.

Vær oppmerksom på at barn har en naturlig trang til å leke, og at dette kan føre til uforutsette farlige situasjoner som produsenten ikke kan holdes ansvarlig for. Lær barna hvordan de skal bruke produktet, og gjør dem oppmerksomme på mulige farer. Vi er ikke ansvarlige for skader som kan oppstå ved bruk av produktet.

Montering og installasjon

Det kan være nyttig å ha en ekstra person til å hjelpe til med monteringen.

- Sikre produktet mot uautorisert og uovervåket bruk.

Bruk og vedlikehold

Inspiser produktet før hver bruk og bytt ut slitte, defekte eller manglende deler. Følgende forhold kan utgjøre potensielle farer eller føre til velting:

Bruk

- Kjør kun på jevne og flate overflater.
- Vær spesielt oppmerksom på at rattet og setet er sikret.
- Juster setet på produktet etter barnets størrelse
- Tilpass alltid hastigheten til de rådende forholdene.
- Hvis det er trapper eller trappetrinn i området, må disse skjermes av slik at barn ikke kan kjøre opp eller ned dem.
- Dette leketøyet er ikke designet for triks, stunts eller aggressiv bruk.
- Dette leketøyet bør brukes med forsiktighet, da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan forårsake skader på brukeren eller tredjeparter.
- La ikke produktet bli tauet av andre kjøretøy.

Kollisjoner og/eller andre stunts øker risikoen for skader og skade på produktet. Verken Dutch Toys Group eller forhandleren kan holdes ansvarlig i slike tilfeller.

Dutch Toys Group, forhandleren, leverandøren og/eller produsenten av produktet påtar seg ikke noe ansvar for skader eller andre skader og/eller kostnader som oppstår som følge av feil bruk av produktet.

Vedlikehold

Kontroller produktet hver uke for mulig slitasje. For å opprettholde den opprinnelige høye sikkerhetsstandard, må du umiddelbart skifte ut slitte deler. Produktet skal ikke brukes når det er behov for vedlikehold. Kontroller følgende deler:

- Skruer, bolter, koblingsdeler
- Manglende, feilplasserte eller usikre deler.
- En bøyde eller ødelagt ramme.
- Skarpe fremspring på rammen.
- Produktet bør ikke utsettes for lengre perioder utendørs (regn eller sollys).
- Bruk miljøvennlige produkter og aldri etsende rengjøringsmidler ved rengjøring. Beskytt mot salt og ikke oppbevar i fuktig miljø over lengre perioder.
- Alle rammedeler er laget av høykvalitetsstål og belagt med fargelakk. Hold rammen ren for å unngå rust. Hvis du ønsker å beskytte rammen med et lag fett, må du kun bruke syrefritt fett. Små riper kan retusjeres med maling.
- Smør lagrene og kjeden regelmessig (en gang i året).

I varmere og solrike omgivelser kan deler bli varme. Temperaturen bør kontrolleres regelmessig under bruk, spesielt på metalldeleer eller svarte deler.

Garanti

1. Etter datoen på fakturaen for kjøpet har eieren av produktet fra EXIT en:

- 2 års garanti på brudd på rammen og metalldele.
- 12 måneders garanti på de andre delene.
- Slitedeler er unntatt fra garantien.

2. Garantien blir **ugyldig** hvis:

- Dette produktet brukes feil og/eller uforsiktig og brukes på en måte som ikke er i samsvar med formålet.
- Maksimal (bruker)vekt er overskredet.
- Dette produktet er ikke montert og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen.
- Tekniske reparasjoner utføres uten konsultasjon med leverandøren.
- Deler som er montert i etterkant, er ikke i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for det aktuelle produktet eller er montert feil.
- Defekter er et resultat av klimatiske påvirkninger som korrosjon, UV-stråler eller normal nedbrytning.

3. Garantien kommer bare til anvendelse når dokumentasjon, sammen med den originale kjøpsfakturaen, blir presentert for EXIT Toys' kundeservice eller en EXIT Toys-forhandler.

4. I tilfelle material- eller konstruksjonsfeil som er bekreftet av EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter gratis bli reparert eller erstattet – etter selskapets valg – i løpet av garantiperioden nevnt i Artikkel 1.

5. Hvis garantikravet ikke er berettiget, vil kostnadene være for eierens regning.

6. EXIT produkter er designet for privat og utendørs bruk. Det er ikke tillatt å leie ut eller plassere lekeapparatet på offentlige steder som skoler, barnehager eller sportssentre. Garantien og alt annet ansvar vil utløpe om lekeapparatet leies ut eller blir benyttet på et offentlig sted.



Utomhuslekar, -träning och -sport för alla

Vi tillverkar utomhusleksaker som alla kan ha roligt med. Det var med detta i åtanke som våra grundare började att utveckla utomhusleksaker under namnet EXIT Toys 2011. Det finns en sak som vi fortfarande är säkra på: det måste vara kul! Med sina unika produkter uppmuntrar EXIT Toys hela familjen att gå ut och leka tillsammans, sporta och ha riktigt kul.

Aratal av lekfulla utmaningar utomhus!

De bästa äventyren är utomhus; för alla barn, tonåringar och vuxna. På EXIT Toys är vi övertygade om att bra produkter förhöjer upplevelsen. För ju coolare, snyggare och mer utmanande produkten är, desto roligare har man med den. Det är just därför designen på våra produkter är viktigast för oss. Vi letar alltid efter det lilla extra.

Säkerheten först

Vi gör allt vi kan för att utveckla produkter som är säkra för alla. För oss är det en självklarhet att våra produkter uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna för konsumenter. Innan vi lanserar våra produkter på marknaden ser vi till att experter utför oberoende tester för nödvändig certifiering. Vi utför också kontinuerliga kontroller under produktionen och vi håller oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom lagar och förordningar. Du hittar endast produkter som uppfyller de strängaste kraven för EXIT Toys i vårt sortiment.

Har du en fråga eller kommentar? Vi hjälper dig gärna!

Vi uppskattar verkligen att du är en av våra kunder och tackar för ditt förtroende för EXIT Toys och våra produkter. Eftersom vi är öppna för dina åsikter vill vi gärna ha dina kommentarer och idéer. Så att vi kan förbättra och utveckla våra produkter ytterligare och utöka vårt sortiment.

Besök EXIT Toys värld på www.exittoys.com och upptäck även våra andra spännande och coola utomhusprodukter som kommer att glädja dig i många år framöver. Eller kontakta oss helt enkelt på info@exittoys.com. Vi ger dig gärna personlig rådgivning.

Ut och lek!

EXIT Toys-teamet

Säker användning

Läs följande instruktioner innan du börjar för att förenkla monteringen. Spara denna handbok och monteringshandboken för framtida referens.

VARNINGAR

- **VARNING.** Läs alla instruktioner och slutför alla monteringssteg innan användning.
- **VARNING.** Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk, om inte annat anges i monteringshandboken.
- **VARNING.** Minsta användarålder: 2 år
- **VARNING.** Får inte användas av barn över 5 år eller med en maximal kroppslängd på 120 cm på grund av produktens otillräckliga hållfasthet.
- **VARNING.** Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
- **VARNING.** Använd inte på allmänna vägar, i trafik, nära motorfordon, trappor, sluttande uppfarter, kullar och nära vattendrag.
- **VARNING.** Använd aldrig utan skor.
- **VARNING.** Använd inte i mörker.
- **VARNING.** Denna leksak har ingen broms.
- **VARNING.** Gör inga skarpa svängar när du kör i hög hastighet, produkten kan välta.
- **VARNING.** Om maximal användarvikt eller maximal belastning är relevant för produkten, se monteringsanvisningen för angivna vikter.
- **VARNING.** Endast 1 förare åt gången. Stå inte på delar av ramen och använd inte släpvagnen för passagerare.
- **VARNING.** Vuxen övervakning krävs alltid när produkten används.
- **VARNING.** Se till att produkten är korrekt monterad och används enligt avsett ändamål.
- **VARNING.** Montering av vuxen krävs.
- **VARNING.** Inspektera produkten före varje användning. Se till att alla delar är korrekt och säkert placerade och fästa, kontrollera regelbundet efteråt. Dra åt alla lösa delar.
- **VARNING.** Byt ut slitna, defekta eller saknade delar. Ta bort alla vassa kanter som uppstått genom användning.
- **VARNING.** Kläder och lemmar kan fastna i roterande delar och/eller gångjärn. Undvik lösa kläder som halsdukar, lösa skosnören, snören etc., eftersom dessa kan orsaka olyckor.
- **VARNING.** Undvik kontakt med hjulen medan produkten är i rörelse.
- **VARNING.** Våta ytor kan bli hala.
- **VARNING.** Fäst inte tillbehör/tillägg på delar av ramen som kan påverka den grundläggande säkerheten.
- **VARNING.** Alla modifieringar som konsumenten gör på den ursprungliga produkten (t.ex. tillägg av tillbehör) ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

För att undvika allvarliga skador:

Om delar saknas, kontakta inköpsstället för hjälp. Eller gå till www.exittoys.com.

Tänk på att barn har en naturlig lekfullhet och att detta kan leda till oförutsedda farliga situationer som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Lär dina barn hur produkten ska användas och påpeka eventuella faror för dem. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå vid användning av produkten.

Montering och installation

Det kan vara bra att ha en extra person som hjälper till med monteringen.

- Säkra produkten mot obehörig och oövervakad användning.

Skötsel och underhåll

Inspektera produkten före varje användning och byt ut slitna, defekta eller saknade delar. Följande förhållanden kan utgöra potentiella faror eller orsaka välning:

Användning

- Kör endast på släta och plana ytor.
 - Var särskilt uppmärksam på att ratten och sätet är säkra.
 - Justera produktens säte efter barnets storlek.
 - Anpassa alltid hastigheten efter rådande förhållanden.
 - Om det finns trappor eller trappsteg i området måste de spärras av så att barn inte kan åka upp eller ner för dem.
 - Denna leksak är inte avsedd för trickåkning, stunts eller aggressiv användning.
 - Denna leksak ska användas med försiktighet, eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.
 - Låt inte produkten bogseras av något annat fordon.
- Kollisioner och/eller andra stunts ökar risken för skador på dig och produkten. Varken Dutch Toys Group eller återförsäljaren kan hållas ansvariga i sådana fall.
- Dutch Toys Group, återförsäljaren, leverantören och/eller tillverkaren av produkten tar inte på sig något ansvar för skador och/eller kostnader som uppstår till följd av olämplig användning av produkten.

Underhåll

Kontrollera din produkt varje vecka för eventuellt slitage. För att upprätthålla den ursprungliga höga säkerhetsstandarden, byt ut slitna delar omedelbart. Din produkt ska inte användas när underhåll krävs. Kontrollera följande delar:

- Skruvar, bultar, anslutningsdelar
 - Saknade, felaktigt placerade eller osäkert fästa delar.
 - En böjd eller trasig ram.
 - Vassa utskjutande delar på ramen.
 - Produkten ska inte utsättas för långvarig exponering utomhus (regn eller solljus).
 - Använd miljövänliga produkter vid rengöring och aldrig frätande rengöringsmedel. Skydda mot salt och förvara inte produkten i fuktig miljö under längre perioder.
 - Alla ramdelar är tillverkade av högkvalitativt stål och belagda med färg. Håll ramen ren för att undvika rost. Om du vill skydda ramen med ett lager fett, använd endast syrafritt fett. Små flisor kan bättras på med färg.
 - Smörj lagren och kedjan regelbundet (en gång per år).
- I varmare och soligare förhållanden kan delar bli heta. Temperaturen bör kontrolleras regelbundet under användning, särskilt metalldelar eller svarta delar.

Garanti

1. Efter inköpsfakturans datum har ägaren av EXIT-produkten en:

- 2 års garanti på brott i ramen och metalldelar.
- 12 månaders garanti på övriga delar.
- Slitdelar omfattas inte av garantin.

2. Garantin **upphör att gälla** om:

- Produkten används felaktigt och/eller slarvigt och på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning.
- Den maximala (användar)vikten har överskridits.
- Produkten inte har monterats och underhållits enligt bruksanvisningen.
- Tekniska reparationer har utförts utan samråd med leverantören.
- Delar som monterats i efterhand inte överensstämmer med de tekniska specifikationerna för produkten i fråga eller har monterats felaktigt.
- Defekter är ett resultat av klimatpåverkan såsom korrosion, UV-strålning eller normal nedbrytning.

3. Garantin gäller endast när bevis, med inköpsfaktura i original, uppvisas för EXIT toys kundtjänst eller en EXIT Toys återförsäljare.

4. Vid material- och konstruktionsfel som har konstaterats av EXIT Toys kommer produkten eller dess komponenter att repareras eller bytas ut - enligt EXIT Toys val - kostnadsfritt under garantiperioden som nämns i artikel 1.

5. Om garantianspråken inte är motiverade läggs samtliga kostnader på ägaren.

6. EXIT Toys-produkterna är designade för hemma- och utomhusbruk. Det är inte tillåtet att hyra ut eller placera leksaken på allmänna platser som skolor eller förskolor eller sportcentra. Garantin och allt annat ansvar upphör att gälla om leksaken hyrs ut eller används på allmänna platser.



Ulkoilmaharrastuksia, -pelejä ja -urheilua kaikille

Ulkoleluja, joiden kanssa kaikki voivat pitää hauskaa. Tässä hengessä perustajakumppanit alkoivat kehittää ulkoleluja nimellä EXIT Toys vuonna 2011. Yhdestä asiasta olemme edelleen varmoja: hauskanpito on etusijalla! Ainutlaatuisilla tuotteillaan EXIT Toys kannustaa koko perhettä lähtemään ulos ja leikkimään yhdessä, urheilemaan ja pitämään hauskaa.

Haasteellisia ulkoilmaharrastuksia vuosien ajan!

Parhaat seikkailut koetaan ulkona, ja tämä pätee niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiinkin. Olemme EXIT Toysilla vakuuttuneita siitä, että hyvät tuotteet parantavat tätä kokemusta. Sillä mitä siistimpi, tyylikkämpi ja haasteellisempi tuote, sitä hauskeempaa kaikilla on sen kanssa. Juuri siksi tuotteidemme suunnittelu on etusijalla. Etsimme aina hieman jotain ylimääräistä.

Turvallisuus etusijalla

Teemme kaikkemme kehittääksemme tuotteita, jotka ovat turvallisia kaikille. Meille on itsestäänselvää, että tuotteemme täyttävät korkeimmat kuluttajansuojavaatimukset. Ennen kuin tuomme tuotteen markkinoille, se on läpikäynyt riippumattomat asiantuntijatestit tarvittavan sertifikaatin saamiseksi. Suoritamme myös jatkuvia tarkastuksia tuotannon aikana sekä seuraamme lainsäädäntöä ja sääntelyä koskevaa kehitystä pysyäksemme ajan tasalla. Löydät valikoimastamme vain tuotteita, jotka täyttävät EXIT Toysin tiukimmat vaatimukset.

Onko sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa? Autamme mielellämme!

Arvostamme todella, että olet asiakkaamme, ja kiitämme luottamuksestasi EXIT Toysia ja tuotteitamme kohtaan. Koska meistä on aina hienoa kuulla mielipiteesi, otamme mielellämme vastaan kommenttejesi ja ideoitasi. Näin voimme parantaa, kehittää ja laajentaa tuotevalikoimaamme entisestään. Tutustu EXIT Toysin maailmaan osoitteessa www.exittoys.com. Siellä voit tutustua myös muihin jännittäviin ja mahtaviin ulkotuotteisiin, jotka tarjoavat viihdettä vuosiksi. Tai ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@exittoys.com. Tarjoamme mielellämme henkilökohtaista neuvontaa.

Lähde ulos pitämään hauskaa!

EXIT Toys -tiimi

Turvallinen käyttö

Tehdäksesi kokoamisesta helpompaa, lue seuraavat ohjeet ennen aloittamista. Säilytä tämä ohjekirja ja kokoamisopas myöhempää käyttöä varten.

VAROITUKSET

- **VAROITUS.** Lue kaikki ohjeet ja suorita kaikki asennusvaiheet ennen käyttöä.
- **VAROITUS.** Tämä tuote on tarkoitettu vain ulkokäyttöön, ellei asennusohjeissa toisin mainita.
- **VAROITUS.** Käyttäjän vähimmäisikä: 2 vuotta
- **VAROITUS.** Tuotetta ei saa käyttää yli 5-vuotiaat tai alle 120 cm pitkät lapset, koska tuotteen lujuus ei ole riittävä.
- **VAROITUS.** Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- **VAROITUS.** Älä käytä tuotetta yleisillä teillä, liikenteessä, moottorijoneuvojen lähellä, portaissa, kaltevilla ajoteilla, mäissä tai vesistöjen lähellä.
- **VAROITUS.** Älä koskaan käytä ilman kenkiä.
- **VAROITUS.** Älä käytä pimeässä.
- **VAROITUS.** Tässä lelussa ei ole jarruja.
- **VAROITUS.** Älä tee jyrkkiä käännöksiä ajaessasi suurella nopeudella, tuote voi kaatua.
- **VAROITUS.** Jos tuotteen suurin sallittu käyttäjän paino tai suurin sallittu kuorma on merkityksellinen, katso asennusohjeesta määritellyt painot.
- **VAROITUS.** Vain yksi kuljettaja kerrallaan. Älä seiso rungon osilla äläkä käytä perävaunua matkustajien kuljettamiseen.
- **VAROITUS.** Tuotetta käytettäessä on aina oltava aikuisen valvonta.
- **VAROITUS.** Varmista, että tuote on koottu oikein ja että sitä käytetään tarkoitettulla tavalla.
- **VAROITUS.** Aikuisen on koottava tuote.
- **VAROITUS.** Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Varmista, että kaikki osat ovat oikein ja tukevasti paikoillaan ja kiinnitettyinä, ja tarkista ne säännöllisesti. Kiristä löysät osat.
- **VAROITUS.** Vaihda kuluneet, vialliset tai puuttuvat osat. Poista käytön aikana syntyneet terävät reunat.
- **VAROITUS.** Vaatteet ja raajat voivat jäädä kiinni pyöriin osiin ja/tai saranapisteisiin. Vältä löysiä vaatteita, kuten huiveja, löysiä kengännauhoja, nauhoja jne., koska ne voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- **VAROITUS.** Vältä kosketusta pyöriin tuotteen ollessa liikkeessä.
- **VAROITUS.** Märät pinnat voivat olla liukkaita.
- **VAROITUS.** Älä kiinnitä lisäosia/lisälaitteita runkoon, jotka voivat vaikuttaa olennaiseen turvallisuuteen.
- **VAROITUS.** Kuluttajan tekemät muutokset alkuperäiseen tuotteeseen (esim. lisävarusteiden lisääminen) on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vakavien vammojen välttämiseksi:

Jos tuotteesta puuttuu osia, ota yhteyttä ostopaikkaan. Tai käy osoitteessa www.exittoys.com.

Muista, että lapsilla on luonnollinen tarve leikkiä, mikä voi johtaa odottamattomiin vaaratilanteisiin, joista valmistaja ei ole vastuussa. Opeta lapsillesi tuotteen käyttö ja kerro heille mahdollisista vaaroista. Emme ole vastuussa tuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vammoista.

Kokoonpano ja asennus

Kokoonpanossa voi olla hyödyllistä saada apua toiselta henkilöltä.

- Varmista, että tuotetta ei voi käyttää ilman lupaa ja valvontaa.

Käyttö ja huolto

Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa ja vaihda kuluneet, vialliset tai puuttuvat osat. Seuraavat olosuhteet voivat aiheuttaa vaaran tai kaatumisen:

Käyttö

- Aja vain tasaisilla ja sileillä pinoilla.
- Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että ohjauspyörä ja istuin ovat kunnolla kiinni.
- Säädä tuotteen istuin lapsen koon mukaan.
- Sopeuta nopeutesi aina vallitseviin olosuhteisiin.
- Jos alueella on portaita, ne on suojattava, jotta lapset eivät voi ajaa niitä ylös tai alas.
- Tätä lelua ei ole suunniteltu temppujen tekemiseen, stunteihin tai aggressiiviseen käyttöön.
- Tätä lelua on käytettävä varoen, koska sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältetään kaatumisilta tai törmäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.
- Älä anna tuotteen hinata muita ajoneuvoja.

Törmäykset ja/tai muut tempput lisäävät loukkaantumisen ja tuotteen vaurioitumisen riskiä. Dutch Toys Group tai jälleenmyyjä eivät ole vastuussa tällaisissa tilanteissa.

Dutch Toys Group, jälleenmyyjä, toimittaja ja/tai tuotteen valmistaja eivät ole vastuussa loukkaantumisista tai muista vahingoista ja/tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen väärinkäytöstä.

Huolto

Tarkista tuotteesi viikoittain mahdollisten kulumien varalta. Alkuperäisen korkean turvallisuustason säilyttämiseksi vaihda kuluneet osat välittömästi. Tuotetta ei saa käyttää, kun se vaatii huoltoa.

Tarkista seuraavat osat:

- Ruuvit, pultit, liitososat
 - Puuttuvat, väärin sijoitetut tai huonosti kiinnitetyt osat.
 - Vääntynyt tai rikkoutunut runko.
 - Terävät ulkonemat rungossa.
 - Tuotetta ei saa altistaa pitkäaikaiselle ulkoilmalle (sateelle tai auringonvalolle).
 - Käytä puhdistuksessa ympäristöystävällisiä tuotteita, älä koskaan syövyttäviä puhdistusaineita. Suojaa suolalta ja älä säilytä kosteassa ympäristössä pitkäaikaisesti.
 - Kaikki runko-osat on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja päällystetty värillisellä maalilla. Ruostumisen välttämiseksi pidä runko puhtaana. Jos haluat suojata rungon rasvakerroksella, käytä vain happovapaata rasvaa. Pienet kolhut voidaan korjata maalilla.
 - Rasvaa laakerit ja ketju säännöllisesti (kerran vuodessa).
- Lämpimissä ja aurinkoisissa olosuhteissa osat voivat kuumentua. Lämpötilaa on tarkistettava säännöllisesti käytön aikana, erityisesti metalliosien tai mustien osien osalta.

Takuu

1. Ostolaskussa olevan ostopäivämäärän jälkeen EXIT-tuotteen omistajalla on:

- 2 vuoden takuu rungon ja metalliosien rikkoutumiselle.
- 12 kuukauden takuu muille osille.
- Kulumiset osat eivät kuulu takuun piiriin.

2. Takuu **raukeaa** jos:

- Tätä tuotetta käytetään väärin ja/tai huolimattomasti ja tavalla, joka ei ole sen käyttötarkoituksen mukaista.
- Suurin sallittu (käyttäjän) paino on ylitetty.
- Tuotetta ei ole koottu ja huollettu käyttöohjeen mukaisesti.
- Teknisiä korjauksia on tehty ilman toimittajan suostumusta.
- Jälkikäteen asennetut osat eivät ole kyseisen tuotteen teknisten vaatimusten mukaisia tai ne on asennettu väärin.
- Vikoja on aiheutunut ilmastollisista tekijöistä, kuten korroosiosta, UV-säteilystä tai normaalista kulumisesta.

3. Takuu on voimassa vain, kun todiste ja alkuperäinen ostolasku esitetään EXIT Toys -asiakaspalvelulle tai EXIT Toys -jälleenmyyjälle.

4. EXIT Toysin toteamien materiaali- ja rakennevirheiden tapauksessa tuote tai sen osat korjataan tai vaihdetaan – EXIT Toysin valinnan mukaan – maksutta kohdassa 1 mainitun takuuajan puitteissa.

5. Jos takuuvaatimus ei ole perusteltu, vastaa omistaja kaikista kuluista.

6. EXIT Toys -tuotteet on suunniteltu koti- ja ulkokäyttöön. Tuotetta ei saa vuokrata tai sijoittaa julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin tai urheilutiloihin. Takuu ja muut vastuut raukeavat, jos tuote vuokrataan tai sitä käytetään julkisissa tiloissa.



Diversión, juegos y deportes para exteriores para todo el mundo

aciendo juguetes para exteriores con los que todos se pueden divertir. Con este ánimo, nuestros fundadores comenzaron a desarrollar juguetes para exteriores bajo el nombre de EXIT Toys, en 2011. Hay una cosa que todavía sabemos con certeza: ¡la diversión es lo primero! Con sus artículos únicos, EXIT Toys anima a toda la familia a salir y jugar juntos, practicar deportes y divertirse al máximo.

¡Años apostando por la diversión para exteriores!

Las mejores aventuras tienen lugar en el exterior, para niños, jóvenes y adultos por igual. En EXIT Toys, estamos convencidos de que los buenos productos aportan experiencia. Porque, cuanto más entretenido, más bonito y más estimulante sea el artículo, más se divertirá todo el mundo con él. Precisamente, esa es la razón por la que el diseño de nuestros productos es lo primero. Siempre hemos buscado algo un poco más especial.

La seguridad primero

Hacemos todo lo que podemos para crear productos que sean seguros para todos. Para nosotros, está de más decir que nuestros productos cumplen las más elevadas normas de seguridad del consumidor. Antes de lanzar un producto al mercado, realizamos pruebas independientes y de expertos para obtener la certificación necesaria. También realizamos controles continuos durante la producción y nos mantenemos al día con los últimos cambios legislativos y reguladores. Solo encontrarás productos que cumplen con las más estrictas normas de EXIT Toys en nuestra gama.

¿Tienes alguna pregunta o comentario? ¡Estaremos encantados de ayudar!

Apreciamos de manera especial que seas nuestro cliente y te agradecemos tu confianza en EXIT Toys y en nuestros productos. Puesto que estamos abiertos a tus opiniones, tus comentarios e ideas serán bien recibidos. Para que podamos mejorar, desarrollar y expandir más nuestros productos. Visita el mundo de EXIT Toys en www.exittoys.com y descubre también nuestros otros productos emocionantes y entretenidos que te proporcionarán años de entretenimiento. O, simplemente, ponte en contacto con nosotros en info@exittoys.com. Estaremos encantados de ofrecerte un asesoramiento personalizado.

¡Sal a jugar afuera!

El equipo de EXIT Toys



Uso seguro

Para facilitar el montaje, por favor, lea las siguientes instrucciones antes de empezar. Guarde este manual y el manual de montaje para futuras consultas.

ADVERTENCIAS

- **ADVERTENCIA.** Lea todas las instrucciones y complete todos los pasos de montaje antes de utilizar el producto.
- **ADVERTENCIA.** Este producto es solo para uso en exteriores, a menos que se indique lo contrario en el manual de montaje.
- **ADVERTENCIA.** Edad mínima del usuario: 2 años
- **ADVERTENCIA.** No debe ser utilizado por niños mayores de 5 años o con una altura máxima de 120 cm debido a la resistencia insuficiente del producto.
- **ADVERTENCIA.** Este producto es solo para uso doméstico.
- **ADVERTENCIA.** No lo utilice en vías públicas, en el tráfico, cerca de vehículos motorizados, escaleras, entradas inclinadas, colinas y cerca de cuerpos de agua.
- **ADVERTENCIA.** No utilizar nunca sin calzado.
- **ADVERTENCIA.** No utilizar en la oscuridad.
- **ADVERTENCIA.** Este juguete no tiene freno.
- **ADVERTENCIA.** No tomar curvas cerradas cuando se conduce a alta velocidad, ya que el producto puede volcar.
- **ADVERTENCIA.** Si el peso máximo del usuario o la carga máxima son relevantes para el producto, consulte el manual de montaje para conocer los pesos especificados.
- **ADVERTENCIA.** Solo 1 conductor a la vez. No se suba a las partes del chasis y no utilice el remolque para transportar pasajeros.
- **ADVERTENCIA.** Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento durante el uso del producto.
- **ADVERTENCIA.** Asegúrese de que el producto esté correctamente montado y se utilice según lo previsto.
- **ADVERTENCIA.** Requiere montaje por parte de un adulto.
- **ADVERTENCIA.** Inspeccione el producto antes de cada uso. Asegúrese de que todas las piezas estén colocadas y fijadas de forma correcta y segura, y compruébelo periódicamente después. Apriete cualquier pieza suelta.
- **ADVERTENCIA.** Sustituya cualquier pieza desgastada, defectuosa o que falte. Elimine cualquier borde afilado creado por el uso.
- **ADVERTENCIA.** La ropa y las extremidades pueden quedar atrapadas en las piezas giratorias y/o los puntos de articulación. Evite la ropa suelta, como bufandas, cordones de zapatos sueltos, cordones, etc., ya que podrían provocar accidentes.
- **ADVERTENCIA.** Evite el contacto con las ruedas mientras el producto está en movimiento.
- **ADVERTENCIA.** Las superficies mojadas pueden ser resbaladizas.
- **ADVERTENCIA.** No fije accesorios o aditamentos a las piezas del bastidor que puedan afectar a la seguridad esencial.
- **ADVERTENCIA.** Cualquier modificación realizada por el consumidor en el producto original (por ejemplo, la adición de un accesorio) deberá realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Para evitar lesiones graves:

En caso de que falten piezas, póngase en contacto con el lugar de compra para obtener ayuda. O visite www.exittoys.com.

Tenga en cuenta que los niños tienen un impulso natural por jugar y que esto puede dar lugar a situaciones peligrosas imprevistas de las que el fabricante no se hace responsable. Enseñe a sus hijos a utilizar el producto y señale los posibles peligros. No nos hacemos responsables de las lesiones que puedan producirse al utilizar el producto.

Ensamblaje e instalación

Puede ser útil contar con la ayuda de otra persona durante el proceso de montaje.

- Asegure el producto contra el uso no autorizado y sin supervisión.

Uso y mantenimiento

Inspeccione el producto antes de cada uso y sustituya cualquier pieza desgastada, defectuosa o que falte. Las siguientes condiciones podrían presentar peligros potenciales o provocar vuelcos:

Uso

- Conduzca únicamente sobre superficies lisas y niveladas.
- Preste especial atención a que el volante y el asiento estén bien sujetos.
- Ajuste el asiento del producto al tamaño del niño.
- Adapte siempre la velocidad a las condiciones del momento.
- Si hay escalones o escaleras en la zona, deben protegerse con una barrera para que los niños no puedan subir o bajar por ellos.
- Este juguete no ha sido diseñado para realizar acrobacias, trucos o un uso agresivo.
- Este juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- No permita que su producto sea remolcado por ningún otro vehículo.

Las colisiones y/u otras acrobacias aumentan las posibilidades de lesiones y daños a su producto. Ni Dutch Toys Group ni el distribuidor se hacen responsables en tales circunstancias.

Dutch Toys Group, el distribuidor, el proveedor y/o el fabricante del producto no aceptarán ninguna responsabilidad por cualquier lesión o cualquier otro daño sufrido y/o cualquier coste incurrido como resultado del uso inadecuado del producto.

Mantenimiento

Compruebe semanalmente su producto para detectar posibles signos de desgaste. Para mantener el alto nivel de seguridad original, sustituya inmediatamente cualquier pieza desgastada. No utilice su producto cuando requiera mantenimiento. Compruebe las siguientes piezas:

- Tornillos, pernos y piezas de conexión.
- Piezas que faltan, están mal colocadas o no están bien fijadas.
- Un bastidor doblado o roto.
- Protuberancias afiladas en el bastidor.
- Su producto no debe exponerse a períodos prolongados al aire libre (lluvia o luz solar).
- Para la limpieza, utilice productos respetuosos con el medio ambiente y nunca materiales de limpieza cáusticos. Protéjalo de la sal y no lo guarde en un ambiente húmedo durante períodos prolongados.

- Todas las piezas del bastidor están fabricadas en acero de alta calidad y recubiertas con pintura de color. Para evitar la oxidación, mantenga el bastidor limpio. Si desea proteger el bastidor con una capa de grasa, utilice únicamente grasa sin ácido. Las pequeñas astillas se pueden retocar con pintura.
 - Engrase los cojinetes y la cadena con regularidad (una vez al año).
- En condiciones de calor y sol, las piezas pueden calentarse. Se debe comprobar la temperatura con regularidad durante el uso, especialmente en las piezas metálicas o de color negro.

Garantía

1. Después de la fecha de la factura de compra, el propietario del producto EXIT tiene:
 - 2 años de garantía por rotura del bastidor y las piezas metálicas.
 - 12 meses de garantía para las demás piezas.
 - Las piezas de desgaste están excluidas de la garantía.
2. La garantía quedará **sin efecto** si:
 - Este producto se utiliza de forma incorrecta y/o descuidada y se utiliza de tal manera que no cumple con su finalidad.
 - Se ha superado el peso máximo (del usuario).
 - Este producto no se ha montado y mantenido de acuerdo con el manual de instrucciones.
 - Se han realizado reparaciones técnicas sin consultar al proveedor.
 - Las piezas que se han montado posteriormente no cumplen con las especificaciones técnicas del producto en cuestión o se han montado incorrectamente.
 - Los defectos son el resultado de influencias climáticas como la corrosión, los rayos UV o la desintegración normal.
3. La garantía solo se aplica cuando se presenta el comprobante, acompañado de la factura de compra original, al servicio de atención al cliente de EXIT toys o a un distribuidor de EXIT Toys.
4. En caso de defectos de material y construcción que hayan sido comprobados por EXIT Toys, el producto o sus componentes serán reparados o reemplazados, según su elección, sin cargo durante el período de garantía mencionado en el Artículo 1.
5. Si la reclamación de garantía no es justificable, todos los costes correrán a cargo del propietario.
6. Los productos EXIT Toys están diseñados para uso doméstico y exterior. No está permitido alquilar o colocar el juguete en áreas públicas como escuelas, guarderías o instalaciones deportivas. La garantía y cualquier otra responsabilidad caducan si el juguete se alquila o se usa en áreas públicas.



Divertimento all'aria aperta, giochi e sport per tutti

Realizzare giochi da esterno con cui chiunque possa divertirsi. Era questo ciò che sognavano i nostri fondatori nel 2011 quando hanno iniziato a sviluppare giocattoli da utilizzare all'aperto con il nome di EXIT Toys. Una cosa di cui siamo assolutamente certi: il divertimento è sempre al primo posto! Con i suoi oggetti unici, EXIT Toys incoraggia tutta la famiglia a uscire e giocare insieme, praticare sport e godersi il massimo del divertimento .

Anni di stimolante divertimento all'aria aperta!

Le migliori avventure si vivono all'aria aperta; da bambini, giovani e adulti. In EXIT Toys, siamo convinti che i prodotti di qualità facciano parte dell'esperienza. Perché più l'oggetto è bello, interessante e stimolante, più tutti si divertono a usarlo. Proprio per questo il design dei nostri prodotti viene prima di tutto. Siamo sempre alla ricerca di quel qualcosa in più.

La sicurezza prima di tutto

Facciamo tutto il possibile per sviluppare prodotti sicuri per tutti. Per noi è ovvio che i nostri prodotti soddisfino i più elevati standard di sicurezza dei consumatori. Prima di lanciare un prodotto sul mercato, questo viene sottoposto a test indipendenti per ottenere la certificazione necessaria. Effettuiamo inoltre controlli continui durante la produzione e ci teniamo aggiornati sugli ultimi sviluppi in campo di legislazione e di regolamentazioni. Solo i prodotti che soddisfano i rigorosi standard di EXIT Toys vengono inseriti nella nostra gamma.

Domande o commenti? Ti aiutiamo con piacere!

Appreziamo davvero che tu abbia deciso di diventare nostro cliente e ti ringraziamo per la fiducia che riponi in EXIT Toys e nei nostri prodotti. Siamo aperti alle opinioni di tutti, e accogliamo con favore qualsiasi commento o idea tu possa avere. Ci daranno la possibilità di migliorare, sviluppare ed espandere i nostri prodotti ancora di più.

Visita il mondo di EXIT Toys su www.exittoys.com e scopri anche gli altri nostri fantastici prodotti per l'outdoor che ti assicureranno anni di divertimento. O scrivici all'indirizzo: info@exittoys.com. Saremo felici di offrirti i nostri personali consigli.

Tutti a giocare fuori!

Il team di EXIT Toys



Utilizzo in sicurezza

Al fine di semplificare l'assemblaggio, leggere le istruzioni prima di iniziare. Conservare questo manuale per future consultazioni.

AVVERTENZE

- **AVVERTENZA.** Leggere tutte le istruzioni e completare tutte le fasi di montaggio prima dell'uso.
- **AVVERTENZA.** Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso all'aperto, salvo diversamente indicato nel manuale di montaggio.
- **AVVERTENZA.** Età minima dell'utente: 2 anni
- **AVVERTENZA.** Non deve essere utilizzato da bambini di età superiore ai 5 anni o con un'altezza massima di 120 cm a causa della resistenza insufficiente del prodotto.
- **AVVERTENZA.** Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- **AVVERTENZA.** Non utilizzare su strade pubbliche, nel traffico, in prossimità di veicoli a motore, gradini, vialetti in pendenza, colline e in prossimità di specchi d'acqua.
- **AVVERTENZA.** Non utilizzare mai senza scarpe.
- **AVVERTENZA.** Non utilizzare al buio.
- **AVVERTENZA.** Questo giocattolo non è dotato di freni.
- **AVVERTENZA.** Non effettuare curve brusche quando si guida ad alta velocità, il prodotto potrebbe ribaltarsi.
- **AVVERTENZA.** Se per il prodotto sono rilevanti il peso massimo dell'utente o il carico massimo, consultare il manuale di montaggio per i pesi specificati.
- **AVVERTENZA.** Solo 1 conducente alla volta. Non salire sulle parti del telaio e non utilizzare il rimorchio per trasportare passeggeri.
- **AVVERTENZA.** Durante l'utilizzo del prodotto è necessaria la supervisione di un adulto.
- **AVVERTENZA.** Assicurarsi che il prodotto sia assemblato correttamente e utilizzato come previsto.
- **AVVERTENZA.** È richiesto il montaggio da parte di un adulto.
- **AVVERTENZA.** Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che tutte le parti siano posizionate e fissate correttamente e in modo sicuro, quindi controllare periodicamente. Stringere eventuali componenti allentati.
- **AVVERTENZA.** Sostituire eventuali parti usurate, difettose o mancanti. Rimuovere eventuali spigoli vivi creatisi con l'uso.
- **AVVERTENZA.** Gli indumenti e gli arti possono rimanere impigliati nelle parti rotanti e/o nei punti di articolazione. Evitare indumenti larghi come sciarpe, lacci delle scarpe allentati, lacci ecc., poiché potrebbero causare incidenti.
- **AVVERTENZA.** Evitare il contatto con le ruote mentre il prodotto è in movimento.
- **AVVERTENZA.** Le superfici bagnate possono diventare scivolose.
- **AVVERTENZA.** Non fissare aggiunte/appendici a parti del telaio che potrebbero compromettere la sicurezza essenziale.
- **AVVERTENZA.** Qualsiasi modifica apportata dal consumatore al prodotto originale (ad esempio l'aggiunta di un accessorio) deve essere effettuata secondo le istruzioni del produttore.

Per evitare lesioni gravi:

In caso di parti mancanti, contattare il punto vendita per assistenza. Oppure visitare il sito www.exittoys.com.

Tenere presente che i bambini hanno un naturale impulso a giocare e che ciò può portare a situazioni di pericolo impreviste per le quali il produttore non può essere ritenuto responsabile. Insegnare ai bambini come utilizzare il prodotto e segnalare loro i possibili pericoli. Non siamo responsabili per eventuali lesioni che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del prodotto.

Montaggio e installazione

Potrebbe essere utile farsi aiutare da un'altra persona durante il montaggio.

- Proteggere il prodotto da un uso non autorizzato e non supervisionato.

Uso e manutenzione

Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo e sostituire eventuali parti usurate, difettose o mancanti.

Le seguenti condizioni potrebbero presentare potenziali pericoli o causare il ribaltamento:

Utilizzo

- Utilizzare il prodotto solo su superfici lisce e livellate.
- Prestare particolare attenzione al fissaggio del volante e del sedile.
- Regolare il sedile del prodotto in base alla statura del bambino
- Adattare sempre la velocità alle condizioni prevalenti.
- Se nella zona sono presenti gradini o scale, questi devono essere schermati in modo che i bambini non possano salirli o scenderli.
- Questo giocattolo non è stato progettato per acrobazie, stunt o un uso aggressivo.
- Questo giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poiché è necessaria una certa abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.
- Non consentire che il prodotto venga trainato da altri veicoli.

Le collisioni e/o altre acrobazie aumentano il rischio di lesioni e danni al prodotto. Né Dutch Toys Group né il rivenditore possono essere ritenuti responsabili in tali circostanze.

Dutch Toys Group, il rivenditore, il fornitore e/o il produttore del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per eventuali lesioni o altri danni subiti e/o costi sostenuti a seguito di un uso improprio del prodotto.

Manutenzione

Controllare il prodotto ogni settimana per verificare la presenza di eventuali segni di usura. Per mantenere l'elevato standard di sicurezza originale, sostituire immediatamente le parti usurate. Il prodotto non deve essere utilizzato quando è necessaria la manutenzione. Controllare le seguenti parti:

- Viti, bulloni, parti di collegamento
- Parti mancanti, posizionate in modo errato o fissate in modo non sicuro.
- Telaio piegato o rotto.
- Sporgenze appuntite sul telaio.
- Il prodotto non deve essere esposto per periodi prolungati all'aperto (pioggia o luce solare).
- Per la pulizia, utilizzare prodotti ecologici e mai detersivi caustici. Proteggere dal sale e non conservare in ambienti umidi per periodi prolungati.
- Tutte le parti del telaio sono realizzate in acciaio di alta qualità e rivestite con vernice colorata. Per evitare la formazione di ruggine, mantenere il telaio pulito. Se si desidera proteggere il telaio con uno strato di grasso, utilizzare solo grasso privo di acidi. Piccole scheggiature possono essere ritoccate con vernice.
- Ingrassare regolarmente i cuscinetti e la catena (una volta all'anno).

In condizioni climatiche più calde e soleggiate, le parti possono surriscaldarsi. Durante l'uso, controllare regolarmente la temperatura, in particolare delle parti metalliche o di colore nero.

Garanzia

1. Dopo la data della fattura di acquisto, il proprietario del prodotto EXIT ha:

- 2 anni di garanzia sulla rottura del telaio e delle parti metalliche.
- 12 mesi di garanzia sulle altre parti.
- Le parti soggette a usura sono escluse dalla garanzia.

2. La garanzia **non è più attiva** se:

- Il prodotto viene utilizzato in modo errato e/o incauto e in modo non conforme alla sua destinazione d'uso.
- Il peso massimo (dell'utente) è stato superato.
- Il prodotto non è stato assemblato e sottoposto a manutenzione secondo il libretto di istruzioni.
- Le riparazioni tecniche sono state eseguite senza consultare il fornitore.
- Le parti montate successivamente non sono conformi alle specifiche tecniche del prodotto in questione o sono state montate in modo errato.
- I difetti sono il risultato di influenze climatiche quali corrosione, raggi UV o normale deterioramento.

3. La garanzia si applica solo quando la prova, accompagnata dalla fattura di acquisto originale, viene presentata al servizio clienti EXIT toys o ad un rivenditore EXIT Toys.

4. In caso venissero accertati i difetti di materiale e di costruzione da parte di EXIT Toys, il prodotto o i componenti verranno riparati o sostituiti, a discrezione di EXIT, a titolo gratuito durante il periodo di garanzia indicato all'articolo 1.

5. Se il reclamo della garanzia non è giustificabile, tutti i costi saranno a carico del proprietario.

6. I giocattoli EXIT sono progettati per uso personale e all'aperto. Non è consentito affittare o posizionare il giocattolo in aree pubbliche come scuole, asili nido o impianti sportivi. La garanzia e qualsiasi altra responsabilità decadono se il giocattolo viene noleggiato o usato in aree pubbliche.



Diversão, jogos e desportos ao ar livre para todos

Fazemos brinquedos para exteriores de que todos podem desfrutar. Foi com esse sonho que, em 2011, os nossos fundadores começaram a desenvolver brinquedos para exteriores sob o nome de EXIT Toys. A nossa máxima mantém-se desde sempre: brincar vem em primeiro lugar! Com os seus artigos únicos, a EXIT Toys encoraja toda a família a sair para brincar, praticar desportos e deixar-se levar por muitos momentos de diversão.

Anos de diversões com desafios ao ar livre!

As melhores aventuras acontecem lá fora, quer seja criança, jovem ou adulto. Na EXIT Toys, acreditamos que os produtos de qualidade acrescentam à experiência. E, quanto mais bonito, atrativo e desafiante o artigo, mais divertido se torna para todos. É precisamente por isso que o design dos nossos produtos vem em primeiro lugar. Estamos sempre à procura daquele toque especial.

Segurança acima de tudo

Envidamos os máximos esforços para que os produtos que desenvolvemos sejam seguros. Para nós é obrigatório os produtos cumprirem as mais elevadas normas de segurança do consumidor. Antes de lançar os nossos produtos no mercado, são realizados testes independentes para obtenção da certificação necessária. Realizamos igualmente verificações contínuas durante a produção e mantemo-nos atualizados acerca dos mais recentes desenvolvimentos no que toca a legislação e regulamentos. Apenas os produtos que cumprem as mais rigorosas normas da EXIT Toys fazem parte da nossa gama.

Tem alguma questão ou comentário? Teremos todo o prazer em ajudar!

É uma honra tê-lo como um dos nossos clientes e agradecemos-lhe a confiança que deposita na EXIT Toys e nos nossos produtos. Os seus comentários e ideias sobre os nossos produtos são sempre bem-vindos. Para podermos melhorar, desenvolver e expandir ainda mais os nossos produtos. Visite o mundo da EXIT Toys em www.exittoys.com e venha descobrir a restante gama de produtos empolgante e atrativa para exteriores, que lhe irão proporcionar anos de diversão. Ou pode simplesmente contactar-nos através de: info@exittoys.com. Teremos todo o gosto em dar-lhe conselhos personalizados.

Vá brincar ao ar livre!

A equipa EXIT Toys



Utilização segura

Para simplificar a montagem, leia as seguintes instruções antes de começar. Guarde este manual e o manual de montagem para consulta futura.

AVISOS

- **AVISO.** Leia todas as instruções e conclua todas as etapas de montagem antes de utilizar.
- **AVISO.** Este produto é apenas para utilização no exterior, salvo indicação em contrário no manual de montagem.
- **AVISO.** Idade mínima do utilizador: 2 anos
- **AVISO.** Não deve ser utilizado por crianças com mais de 5 anos ou com um comprimento corporal máximo de 120 cm, devido à resistência insuficiente do produto.
- **AVISO.** Este produto destina-se apenas a uso doméstico.
- **AVISO.** Não utilize em vias públicas, no trânsito, perto de veículos motorizados, degraus, entradas inclinadas, colinas e perto de corpos de água.
- **AVISO.** Nunca utilize sem calçado.
- **AVISO.** Não utilize no escuro.
- **AVISO.** Este brinquedo não tem travão.
- **AVISO.** Não faça curvas apertadas ao conduzir a alta velocidade, pois o produto pode tombar.
- **AVISO.** Se o peso máximo do utilizador ou a carga máxima forem relevantes para o produto, consulte o manual de montagem para obter os pesos especificados.
- **AVISO.** Apenas 1 condutor de cada vez. Não se apoie em partes da estrutura e não utilize o reboque para transportar passageiros.
- **AVISO.** É necessária a supervisão de um adulto sempre que utilizar o produto.
- **AVISO.** Certifique-se de que o produto está corretamente montado e é utilizado conforme previsto.
- **AVISO.** É necessária a montagem por um adulto.
- **AVISO.** Inspeccione o produto antes de cada utilização. Certifique-se de que todas as peças estão posicionadas e fixadas de forma correta e segura, verificando periodicamente depois. Aperte qualquer ferragem solta.
- **AVISO.** Substitua quaisquer peças gastas, defeituosas ou em falta. Remova quaisquer arestas afiadas criadas pelo uso.
- **AVISO.** Roupas e membros podem ficar presos em peças rotativas e/ou pontos de articulação. Evite roupas soltas, como cachecóis, atacadores soltos, cordões, etc., pois podem causar acidentes.
- **AVISO.** Evite o contacto com as rodas enquanto o produto estiver em movimento.
- **AVISO.** As superfícies molhadas podem ficar escorregadias.
- **AVISO.** Não fixe acessórios/apêndices em peças da estrutura que possam afetar a segurança essencial.
- **AVISO.** Quaisquer modificações feitas pelo consumidor no produto original (por exemplo, a adição de um acessório) devem ser realizadas de acordo com as instruções do fabricante.

Para evitar ferimentos graves:

Em caso de peças em falta, contacte o local de compra para obter assistência. Ou acesse www.exittoys.com.

Tenha em mente que as crianças têm uma vontade natural de brincar e que isso pode levar a situações perigosas imprevistas pelas quais o fabricante não pode ser responsabilizado. Ensine as suas crianças a utilizar o produto e indique-lhes os possíveis perigos. Não nos responsabilizamos por quaisquer ferimentos que possam ocorrer durante a utilização do produto.

Montagem e instalação

Pode ser útil ter uma pessoa adicional para ajudar no processo de montagem.

- Proteja o produto contra o uso não autorizado e sem supervisão.

Utilização e manutenção

Inspecione o produto antes de cada utilização e substitua quaisquer peças gastas, defeituosas ou em falta. As seguintes condições podem representar riscos potenciais ou causar capotamento:

Utilização

- Utilize apenas em superfícies lisas e niveladas.
- Preste especial atenção para que o volante e o assento estejam bem fixos.
- Ajuste o assento do produto ao tamanho da criança
- Adapte sempre a sua velocidade às condições prevalecentes.
- Se houver degraus ou escadas na área, estes devem ser protegidos para que as crianças não possam subir ou descer.
- Este brinquedo não foi concebido para acrobacias, manobras ou utilização agressiva.
- Este brinquedo deve ser utilizado com precaução, uma vez que é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem ferimentos ao utilizador ou a terceiros.
- Não permita que o seu produto seja rebocado por qualquer outro veículo.

Colisões e/ou outras acrobacias aumentam as hipóteses de ferimentos e danos ao seu produto. Nem a Dutch Toys Group nem o revendedor podem ser responsabilizados em tais circunstâncias.

A Dutch Toys Group, o revendedor, o fornecedor e/ou o fabricante do produto não aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer ferimentos ou outros danos sofridos e/ou quaisquer custos incorridos como resultado da utilização inadequada do produto.

Manutenção

Verifique o seu produto todas as semanas para verificar se há desgaste. Para manter o elevado padrão de segurança original, substitua imediatamente quaisquer peças desgastadas. O seu produto não deve ser utilizado quando for necessária manutenção. Verifique as seguintes peças:

- Parafusos, porcas, peças de ligação
- Peças em falta, mal posicionadas ou mal fixadas.
- Uma estrutura dobrada ou partida.
- Protuberâncias afiadas na estrutura.
- O seu produto não deve ser exposto a longos períodos ao ar livre (chuva ou luz solar).
- Ao limpar, utilize produtos ecológicos e nunca materiais de limpeza cáusticos. Proteja contra o sal e não armazene em ambientes húmidos por longos períodos.
- Todas as peças da estrutura são feitas de aço de alta qualidade e revestidas com tinta colorida. Para evitar ferrugem, mantenha a estrutura limpa. Se desejar proteger a estrutura com uma camada de lubrificante, utilize apenas lubrificante sem ácido. Pequenas lascas podem ser retocadas com tinta.
- Lubrifique os rolamentos e a corrente regularmente (uma vez por ano).

Em condições mais quentes e ensolaradas, as peças podem aquecer. A temperatura deve ser verificada regularmente durante a utilização, especialmente as peças metálicas ou peças de cor preta.

Garantia

1. Após a data da fatura de compra, o proprietário do produto EXIT tem:

- 2 anos de garantia contra quebra do quadro e das peças metálicas.
- 12 meses de garantia para as outras peças.
- As peças de desgaste estão excluídas da garantia.

2. A garantia **perde a validade** se:

- Este produto for utilizado de forma incorreta e/ou descuidada e for utilizado de forma que não cumpra a sua finalidade.
- O peso máximo (do utilizador) for excedido.
- Este produto não for montado e mantido de acordo com o manual de instruções.
- Reparações técnicas forem realizadas sem consulta ao fornecedor.
- Peças, que forem montadas posteriormente, não estiverem em conformidade com as especificações técnicas do produto em questão ou forem montadas incorretamente.
- Os defeitos forem resultado de influências climáticas, tais como corrosão, raios UV ou desintegração normal.

3. A garantia aplica-se apenas mediante a apresentação de provas, acompanhadas do recibo de compra original, ao atendimento ao cliente da EXIT Toys ou a um revendedor EXIT Toys.

4. No caso de defeitos no material e construção verificados pela EXIT Toys, o produto ou os seus componentes serão reparados ou substituídos - conforme a sua escolha - gratuitamente durante o período de garantia referido no artigo 1.

5. Se o pedido de garantia não for justificável, todos os custos ficarão por conta do proprietário.

6. Os produtos EXIT Toys foram idealizados para a utilização doméstica e ao ar livre. Não é permitido alugar nem colocar o brinquedo em áreas públicas, como escolas, infantários ou centros desportivos. A garantia e quaisquer outras responsabilidades expiram se o brinquedo for alugado ou utilizado em áreas públicas.



Distracție, jocuri și sport în aer liber pentru toată lumea

Concepem jucării pentru exterior cu care se poate distra oricine. Acesta a fost visul fondatorilor noștri când au început să creeze, în 2011, jucăriile de exterior marca EXIT Toys. Știm un singur lucru cu siguranță: distracția e mereu pe primul loc! Cu produsele sale unice, EXIT Toys încurajează întreaga familie să iasă afară și să se joace împreună, să facă sport și să se distreze de minune.

Ani întregi de distracție în aer liber!

Cele mai memorabile aventuri au întotdeauna loc în aer liber, fie că este vorba de copii, tineri sau adulți. Noi, cei de la EXIT Toys, suntem convinși că produsele bune îmbunătățesc orice experiență. Și asta pentru că, cu cât obiectul este mai grozav, mai aspectuos și mai provocator, cu atât este mai distractiv pentru toată lumea. Acesta este motivul pentru care designul produselor noastre are prioritate. Încercăm întotdeauna să adăugăm ceva în plus, care să le facă mai interesante.

Siguranța este pe primul loc

Depunem eforturi susținute pentru a dezvolta produse sigure pentru toată lumea. Pentru noi este ceva normal ca produsele noastre să îndeplinească cele mai înalte standarde de siguranță pentru consumatori. Înainte de a fi lansate pe piață, produsele noastre sunt supuse unui proces de testare independentă și de către experți, în vederea certificării. De asemenea, efectuăm verificări continue în etapa de producție și suntem la curent cu ultimele schimbări legislative și de reglementare. Gama noastră de produse include numai jucăriile care îndeplinesc cerințele celor mai stricte standarde ale EXIT Toys.

Aveți o întrebare sau o remarcă? Ne face plăcere să vă ajutăm!

Apreciem faptul că sunteți clientul nostru și vă mulțumim pentru încrederea acordată EXIT Toys și produselor noastre. Întrucât suntem deschiși la opiniile dvs., așteptăm cu drag comentariile și ideile dvs. Astfel vom deveni mai buni, ne vom dezvolta și vom extinde gama de produse și mai mult. Vizitați universul jucăriilor EXIT Toys la www.exittoys.com și descoperiți și alte produse de exterior interesante și grozave, cu care vă veți distra ani de-a rândul. Sau contactați-ne la info@exittoys.com. Ne face mare plăcere să vă oferim sfaturile noastre personalizate.

Haideți afară la joacă!

Echipa EXIT Toys



Utilizare în condiții de siguranță

Pentru a simplifica procesul de asamblare, citiți instrucțiunile de mai jos înainte de a începe. Păstrați acest manual și manualul de asamblare pentru consultarea ulterioară.

AVERTISMENTE

- **AVERTISMENT.** Citiți toate instrucțiunile și parcurgeți toate etapele de asamblare înainte de utilizare.
- **AVERTISMENT.** Acest produs este destinat exclusiv utilizării în exterior, cu excepția cazului în care se specifică altfel în manualul de asamblare.
- **AVERTISMENT.** Vârsta minimă a utilizatorului: 2 ani
- **AVERTISMENT.** Nu trebuie utilizat de copii cu vârsta peste 5 ani sau cu o înălțime maximă de 120 cm, din cauza rezistenței insuficiente a produsului.
- **AVERTISMENT.** Acest produs este destinat exclusiv utilizării domestice.
- **AVERTISMENT.** Nu utilizați pe drumurile publice, în trafic, în apropierea autovehiculelor, treptelor, aleilor înclinate, dealurilor și în apropierea corpurilor de apă.
- **AVERTISMENT.** Nu utilizați niciodată fără încălțăminte.
- **AVERTISMENT.** Nu utilizați în întuneric.
- **AVERTISMENT.** Această jucărie nu are frână.
- **AVERTISMENT.** Nu faceți viraje bruște când conduceți cu viteză mare, produsul se poate răsturna.
- **AVERTISMENT.** Dacă greutatea maximă a utilizatorului sau încărcătura maximă sunt relevante pentru produs, consultați manualul de asamblare pentru greutatele specificate.
- **AVERTISMENT.** Doar un singur conducător auto la un moment dat. Nu stați pe părți ale cadrului și nu utilizați remorca pentru pasageri.
- **AVERTISMENT.** Este necesară supravegherea unui adult în permanență atunci când utilizați produsul.
- **AVERTISMENT.** Asigurați-vă că produsul este asamblat corect și utilizat conform destinației.
- **AVERTISMENT.** Este necesară asamblarea de către un adult.
- **AVERTISMENT.** Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă că toate piesele sunt poziționate și fixate corect și în siguranță, verificați periodic după aceea. Strângeți orice element de fixare slăbit.
- **AVERTISMENT.** Înlocuiți orice piese uzate, defecte sau lipsă. Îndepărtați orice margini ascuțite create în urma utilizării.
- **AVERTISMENT.** Hainele și membrele pot rămâne prinse în părțile rotative și/sau în punctele de articulație. Evitați hainele largi, cum ar fi eșarfe, șireturi largi, dantele etc., deoarece acestea pot provoca accidente.
- **AVERTISMENT.** Evitați contactul cu roțile în timp ce produsul este în mișcare.
- **AVERTISMENT.** Suprafețele umede pot deveni alunecoase.
- **AVERTISMENT.** Nu atașați accesorii/apendice la părțile cadrului care ar putea afecta siguranța esențială.
- **AVERTISMENT.** Orice modificări aduse de consumator produsului original (de exemplu, adăugarea unui accesoriu) trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Pentru a evita rănilor grave:

În cazul în care lipsesc piese, vă rugăm să contactați locul de achiziție pentru asistență. Sau accesați www.exittoys.com.

ă rugăm să rețineți că copiii au o dorință naturală de a se juca și că acest lucru poate duce la situații periculoase neprevăzute pentru care producătorul nu poate fi tras la răspundere. Învățați-vă copiii cum să utilizeze produsul și atrageți-le atenția asupra posibilelor pericole. Nu suntem responsabili pentru eventualele leziuni care pot apărea în timpul utilizării produsului.

Asamblare și instalare

Ar putea fi util să aveți o persoană suplimentară care să vă ajute în procesul de asamblare.

- Asigurați produsul împotriva utilizării neautorizate și nesupravegheate.

Utilizare și întreținere

Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare și înlocuiți orice piese uzate, defecte sau lipsă.

Următoarele condiții ar putea prezenta pericole potențiale sau ar putea provoca răsturnarea:

Utilizare

- Conduceți numai pe suprafețe netede și plane.
- Acordați o atenție specială siguranței volanului și a scaunului.
- Reglați scaunul produsului în funcție de dimensiunea copilului
- Adaptați întotdeauna viteza la condițiile existente.
- Dacă în zonă există trepte sau scări, acestea trebuie să fie protejate cu o barieră, astfel încât copiii să nu poată urca sau coborî pe ele.
- Această jucărie nu a fost concepută pentru acrobații, cascadorii sau utilizare agresivă.
- Această jucărie trebuie utilizată cu precauție, deoarece este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca leziuni utilizatorului sau terților.
- Nu permiteți ca produsul dvs. să fie remorcat de alt vehicul.

Coliziunile și/sau alte acrobații cresc riscul de rănire și deteriorare a produsului dvs. Nici Dutch Toys Group, nici distribuitorul nu pot fi trași la răspundere în astfel de circumstanțe.

Dutch Toys Group, distribuitorul, furnizorul și/sau producătorul produsului nu își asumă nicio răspundere pentru răniri sau alte daune suferite și/sau costuri suportate ca urmare a utilizării necorespunzătoare a produsului.

Întreținere

Vă rugăm să verificați produsul în fiecare săptămână pentru a depista eventualele semne de uzură. Pentru a menține standardul ridicat de siguranță inițial, vă rugăm să înlocuiți imediat orice piese uzate. Produsul nu trebuie utilizat atunci când este necesară întreținerea. Verificați următoarele piese:

- Șuruburi, bolțuri, piese de conectare
- Piese lipsă, poziționate incorect sau fixate nesigur.
- Cadru îndoit sau rupt.
- Proeminențe ascuțite pe cadru.
- Produsul nu trebuie expus la perioade îndelungate în aer liber (ploaie sau soare).
- La curățare, vă rugăm să utilizați produse ecologice și niciodată materiale de curățare caustice. Vă rugăm să protejați produsul împotriva sării și să nu îl depozitați într-un mediu umed pentru perioade îndelungate.
- Toate piesele cadrului sunt fabricate din oțel de înaltă calitate și acoperite cu vopsea colorată. Pentru a evita ruginirea, vă rugăm să mențineți cadrul curat. Dacă doriți să protejați cadrul cu un strat de unsoare, utilizați numai unsoare fără acid. Micile ciobiri pot fi rețușate cu vopsea.
- Ungeți regulat rulmenții și lanțul (o dată pe an).

În condiții de temperatură ridicată și soare puternic, piesele se pot încălzi. Temperatura trebuie verificată regulat în timpul utilizării, în special în cazul pieselor metalice sau al pieselor de culoare neagră.

Garanție

1. Începând cu data facturii de achiziție, proprietarul produsului EXIT beneficiază de următoarele garanții:

- 2 ani de garanție pentru ruperea cadrului și a pieselor metalice.
- 12 luni de garanție pentru celelalte piese.
- Piese uzate sunt excluse din garanție.

2. Garanția este **anulată** dacă:

- Acest produs este utilizat în mod incorect și/sau neglijent și este utilizat într-un mod care nu corespunde scopului său.
- Greutatea maximă (a utilizatorului) a fost depășită.
- Acest produs nu este asamblat și întreținut conform manualului de instrucțiuni.
- Reparațiile tehnice sunt efectuate fără consultarea furnizorului.
- Piese montate ulterior nu sunt conforme cu specificațiile tehnice ale produsului în cauză sau sunt montate incorect.
- Defectele sunt rezultatul influențelor climatice, cum ar fi corозиunea, razele UV sau dezintegrarea normală.

3. Garanția se poate executa numai dacă se furnizează dovezi, însoțite de factura de achiziție în original, către serviciul de asistență pentru clienți al EXIT Toys sau unui distribuitor EXIT Toys.

4. În cazul în care EXIT Toys constată prezența unor defecte de fabricație sau ale materialului, produsul sau componentele acestuia vor fi reparate sau înlocuite gratuit, la latitudinea EXIT Toys, în perioada de garanție specificată în Articolul 1.

5. În cazul în care solicitarea de executare a garanției se dovedește a fi nejustificată, toate costurile aferente vor fi suportate de către proprietar.

6. Produsele EXIT Toys sunt destinate utilizării casnice și în exterior. Nu este permisă închirierea acestora sau amplasarea în spații publice, cum ar fi școlile, grădinițele sau centrele sportive. Închirierea produsului sau utilizarea acestuia în spații publice atrage după sine pierderea garanției și exonerarea producătorului de orice alte responsabilități.



Zabawy, gry i sporty na świeżym powietrzu dla każdego

Tworzenie zabawek do użytku na zewnątrz, którymi każdy może się bawić. Właśnie z tym marzeniem założyciele firmy zaczęli w 2011 roku produkować zabawki do użytku na zewnątrz pod nazwą EXIT Toys. Jednego wciąż jesteśmy pewni: zabawa zawsze jest najważniejsza! Za pomocą swoich unikalnych produktów marka EXIT Toys zachęca całą rodzinę do wyjścia na zewnątrz i wspólnej zabawy, uprawiania sportów i czerpania z nich ogromu radości.

Wciągająca zabawa na świeżym powietrzu przez długie lata!

Najlepsze przygody przeżywamy na zewnątrz. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W EXIT Toys jesteśmy przekonani, że dobre produkty wzbogacają doświadczenia. Ponieważ im fajniejszy, ładniejszy i bardziej wymagający produkt, tym większa frajda dla wszystkich. Właśnie dlatego wzornictwo naszych produktów stawiamy na pierwszym miejscu. Zawsze szukamy tego, co jeszcze można dodać.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tworzyć produkty bezpieczne dla wszystkich. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że nasze produkty muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa konsumentów. Przed wprowadzeniem produktu na rynek zlecamy przeprowadzenie niezależnych i eksperckich testów, aby uzyskać niezbędne certyfikaty. Prowadzimy również ciągłe kontrole produkcyjne oraz pozostajemy na bieżąco z najnowszymi zmianami legislacyjnymi i regulacyjnymi. W naszej ofercie można znaleźć wyłącznie produkty spełniające najsurowsze standardy EXIT Toys.

Czy masz pytania lub uwagi? Z przyjemnością pomożemy!

Naprawdę doceniamy fakt, że jesteś naszym klientem. Dziękujemy za zaufanie do marki EXIT Toys i naszych produktów. Ponieważ jesteśmy otwarci na Twoje poglądy, chętnie przyjmujemy Twoje uwagi i pomysły. Dzięki temu będziemy mogli nadal ulepszać i rozwijać nasze produkty oraz rozszerzać ich asortyment.

Odwiedź świat EXIT Toys na www.exittoys.com. Odkryj nasze inne ekscytujące i świetne produkty outdoorowe, które zapewniają rozrywkę przez lata. Lub po prostu skontaktuj się z nami pod adresem info@exittoys.com. Z przyjemnością udzielimy Ci osobistej porady.

Idź pobawić się na dworze!

Zespół EXIT Toys



Bezpieczne użytkowanie

Aby uprościć procedurę montażu, przed rozpoczęciem zapoznaj się z poniższą instrukcją. Niniejszą instrukcję oraz instrukcję montażu należy zachować na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

- **OSTRZEŻENIE.** Przed użyciem należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami i wykonać wszystkie czynności montażowe.
- **OSTRZEŻENIE.** Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz, chyba że instrukcja montażu stanowi inaczej.
- **OSTRZEŻENIE.** Minimalny wiek użytkownika: 2 lata
- **OSTRZEŻENIE.** Nie należy używać produktu przez dzieci powyżej 5 roku życia lub o maksymalnej długości ciała 120 cm ze względu na niewystarczającą wytrzymałość produktu.
- **OSTRZEŻENIE.** Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie należy używać produktu na drogach publicznych, w ruchu ulicznym, w pobliżu pojazdów silnikowych, schodów, pochyłych podjazdów, wzgórz i w pobliżu zbiorników wodnych.
- **OSTRZEŻENIE.** Nigdy nie używać bez butów.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie używać w ciemności.
- **OSTRZEŻENIE.** Ta zabawka nie ma hamulca.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie wykonywać ostrych zakrętów podczas jazdy z dużą prędkością, produkt może się przewrócić.
- **OSTRZEŻENIE.** Jeśli dla produktu istotna jest maksymalna waga użytkownika lub maksymalne obciążenie, należy sprawdzić w instrukcji montażu określone wartości.
- **OSTRZEŻENIE.** Jednocześnie może jeździć tylko jeden kierowca. Nie wolno stać na częściach ramy ani używać przyczepy do przewożenia pasażerów.
- **OSTRZEŻENIE.** Podczas korzystania z produktu wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.
- **OSTRZEŻENIE.** Należy upewnić się, że produkt jest prawidłowo zmontowany i używany zgodnie z przeznaczeniem.
- **OSTRZEŻENIE.** Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- **OSTRZEŻENIE.** Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo i bezpiecznie umieszczone oraz zamocowane, a następnie sprawdzaj je okresowo. Dokręć wszelkie luźne elementy.
- **OSTRZEŻENIE.** Wymień wszelkie zużyte, wadliwe lub brakujące części. Usuń wszelkie ostre krawędzie powstałe w wyniku użytkowania.
- **OSTRZEŻENIE.** Ubrania i kończyny mogą zostać wciągnięte przez obracające się części i/lub punkty przegubowe. Unikaj luźnej odzieży, takiej jak szaliki, luźne sznurowadła, koronki itp., ponieważ mogą one spowodować wypadki.
- **OSTRZEŻENIE.** Należy unikać kontaktu z kołami podczas jazdy produktem.
- **OSTRZEŻENIE.** Mokre powierzchnie mogą być śliskie.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie należy mocować dodatków/elementów dodatkowych do części ramy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
- **OSTRZEŻENIE.** Wszelkie modyfikacje oryginalnego produktu dokonane przez konsumenta (np. dodanie akcesoriów) należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta.

Aby uniknąć poważnych obrażeń:

W przypadku brakujących części należy skontaktować się z punktem sprzedaży w celu uzyskania pomocy. Lub wejść na stronę www.exittotoys.com.

Należy pamiętać, że dzieci mają naturalną potrzebę zabawy, co może prowadzić do nieprzewidywanych sytuacji niebezpiecznych, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Należy nauczyć dzieci, jak korzystać z produktu, i zwrócić im uwagę na potencjalne zagrożenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za urazy, które mogą wystąpić podczas korzystania z produktu.

Montaż i instalacja

Pomocna może być dodatkowa osoba pomagająca w montażu.

- Zabezpiecz produkt przed nieuprawnionym i nienadzorowanym użyciem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem sprawdź produkt i wymień zużyte, uszkodzone lub brakujące części. Następujące warunki mogą stanowić potencjalne zagrożenie lub spowodować przewrócenie się produktu:

Użytkowanie

- Należy jeździć wyłącznie po gładkich i równych powierzchniach.
- Zwróć szczególną uwagę na to, czy kierownica i siedzenie są dobrze zamocowane.
- Dostosuj fotelik produktu do wzrostu dziecka.
- Zawsze dostosowuj prędkość do panujących warunków.
- Jeśli w okolicy znajdują się schody lub stopnie, należy je odgradzić, aby dzieci nie mogły po nich jeździć w górę lub w dół.
- Ta zabawka nie została zaprojektowana do wykonywania trików, akrobacji ani agresywnego użytkowania.
- Zabawkę należy się posługiwać ostrożnie, ponieważ wymaga ona umiejętności, aby uniknąć upadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich.
- Nie należy holować produktu za pomocą innego pojazdu.

Zderzenia i/lub inne akrobacje zwiększają ryzyko obrażeń i uszkodzenia produktu. W takich okolicznościach ani Dutch Toys Group, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Dutch Toys Group, sprzedawca, dostawca i/lub producent produktu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub inne szkody poniesione w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.

Konserwacja

Proszę co tydzień sprawdzać produkt pod kątem ewentualnego zużycia. Aby zachować pierwotny wysoki standard bezpieczeństwa, należy natychmiast wymieniać zużyte części. Produkt nie powinien być używany, gdy wymaga konserwacji. Należy sprawdzić następujące części:

- Śruby, wkręty, elementy łączące
- Brakujące, nieprawidłowo umieszczone lub niepewnie zamocowane części.
- Wygięta lub złamana rama.
- Ostre wypukłości na ramie.
- Produkt nie powinien być wystawiony na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych (deszcz lub promieniowanie słoneczne).
- Do czyszczenia należy używać produktów przyjaznych dla środowiska, nigdy nie należy stosować żrących środków czyszczących. Należy chronić produkt przed solą i nie przechowywać go przez dłuższy czas w wilgotnym otoczeniu.

- Wszystkie części ramy są wykonane z wysokiej jakości stali i pokryte kolorową farbą. Aby uniknąć rdzewienia, należy utrzymywać ramę w czystości. Jeśli chcesz zabezpieczyć ramę warstwą smaru, używaj wyłącznie smaru bezkwasowego. Niewielkie odpryski można uzupełnić farbą.
- Regularnie (raz w roku) smaruj łożyska i łańcuch.

W cieplejszych i bardziej słonecznych warunkach części mogą się nagrzewać. Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać temperaturę, zwłaszcza części metalowych lub czarnych.

Gwarancja

1. Od dnia wystawienia faktury zakupu właścicielowi produktu EXIT przysługuje:

- 2-letnią gwarancję na pęknięcie ramy i części metalowych.
- 12-miesięczną gwarancję na pozostałe części.
- Części zużywające się są wyłączone z gwarancji.

2. Gwarancja **traci ważność**, jeżeli:

- Produkt jest używany nieprawidłowo i/lub nieostrożnie oraz w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Przekroczono maksymalną wagę (użytkownika).
- Produkt nie został zmontowany i konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi.
- Naprawy techniczne zostały wykonane bez konsultacji z dostawcą.
- Części zamontowane później nie są zgodne ze specyfikacją techniczną danego produktu lub zostały zamontowane nieprawidłowo.
- Uszkodzenia są wynikiem wpływu czynników klimatycznych, takich jak korozja, promieniowanie UV lub normalny proces rozkładu.

3. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy dowód, wraz z oryginalną fakturą zakupu, zostanie przedstawiony obsłudze klienta firmu EXIT Toys lub sprzedawcy produktów EXIT Toys.

4. W przypadku stwierdzenia przez firmę EXIT Toys wad materiałowych i konstrukcyjnych produkt lub jego elementy zostaną naprawione albo wymienione – wedle uznania firmy – bezpłatnie w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w §1.

5. Jeśli roszczenie gwarancyjne jest nieuzasadnione, wszystkie koszty naprawy ponosi właściciel.

6. Produkty EXIT są przeznaczone do użytku domowego i w plenerze. Produktu nie wolno wypożyczać ani umieszczać w miejscach publicznych, takich jak szkoły czy przedszkola. Gwarancja i wszelkie inne zobowiązania wygasają, jeśli produkt jest wypożyczany lub użytkowany w miejscach publicznych.



Szabadtéri szórakozás, játékok és sport mindenki számára

Olyan kültéri játékokat készíteni, amelyekkel mindenki remekül szórakozhat. Alapítóink ennek szellemében kezdtek 2011-ben EXIT Toys néven kültéri játékokat fejleszteni. Egy dologban azóta is biztosak vagyunk: a szórakozás mindig az első! Egyedi termékeivel az EXIT Toys az egész családot kicserélteti a szabadba és élményekkel teli közös játszásra és sportolásra ösztönöz.

Izgalom és szórakozás a szabadban!

A legjobb kalandokat a szabadban élhetik át a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek. Az EXIT Toysnál meggyőződésünk, hogy a jó termékek fokozzák az élményeket. Mert minél érdekesebb, szebb és izgalmasabb egy játék, annál jobb szórakozást jelent mindenki számára. Éppen ezért termékeinket különös gondossággal tervezzük. Mindig törekszünk azt a bizonyos kis extrát belecsempészni.

Fő a biztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kifejlesztett termékek mindenki számára biztonságosak legyenek. Számunkra magától értetődő, hogy termékeink megfeleljenek a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmi előírásoknak. Piaci bevezetése előtt egy terméket független szakértővel bevizsgáltatunk a szükséges tanúsítványok megszerzése érdekében. A gyártás során is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, és naprakészen betartjuk a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. Kínálatunkban csak az EXIT Toys legszigorúbb követelményeinek megfelelő termékeket talál.

Kérdése vagy észrevétele van? Örömmel segítünk!

Nagya értékeli, hogy Ön is a vásárlóink közé tartozik, és köszönjük az EXIT Toys iránt mutatott bizalmát. Nyitottak vagyunk a véleményére, szívesen fogadjuk az észrevételeit és ötleteit. Ezáltal még jobbra tehetjük, fejleszthetjük és bővíthetjük a termékeinket.

Látogasson el az EXIT Toys világába a www.exittoys.com weboldalon, és fedezze fel a többi izgalmas és menő kültéri termékeinket, amelyek éveken át remek szórakozást biztosítanak. Vagy lépjen velünk kapcsolatba az info@exittoys.com címen. Személyes tanácsadással is szívesen állunk rendelkezésére.

Gyerünk játszani a szabadba!

Az EXIT Toys csapata

Biztonságos használat

Az egyszerű összeszerelés érdekében kérjük, az összeszerelés előtt olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet és az összeszerelési útmutatót későbbi felhasználásra.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **FIGYELMEZTETÉS.** Használat előtt olvassa el az összes utasítást és hajtsa végre az összeszerelési lépéseket.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ez a termék kizárólag kültéri használatra alkalmas, hacsak az összeszerelési útmutatóban másként nem jelezzük.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Minimális felhasználói életkor: 2 év
- **FIGYELMEZTETÉS.** A termék elégtelen szilárdsága miatt 5 évnél idősebb vagy 120 cm-nél magasabb testmagasságú gyermekek nem használhatják.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ez a termék kizárólag háztartási használatra alkalmas.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne használja közutakon, forgalomban, gépjárművek közelében, lépcsőkön, lejtős felhajtókon, dombokon és víztestek közelében.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Soha ne használja cipő nélkül.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne használja sötétben.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ez a játék nem rendelkezik fékkel.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne végezzen éles kanyarokat nagy sebességgel haladva, mert a termék felborulhat.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ha a termékre vonatkoznak maximális felhasználói súlyok vagy maximális terhelések, kérjük, olvassa el a szerelési útmutatót a megadott súlyokról.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Egyszerre csak 1 vezető használhatja. Ne álljon a váz alkatrészeire, és ne használja a pótkocsit utasok szállítására.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A termék használata során mindenkor felnőtt felügyelet szükséges.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően van összeszerelve és rendeltetésszerűen használják.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Felnőtt által történő összeszerelés szükséges.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően és biztonságosan van elhelyezve és rögzítve, majd rendszeresen ellenőrizze. Húzza meg az összes laza alkatrészt.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Cserélje ki az elhasználódott, hibás vagy hiányzó alkatrészeket. Távolítsa el a használat során keletkezett éles széléket.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A ruhák és a végtagok beszorulhatnak a forgó alkatrészekbe és/vagy a csuklópontokba. Kerülje a laza ruházatot, például sálakat, laza cipőfűzőket, csipkéket stb., mivel ezek baleseteket okozhatnak.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Kerülje a kerekkel való érintkezést, amíg a termék mozgásban van.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A nedves felületek csúszósak lehetnek.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne rögzítsen olyan kiegészítőket/mellékleteket a váz alkatrészeihez, amelyek befolyásolhatják a biztonságot.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A fogyasztó által az eredeti terméken végzett bármilyen módosítást (pl. kiegészítő hozzáadása) a gyártó utasításainak megfelelően kell elvégezni.

A súlyos sérülések elkerülése érdekében:

Hiányzó alkatrészek esetén kérjük, forduljon a vásárlás helyéhez segítségért. Vagy látogasson el a www.exittoys.com weboldalra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyermekek természetes játékvágya előre nem látható veszélyes helyzetekhez vezethet, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. Tanítsa meg gyermekeinek a termék használatát, és hívja fel figyelmüket a lehetséges veszélyekre. A termék használata során bekövetkező sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Összeszerelés és telepítés

Hasznos lehet, ha egy további személy segít az összeszerelésben.

- Biztosítsa a terméket a jogosulatlan és felügyelet nélküli használat ellen.

Használat és karbantartás

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket, és cserélje ki az elhasználódott, hibás vagy hiányzó alkatrészeket. A következő körülmények potenciális veszélyt jelenthetnek vagy felborulást okozhatnak:

Használat

- Csak sima és sík felületeken közlekedjen.
- Fordítson különös figyelmet a kormánykerék és az ülés rögzítésére.
- Állítsa be a termék ülését a gyermek méretének megfelelően.
- Mindig igazítsa a sebességét az uralkodó körülményekhez.
- Ha a területen lépcsők vagy lépcsősorok vannak, azokat el kell keríteni, hogy a gyermekek ne tudjanak fel- vagy lefelé menni rajtuk.
- Ez a játék nem trükkök, mutatványok vagy agresszív használatra lett tervezve.
- Ezt a játékot óvatosan kell használni, mivel ügyességre van szükség a felhasználó vagy harmadik felek sérülését okozó esések vagy ütközések elkerüléséhez.
- Ne engedje, hogy a terméket más jármű vontassa.

Az ütközések és/vagy egyéb mutatványok növelik a sérülések és a termék károsodásának esélyét. Ilyen körülmények között sem a Dutch Toys Group, sem a kereskedő nem vonható felelősségre.

A Dutch Toys Group, a kereskedő, a szállító és/vagy a termék gyártója nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő sérülésekért, egyéb károkért és/vagy felmerült költségekért.

Karbantartás

Kérjük, hetente ellenőrizze termékét az esetleges kopás és elhasználódás szempontjából. Az eredeti magas biztonsági színvonal fenntartása érdekében kérjük, azonnal cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket. Termékét nem szabad használni, ha karbantartásra szorul. Ellenőrizze a következő alkatrészeket:

- Csavarok, anyák, összekötő alkatrészek
- Hiányzó, helytelenül elhelyezett vagy bizonytalanul rögzített alkatrészek.
- Meghajlott vagy törött váz.
- Éles kiemelkedések a vázon.
- A terméket ne tegye ki hosszabb ideig kültéri hatásoknak (eső vagy napfény).
- A tisztításhoz környezetbarát termékeket használjon, és soha ne használjon maró hatású tisztítószerket. Védje a sótól, és ne tárolja hosszabb ideig nedves környezetben.
- Az összes keretalkatrész kiváló minőségű acélból készült és színes festékkel van bevonva. A rozsdá elkerülése érdekében tartsa tisztán a keretet. Ha a vázat zsírréteggel kívánja védeni, csak savmentes zsírt használjon. A kisebb karcolásokat festékkel lehet kijavítani.
- A csapágyakat és a láncot rendszeresen (évente egyszer) kenje meg.

Melegebb és naposabb körülmények között az alkatrészek felmelegedhetnek. Használat közben rendszeresen ellenőrizze a hőmérsékletet, különösen a fém alkatrészek vagy a fekete színű alkatrészek esetében.

Garancia

1. A vásárlást igazoló számla kiállításának napjától az EXIT termék tulajdonosa az alább jótállásra jogosult:

- 2 év garancia a váz és a fém alkatrészek törésére.
- 12 hónap garancia a többi alkatrésze.
- A kopó alkatrészek nem tartoznak a garancia hatálya alá.

2. A garancia **érvényét veszti**, ha:

- A terméket helytelenül és/vagy gondatlanul használják, és olyan módon használják, amely nem felel meg a rendeltetésének.
- A maximális (felhasználói) súly túllépése.
- A termék nem az utasításfüzetben leírtak szerint van összeszerelve és karbantartva.
- A műszaki javítások a szállítóval való konzultáció nélkül történtek.
- Az utólag felszerelt alkatrészek nem felelnek meg a termék műszaki előírásainak, vagy helytelenül vannak felszerelve.
- A hibák éghajlati hatások, például korrózió, UV-sugárzás vagy normális bomlás eredményei.

3. A garancia csak akkor érvényesíthető, ha az eredeti vásárlási bizonylatot az EXIT Toys ügyfélszolgálatán vagy az EXIT Toys márkakereskedőjénél bemutatják.

4. Az EXIT Toys által megállapított anyag- és gyártáshibák esetén a a terméket vagy annak alkatrészeit - belátása szerint - ingyenesen javítja vagy cseréli az 1. szakaszban jelzett jótállási időszak alatt.

5. Ha a jótállási igény nem megalapozott, minden költség a terméktulajdonost terheli.

6. Az EXIT Toys termékeket személyes és háztartási használatra tervezték. A játékot tilos bérbeadni vagy közterületeken, például iskolákban, óvodákban vagy sportlétesítményekben elhelyezni. A garancia és minden egyéb kötelezettség érvényét veszti, ha a játékot bérbeadják vagy közterületen használják.



Zábava, hry a šport v exteriéri pre každého

Vyrábame hračky do exteriériu, s ktorými sa zabaví každý. Práve v tomto duchu začali naši zakladajúci partneri v roku 2011 vyvíjať hračky do exteriériu pod názvom EXIT Toys. Odvtedy sa jedna vec určite nezmenila a zábava stále zostáva na prvom mieste. EXIT Toys svojimi jedinečnými produktmi motivuje celé rodiny vyjsť do prírody a hrať sa spolu, pričom kombinuje športové aktivity s kopou zábavy.

Skvelá zábava v exteriéri na dlhé roky

Najlepšie dobrodružstvá zažívajú deti, tínedžeri aj dospelí vonku. Všetci, ktorí stojíme za značkou EXIT Toys, veríme, že dobré produkty pridávajú na zážitkoch. Čím je produkt zaujímavejší, príťažlivejší a náročnejší, tým viac zábavy s ním každý zažije, a práve preto zohráva dizajn našich produktov významnú rolu. Vždy sa snažíme pridať niečo navyše.

Bezpečnosť na prvom mieste

Pri vývoji našich produktov dbáme v prvom rade na ich bezpečnosť. Záleží nám na tom, aby naše produkty spĺňali najvyššie normy v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov. Pred uvedením našich výrobkov na trh sú vykonávané nezávislé a odborné certifikačné testy. Priebežné kontroly vykonávame aj počas výroby a držíme krok s novinkami v oblasti legislatívy a predpisov. V našom sortimente nájdete iba výrobky, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy EXIT Toys.

Máte otázky alebo pripomienky? Radi vám pomôžeme.

Veľmi si vážime, že ste naším zákazníkom a ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke EXIT Toys a našim produktom. Radi si vypočujeme váš názor a privítame nápady aj pripomienky. Vďaka tomu môžeme ďalej vylepšovať, vyvíjať a rozširovať naše produkty.

Ponorte sa do nášho sveta EXIT Toys na stránke www.exittoys.com a pozrite si naše zaujímavé a výnimočné produkty do exteriériu, s ktorými zažijete dlhé roky zábavy. Alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese info@exittoys.com. Radi vám poradíme.

Chodte sa hrať von!

Tím EXIT Toys

Bezpečné používanie

V záujme zjednodušenia montáže si pred jej začatím prečítajte nasledujúce pokyny. Túto príručku a montážny návod si uschovajte pre budúce použitie.

VAROVANIA

- **VAROVANIE.** Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a vykonajte všetky kroky montáže.
- **VAROVANIE.** Tento výrobok je určený iba na vonkajšie použitie, pokiaľ nie je v montážnom návode uvedené inak.
- **VAROVANIE.** Minimálny vek používateľa: 2 roky
- **VAROVANIE.** Vzhľadom na nedostatočnú pevnosť výrobku nie je určený pre deti staršie ako 5 rokov alebo s maximálnou výškou 120 cm.
- **VAROVANIE.** Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.
- **VAROVANIE.** Nepoužívajte na verejných komunikáciách, v premávke, v blízkosti motorových vozidiel, schodov, svahovitých príjazdových ciest, kopcov a v blízkosti vodných plôch.
- **VAROVANIE.** Nikdy nepoužívajte bez topánok.
- **VAROVANIE.** Nepoužívajte v tme.
- **VAROVANIE.** Táto hračka nemá brzdy.
- **VAROVANIE.** Pri jazde vysokou rýchlosťou nerobte ostré zákruty, výrobok sa môže prevrátiť.
- **VAROVANIE.** Ak sú pre výrobok relevantné maximálne hmotnosti používateľov alebo maximálne zaťaženie, pozrite si montážny návod, kde sú uvedené špecifikované hmotnosti.
- **VAROVANIE.** Vždy môže jazdiť len jeden vodič. Nestojte na častiach rámu a nepoužívajte prives na prepravu osôb.
- **VAROVANIE.** Pri používaní výrobku je vždy potrebný dohľad dospelých.
- **VAROVANIE.** Uistite sa, že výrobok je správne zmontovaný a používa sa podľa určenia.
- **VAROVANIE.** Montáž musí vykonať dospelá osoba.
- **VAROVANIE.** Pred každým použitím skontrolujte výrobok. Uistite sa, že všetky časti sú správne a bezpečne umiestnené a pripevnené, a potom ich pravidelne kontrolujte. Utiahnite všetky voľné časti.
- **VAROVANIE.** Vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce časti. Odstráňte všetky ostré hrany, ktoré vznikli používaním.
- **VAROVANIE.** Oblečenie a končatiny sa môžu zachytiť v rotujúcich častiach a/alebo závesných bodoch. Vyhnite sa voľnému oblečeniu, ako sú šály, voľné šnúrky, stuhu atď., pretože môžu spôsobiť nehody.
- **VAROVANIE.** Vyhnite sa kontaktu s kolesami počas jazdy na výrobku.
- **VAROVANIE.** Mokrý povrch môže byť klzký.
- **VAROVANIE.** Neupevňujte žiadne doplnky/prídavné časti na časti rámu, ktoré by mohli ovplyvniť základnú bezpečnosť.
- **VAROVANIE.** Akékoľvek úpravy pôvodného výrobku vykonané spotrebiteľom (napr. prídanie príslušenstva) musia byť vykonané v súlade s pokynmi výrobcu.

Aby ste sa vyhli vážnym zraneniam:

V prípade chýbajúcich častí kontaktujte miesto nákupu a požiadajte o pomoc. Alebo navštívte stránku www.exittoys.com.

Majte na pamäti, že deti majú prirodzenú túžbu hrať sa, čo môže viesť k nepredvídateľným nebezpečným situáciám, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť. Naučte svoje deti, ako výrobok používať, a upozornite ich na možné nebezpečenstvá. Nezodpovedáme za žiadne zranenia, ktoré môžu nastať pri používaní výrobku.

Montáž a inštalácia

Pri montáži môže byť užitočná pomoc ďalšej osoby.

- Zabezpečte výrobok proti neoprávnenému a nekontrolovanému používaniu.

Používanie a údržba

Pred každým použitím skontrolujte výrobok a vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce časti. Nasledujúce podmienky môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo alebo spôsobiť prevrátenie:

Používanie

- Jazdíte iba na hladkých a rovných povrchoch.
 - Venujte osobitnú pozornosť tomu, aby volant a sedadlo boli bezpečne upevnené.
 - Nastavte sedadlo produktu podľa veľkosti dieťaťa.
 - Vždy prispôbte rýchlosť prevládajúcim podmienkam.
 - Ak sa v okolí nachádzajú schody alebo schodisko, musia byť oddelené tak, aby deti nemohli po nich jazdiť hore alebo dole.
 - Táto hračka nie je určená na akrobatické jazdenie, kaskadérske kúsky alebo agresívne používanie.
 - Táto hračka sa má používať s opatrnosťou, pretože na zabránenie pádom alebo kolíziám, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľa alebo tretích osôb, je potrebná zručnosť.
 - Nenechajte, aby váš výrobok ťahalo iné vozidlo.
- Zrážky a/alebo iné kaskadérske kúsky zvyšujú riziko zranenia a poškodenia vášho výrobku. Za takýchto okolností nemôže byť Dutch Toys Group ani predajca zodpovedný.
- Dutch Toys Group, predajca, dodávateľ a/alebo výrobca výrobku nenesú žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo iné škody a/alebo náklady vzniknuté v dôsledku nevhodného používania výrobku.

Údržba

Každý týždeň skontrolujte svoj produkt, či nie je opotrebovaný. Aby ste zachovali pôvodný vysoký bezpečnostný štandard, okamžite vymeňte všetky opotrebované diely. Váš produkt by sa nemal používať, ak je potrebná údržba. Skontrolujte nasledujúce diely:

- Skrutky, čapy, spojovacie diely
- Chýbajúce, nesprávne umiestnené alebo nezaistené diely.
- Ohnutý alebo zlomený rám.
- Ostré výčnelky na ráme.
- Váš produkt by nemal byť dlhodobo vystavený vonkajším vplyvom (dážď alebo slnečné žiarenie).
- Pri čistení používajte ekologické produkty a nikdy nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky. Chráňte produkt pred soľou a neskladujte ho dlhodobo vo vlhkom prostredí.
- Všetky časti rámu sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele a potiahnuté farebnou farbou. Aby ste zabránili korózii, udržiajte rám v čistote. Ak chcete rám chrániť vrstvou maziva, používajte iba mazivo bez obsahu kyselín. Malé odlupnutia môžete opraviť farbou.
- Ložiská a reťaz pravidelne (raz ročne) premazávajú.

V teplejších a slnečnejších podmienkach sa časti môžu zahrievať. Počas používania by ste mali pravidelne kontrolovať teplotu, najmä kovových častí alebo častí čiernej farby.

Záruka

1. Po dátume vystavenia nákupnej faktúry má vlastník výrobku EXIT:

- 2-ročnú záruku na zlomenie rámu a kovových častí.
- 12-mesačnú záruku na ostatné časti.
- Opotrebovateľné časti sú vylúčené zo záruky.

2. Záruka **zaniká**, ak:

- Tento produkt je používaný nesprávne a/alebo nedbanlivo a je používaný spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho účelom.
- bola prekročená maximálna hmotnosť (užívateľa).
- tento produkt nie je zmontovaný a udržiavaný podľa návodu na použitie.
- technické opravy sú vykonávané bez konzultácie s dodávateľom.
- diely, ktoré sú namontované dodatočne, nespĺňajú technické špecifikácie daného produktu alebo sú namontované nesprávne.
- vady sú výsledkom klimatických vplyvov, ako je korózia, UV žiarenie alebo bežné opotrebovanie.

3. Záruka platí len vtedy, ak sa zákazníckemu servisu EXIT Toys alebo predajcovi EXIT Toys predloží doklad spolu s originálom nákupnej faktúry.

4. V prípade materiálových a konštrukčných väd, zistených spoločnosťou EXIT Toys, výrobok alebo jeho diely budú opravené alebo vymenené – podľa jej vlastného uváženia – bezplatne počas záručnej doby uvedenej v článku 1.

5. Ak nárok na záruku nie je opodstatnený, všetky náklady uhradí vlastník.

6. Výrobky EXIT Toys sú určené na domáce a vonkajšie použitie. Hračku nie je povolené prenajímať ani umiestňovať na verejných priestranstvách, ako sú školy, škôlky alebo športové zariadenia. Záruka a akékoľvek iné záväzky prestanú platiť, ak je hračka prenájatá alebo používaná na verejných priestranstvách.



Venkovní zábava, hry a sporty pro každého

Vyrábět venkovní hračky, které budou bavit každého. Přesně v tomto duchu začali v roce 2011 zakládající partneři vyvíjet venkovní hračky pod názvem EXIT Toys. Jedno však pořád víme jistě: zábava je na prvním místě! Svými jedinečnými produkty společnost EXIT Toys vysílá celé rodině zprávu: běžte ven, hrajte si spolu, sportujte a hodně si to užijte.

Roky podnětné venkovní zábavy!

Nejlepší dobrodružství se odehrávají venku. To platí u dětí, mladistvých i dospělých. Společnost EXIT Toys zastává názor, že dobré produkty umocňují zábavu. Protože čím jsou lepší, hezčí a podnětnější, tím víc zábavy každému nabídnou. Přesně proto se u našich produktů začíná od designu. Vždy se snažíme nabídnout něco navíc.

Bezpečnost především

Děláme, co můžeme, abychom vyvíjeli produkty bezpečné pro každého. Je pro nás samozřejmostí, že naše produkty splňují ty nejvyšší standardy bezpečnosti pro spotřebitele. Před uvedením produktu na trh provádíme nezávislé odborné testy za účelem získání potřebných certifikací. Provádíme také průběžné kontroly během výroby a držíme krok s nejnovějším vývojem v oblasti legislativy a předpisů. V naší nabídce najdete pouze výrobky, které splňují ty nejpřísnější standardy EXIT Toys.

Máte otázku nebo připomínku? Rádi vám pomůžeme!

Opravdu si ceníme, že jste našimi zákazníky, a děkujeme za důvěru, kterou jste vložili do firmy EXIT Toys a našich výrobků. Jsme otevření vašim názorům a přivítáme komentáře a nápady. Můžeme tak dále vylepšovat, vyvíjet a rozšiřovat své výrobky.

Navštivte svět EXIT Toys na stránkách www.exittoys.com a objevte naše další skvělé venkovní produkty, které vám poskytnou roky zábavy. Nebo nám jednoduše napište na adresu info@exittoys.com. Rádi se vám budeme osobně věnovat.

Běžte si hrát ven!

Tým EXIT Toys

Bezpečné používání

V zájmu zjednodušení montáže si prosím přečtěte následující pokyny. Tuto příručku a montážní příručku uschovejte pro pozdější použití.

VAROVÁNÍ

- **VAROVÁNÍ.** Před použitím si přečtěte všechny pokyny a proveďte všechny kroky montáže.
- **VAROVÁNÍ.** Tento výrobek je určen pouze pro venkovní použití, pokud není v montážním návodu uvedeno jinak.
- **VAROVÁNÍ.** Minimální věk uživatele: 2 roky
- **VAROVÁNÍ.** Produkt nesmí používat děti starší 5 let nebo s maximální výškou 120 cm z důvodu nedostatečné pevnosti produktu.
- **VAROVÁNÍ.** Tento produkt je určen pouze pro domácí použití.
- **VAROVÁNÍ.** Nepoužívejte na veřejných komunikacích, v provozu, v blízkosti motorových vozidel, schodů, svažitých příjezdových cest, kopců a v blízkosti vodních ploch.
- **VAROVÁNÍ.** Nikdy nepoužívejte bez obuvi.
- **VAROVÁNÍ.** Nepoužívejte ve tmě.
- **VAROVÁNÍ.** Tato hračka nemá brzdu.
- **VAROVÁNÍ.** Při jízdě vysokou rychlostí neprovádějte ostré zatáčky, výrobek by se mohl převrátit.
- **VAROVÁNÍ.** Pokud je pro výrobek relevantní maximální hmotnost uživatele nebo maximální zatížení, podívejte se do montážního návodu na specifikované hmotnosti.
- **VAROVÁNÍ.** Najednou smí řídit pouze 1 řidič. Nestoupejte na části rámu a nepoužívejte přívěs pro přepravu osob.
- **VAROVÁNÍ.** Při používání produktu je vždy nutný dohled dospělé osoby.
- **VAROVÁNÍ.** Ujistěte se, že je produkt správně smontován a používán podle určení.
- **VAROVÁNÍ.** Montáž musí provést dospělá osoba.
- **VAROVÁNÍ.** Před každým použitím produkt zkontrolujte. Ujistěte se, že jsou všechny části správně a bezpečně umístěny a připevněny, a poté je pravidelně kontrolujte. Utáhněte všechny uvolněné součásti.
- **VAROVÁNÍ.** Vyměňte všechny opotřebované, vadné nebo chybějící části. Odstraňte všechny ostré hrany vzniklé používáním.
- **VAROVÁNÍ.** Oblečení a končetiny se mohou zachytit v rotujících částech a/nebo kloubových bodech. Vyhnete se volnému oblečení, jako jsou šály, volné tkaničky, šněrování atd., protože by mohly způsobit nehody.
- **VAROVÁNÍ.** Vyhnete se kontaktu s koly během jízdy.
- **VAROVÁNÍ.** Mokrý povrchy mohou být kluzké.
- **VAROVÁNÍ.** Nepřipevňujte žádné doplňky/přídavné části k částem rámu, které by mohly ovlivnit základní bezpečnost.
- **VAROVÁNÍ.** Jakékoli úpravy původního produktu provedené spotřebitelem (např. přidání příslušenství) musí být provedeny v souladu s pokyny výrobce.

Aby se předešlo vážným zraněním:

V případě chybějících dílů se obraťte na místo nákupu. Nebo navštivte stránku www.exittoys.com.

Mějte na paměti, že děti mají přirozenou touhu hrát si, což může vést k nepředvídatelným nebezpečným situacím, za které výrobce nenese odpovědnost. Naučte své děti, jak výrobek používat, a upozorněte je na možná nebezpečí. Neneseme odpovědnost za žádná zranění, která mohou při používání výrobku vzniknout.

Montáž a umístění

Při montáži může být užitečná pomoc další osoby.

- Zajistěte výrobek proti neoprávněnému a bezdohlednému použití.

Používání a údržba

Před každým použitím výrobek zkontrolujte a vyměňte všechny opotřebenované, vadné nebo chybějící díly. Následující podmínky mohou představovat potenciální nebezpečí nebo způsobit převrácení:

Používání

- Jezděte pouze po hladkých a rovných površích.
 - Zvláštní pozornost věnujte zajištění volantu a sedadla.
 - Nastavte sedadlo produktu podle velikosti dítěte.
 - Vždy přizpůsobte rychlost aktuálním podmínkám.
 - Pokud se v okolí nacházejí schody, musí být ohrazeny, aby po nich děti nemohly jezdit nahoru nebo dolů.
 - Tato hračka není určena pro akrobatické jízdy, kaskadérské kousky nebo agresivní používání.
 - Tuto hračku je třeba používat s opatrností, protože je zapotřebí určitá zručnost, aby nedošlo k pádům nebo kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetích osob.
 - Nenechte výrobek táhnout žádným jiným vozidlem.
- Srážky a/nebo jiné akrobatické kousky zvyšují riziko zranění a poškození výrobku. V takových případech nemůže být Dutch Toys Group ani prodejce činěn odpovědným.
- Dutch Toys Group, prodejce, dodavatel a/nebo výrobce výrobku nenesou žádnou odpovědnost za zranění nebo jiné škody a/nebo náklady vzniklé v důsledku nevhodného používání výrobku.

Údržba

Každý týden zkontrolujte svůj výrobek, zda nevykazuje známky opotřebení. Aby byla zachována původní vysoká bezpečnostní úroveň, okamžitě vyměňte všechny opotřebenované díly. Váš výrobek by neměl být používán, pokud je nutná údržba. Zkontrolujte následující díly:

- Šrouby, matice, spojovací díly
- Chybějící, nesprávně umístěné nebo nejistě připevněné díly.
- Ohnutý nebo zlomený rám.
- Ostré výčnělky na rámu.
- Váš produkt by neměl být vystaven delšímu působení venkovních vlivů (děšť nebo sluneční záření).
- Při čištění používejte ekologické produkty a nikdy nežíravé čisticí prostředky. Chraňte před solí a neskladujte dlouhodobě ve vlhkém prostředí.
- Všechny části rámu jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a potaženy barevnou barvou. Aby se zabránilo korozi, udržujte rám v čistotě. Pokud chcete rám chránit vrstvou maziva, používejte pouze mazivo bez kyselin. Malé odštěpky lze opravit barvou.
- Ložiska a řetěz pravidelně (jednou ročně) promazávejte.

V teplejších a slunečnějších podmínkách se mohou části zahřívat. Během používání je třeba pravidelně kontrolovat teplotu, zejména u kovových částí nebo černých částí.

Záruka

1. Majitel produktu EXIT má od data uvedeného na prodejním dokladu:

- 2letou záruku na zlomení rámu a kovových částí.
- 12měsíční záruku na ostatní části.
- Opořezatelné části jsou ze záruky vyloučeny.

2. Záruka **zaniká**, pokud:

- Tento produkt je používán nesprávně a/nebo nedbalým způsobem a je používán tak, že nespĺňuje svůj účel.
- Byla překročena maximální (uživatelská) hmotnost.
- Tento produkt není sestaven a udržován podle návodu k použití.
- Technické opravy jsou prováděny bez konzultace s dodavatelem.
- Díly, které jsou namontovány dodatečně, neodpovídají technickým specifikacím daného produktu nebo jsou namontovány nesprávně.
- Vady jsou výsledkem klimatických vlivů, jako je koroze, UV záření nebo běžný rozpad.

3. Záruka platí pouze v případě, že bude zákaznické službě EXIT Toys nebo distributorovi EXIT Toys předložen doklad, společně s původní nákupní fakturou.

4. V případě materiálových a konstrukčních vad, které byly společností EXIT Toys uznány, budou produkt nebo jeho součásti opraveny nebo vyměněny – podle jejího uvážení – zdarma během záruční lhůty uvedené v článku 1.

5. Není-li požadavek na záruku oprávněný, hradí veškeré náklady vlastníků.

6. Produkty EXIT jsou určeny pro domácí venkovní použití. Hrací prvek není povoleno pronajímat ani jej umísťovat na veřejně přístupná místa, jako jsou školy, školky nebo jiná zařízení péče o děti nebo sportovní zařízení. Záruka společně se všemi ostatními závazky zaniká, jestliže je hrací prvek pronajímán nebo je používán na veřejných místech.



Забавление, игри и спорт на открито за всеки

Изработване на играчки за игра на открито, с които всеки може да се забавлява. В този дух през 2011 г. съдружниците основатели започват да разработват играчки за игра на открито под името EXIT Toys. Има едно нещо, в което все още сме сигурни: забавлението е на първо място! Със своите уникални артикули EXIT Toys насърчава цялото семейство да излезе навън и да играе заедно, да спортува и да се забавлява.

Година на предизвикателни забавления на открито!

Най-хубавите приключения се случват навън - както за децата, така и за младежите и възрастните. В EXIT Toys сме убедени, че добрите продукти допринасят за преживяването. Защото колкото по-страхотен, по-добре изглеждащ и по-предизвикателен е продуктът, толкова повече се забавляват всички с него. Именно затова дизайнът на нашите продукти е на първо място. Винаги търсим това малко, допълнително нещо.

Безопасността на първо място

Правим всичко възможно, за да разработим продукти, които са безопасни за всички. За нас е нормално нашите продукти да отговарят на най-високите стандарти за безопасност на потребителите. Преди да пуснем даден продукт на пазара, провеждаме независими и експертни тестове, за да получим необходимия сертификат. Също така извършваме непрекъснати проверки по време на производството и следваме най-новите законодателни и регулаторни промени. В нашата гама ще намерите само продукти, които отговарят на най-строгите стандарти на EXIT Toys.

Имате въпрос или коментар? Ще се радваме да ви помогнем!

Наистина оценяваме факта, че сте наш клиент, и ви благодарим за доверието в EXIT Toys и нашите продукти. Тъй като сме отворени за вашите мнения, приветстваме вашите коментари и идеи. За да можем още да подобряваме, развиваме и разширяваме нашите продукти. Посетете света на EXIT Toys на адрес www.exittoys.com и открийте нашите други вълнуващи и страхотни продукти за игра на открито, които ще ви осигурят години забавление. Или просто ни пишете на имейл info@exittoys.com. Ще се радваме да ви дадем личен съвет.

Излезте и играйте навън!

Екипът на EXIT Toys

Безопасна употреба

За да опростите сглобяването, моля, прочетете следните инструкции, преди да започнете. Запазете това ръководство и ръководството за монтаж за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Прочетете всички инструкции и изпълнете всички стъпки по сглобяването, преди да започнете да използвате продукта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Този продукт е предназначен само за използване на открито, освен ако в ръководството за сглобяване не е посочено друго.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Минимална възраст на потребителя: 2 години
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Да не се използва от деца над 5 години или с максимална височина 120 cm поради недостатъчна здравина на продукта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Този продукт е предназначен само за домашна употреба.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Да не се използва на обществени пътища, в трафик, в близост до моторни превозни средства, стъпала, наклонени алеи, хълмове и в близост до водоеми.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Никога не използвайте без обувки.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не използвайте на тъмно.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Тази играчка няма спирачка.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не завивайте рязко при шофиране с висока скорост, тъй като продуктът може да се преобърне.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Ако за продукта са валидни максимално тегло на потребителя или максимално натоварване, моля, вижте указанията в инструкцията за сглобяване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Само 1 водач едновременно. Не стъпвайте върху части от рамката и не използвайте ремаркетото за превоз на пътници.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При използване на продукта е необходимо постоянното наблюдение от страна на възрастен.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Уверете се, че продуктът е сглобен правилно и се използва по предназначение.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Необходимо е сглобяване от възрастен.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Проверявайте продукта преди всяка употреба. Уверете се, че всички части са правилно и здраво позиционирани и закрепени, като периодично ги проверявате. Затегнете всички разхлабени части.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Сменете всички износени, дефектни или липсващи части. Премахнете всички остри ръбове, образувани при употреба.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Дрехите и крайниците могат да се закачат в въртящите се части и/или шарнирните точки. Избягвайте носенето на широки дрехи като шалове, разхлабени връзки за обувки, дантели и др., тъй като те могат да причинят инциденти.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Избягвайте контакт с колелата, докато продуктът се движи.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Мокрите повърхности могат да станат хлъзгави.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не закрепвайте допълнения/приставки към части от рамката, които могат да повлияят на основната безопасност.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Всякакви модификации, направени от потребителя на оригиналния продукт (например добавяне на аксесоар), трябва да се извършват в съответствие с инструкциите на производителя.

За да избегнете сериозни наранявания:

В случай на липсващи части, моля, свържете се с мястото на покупка за помощ. Или посетете www.exittoys.com.

Моля, имайте предвид, че децата имат естествено желание да играят и това може да доведе до непредвидени опасни ситуации, за които производителят не носи отговорност. Научете децата си как да използват продукта и им посочете възможните опасности. Ние не носим отговорност за наранявания, които могат да възникнат при използването на продукта.

Сглобяване и монтаж

Може да е полезно да имате допълнителен човек, който да ви помага в процеса на сглобяване.

- Защитете продукта от неразрешена и неконтролирана употреба.

Използване и поддръжка

Проверявайте продукта преди всяка употреба и сменете износените, дефектните или липсващите части. Следните условия могат да представляват потенциална опасност или да причинят преобръщане:

Употреба

- Карайте само по гладки и равни повърхности.
- Обърнете специално внимание на това, че воланът и седалката са добре закрепени.
- Регулirайте седалката на продукта според размера на детето
- Винаги адаптирайте скоростта си към преобладаващите условия.
- Ако в района има стъпала или стълби, те трябва да бъдат оградени, така че децата да не могат да се качват или слизат по тях.
- Тази играчка не е предназначена за каскади, трикове или агресивна употреба.
- Тази играчка трябва да се използва с повишено внимание, тъй като се изискват умения, за да се избегнат падания или сблъсъци, които могат да причинят наранявания на потребителя или трети лица.
- Не позволявайте продуктът да бъде теглен от друго превозно средство.

Сблъсъците и/или други каскади увеличават риска от наранявания и повреди на продукта. Нито Dutch Toys Group, нито дистрибуторът могат да бъдат държани отговорни в такива случаи. Dutch Toys Group, дистрибуторът, доставчикът и/или производителят на продукта не носят отговорност за наранявания или други повреди и/или разходи, възникнали в резултат на неправилна употреба на продукта.

Поддръжка

Моля, проверявайте продукта си всяка седмица за евентуално износване. За да поддържате първоначалния висок стандарт на безопасност, моля, незабавно сменете износените части. Продуктът не трябва да се използва, когато се налага поддръжка. Проверете следните части:

- Винтове, болтове, свързващи части
- Липсващи, неправилно позиционирани или несигурно закрепени части.
- Изкривена или счупена рамка.
- Остри изпъкналости по рамката.
- Продуктът не трябва да бъде излаган на продължително въздействие на външни условия (дъжд или слънчева светлина).

- При почистване използвайте екологично чисти продукти и никога не използвайте каустични почистващи средства. Предпазвайте от сол и не съхранявайте в влажна среда за продължителни периоди.
 - Всички части на рамката са изработени от висококачествена стомана и са покрити с цветна боя. За да избегнете ръжда, поддържайте рамката чиста. Ако желаете да защитите рамката с слой смазка, използвайте само смазка без киселини. Малките отчупвания могат да се поправят с боя.
 - Смазвайте редовно лагерите и веригата (веднъж годишно).
- При по-топли и слънчеви условия частите могат да се нагреят. Температурата трябва да се проверява редовно по време на употреба, особено при металните части или частите с черен цвят.

Гаранция

1. След датата на фактурата за покупка, собственикът на продукта на EXIT има:

- 2-годишна гаранция за счупване на рамката и металните части.
- 12-месечна гаранция за останалите части.
- Износващите се части са изключени от гаранцията.

2. Гаранцията става **невалидна**, ако:

- Продуктът се използва неправилно и/или небрежно и се използва по начин, който не съответства на предназначението му.
- Максималното (потребителско) тегло е превишено.
- Продуктът не е сглобен и поддържан съгласно инструкциите в книгата с инструкции.
- Техническите ремонти са извършени без консултация с доставчика.
- Частите, които са монтирани впоследствие, не съответстват на техническите спецификации на съответния продукт или са монтирани неправилно.
- Дефектите са резултат от климатични влияния като корозия, ултравиолетови лъчи или нормално разпадане.

3. Гаранцията се прилага само когато доказателство, придружено от оригинална фактура за покупка, бъде представено на отдела за клиенти на EXIT toys или на търговец на EXIT Toys.

4. В случай на материални и конструктивни дефекти, които са установени от EXIT Toys, продуктът или неговите компоненти ще бъдат ремонтирани или заменени - по негов избор - безплатно по време на гаранционния период, посочен в член 1.

5. Ако искът по гаранцията не е оправдан, всички разходи са за сметка на собственика.

6. Продуктите на EXIT Toys са предназначени за битова употреба на открито. Не е разрешено играчката да се отдава под наем или да се поставя в обществени зони като училища, детски градини или спортни съоръжения. Гаранцията и всички други задължения изтичат, ако играчката е отдадена под наем или използвана на обществени места.



Διασκεδαστικά παιχνίδια και αθλήματα εξωτερικού χώρου για όλους

Δημιουργία παιχνιδιών εξωτερικού χώρου με τα οποία ο καθένας μπορεί να διασκεδάσει. Με αυτό το σκεπτικό, το 2011, οι ιδρυτές μας άρχισαν να δημιουργούν παιχνίδια εξωτερικού χώρου με την επωνυμία EXIT Toys. Ένα πράγμα γνωρίζουμε σίγουρα ακόμη: η διασκέδαση προηγείται! Με τα μοναδικά αυτά προϊόντα, η EXIT Toys ενθαρρύνει ολόκληρη την οικογένεια να βγει έξω και να παίξουν όλοι μαζί, να αθληθούν και να διασκεδάσουν πολύ.

Χρόνια απαιτητικής διασκέδασης εξωτερικού χώρου!

Οι καλύτερες περιπέτειες συμβαίνουν έξω. Από παιδιά, νέους και ενήλικες εξίσου. Στην EXIT Toys είμαστε πεπεισμένοι ότι τα καλά προϊόντα προσδίδουν στην εμπειρία. Γιατί όσο πιο κουλ, πιο όμορφο και πιο απαιτητικό είναι το προϊόν, τόσο περισσότερο διασκεδάζει κανείς με αυτό. Γι' αυτό και στα προϊόντα μας δίνουμε προτεραιότητα στον σχεδιασμό. Πάντα αναζητάμε το κάτι παραπάνω.

Πρώτα η ασφάλεια

Κάνουμε τα πάντα για να δημιουργήσουμε προϊόντα ασφαλή για όλους. Για εμάς είναι δεδομένο ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Προτού βγάλουμε ένα προϊόν στην αγορά, διεξάγουμε ανεξάρτητους και εξειδικευμένους ελέγχους για να αποκτήσουμε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Διεξάγουμε, επίσης, συνεχείς ελέγχους κατά τη διάρκεια της παραγωγής και συγχρονιζόμαστε με τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και των κανονισμών. Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της EXIT Toys φτάνουν να ενταχθούν

στον κατάλογο των προϊόντων μας.

Επιθυμείτε να μας κάνετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο; Θα χαρούμε να βοηθήσουμε!

Το εκτιμούμε αφάνταστα που συγκαταλέγεστε στους πελάτες μας και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνεται στην EXIT Toys και τα προϊόντα μας. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τις απόψεις σας και κάθε σας ιδέα ή σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε και επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τα προϊόντα μας.

Επισκεφτείτε τον κόσμο της EXIT Toys στο www.exittoys.com για να ανακαλύψτε και τα υπόλοιπα συναρπαστικά και μοναδικά παιχνίδια εξωτερικού χώρου που διαθέτουμε, τα οποία θα γεμίσουν τα χρόνια σας με χαρά και διασκέδαση. Ή απλώς επικοινωνήστε μαζί μας στο www.exittoys.com. Μας άρεσει να σας δίνουμε εξατομικευμένες συμβουλές.

Βγείτε να παίξετε έξω!

Η ομάδα του EXIT Toys.



Ασφαλής χρήση

Για να απολοποιηθεί η διαδικασία της συναρμολόγησης, διαβάστε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες, προτού ξεκινήσετε. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, καθώς και τις οδηγίες συναρμολόγησης, για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Διαβάστε όλες τις οδηγίες και ολοκληρώστε όλα τα βήματα συναρμολόγησης πριν από τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Ελάχιστη ηλικία χρήστη: 2 έτη
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 5 ετών ή με μέγιστο ύψος 120 cm λόγω ανεπαρκούς αντοχής του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην το χρησιμοποιείτε σε δημόσιους δρόμους, σε κυκλοφορία, κοντά σε μηχανοκίνητα οχήματα, σκαλοπάτια, επικλινείς δρόμους, λόφους και κοντά σε υδάτινα σώματα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ χωρίς παπούτσια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην το χρησιμοποιείτε στο σκοτάδι.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αυτό το παιχνίδι δεν διαθέτει φρένο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην κάνετε απότομες στροφές όταν οδηγείτε με υψηλή ταχύτητα, καθώς το προϊόν μπορεί να ανατραπεί.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Εάν το προϊόν έχει μέγιστο βάρος χρήστη ή μέγιστο φορτίο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης για τα καθορισμένα βάρη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μόνο 1 οδηγός κάθε φορά. Μην στέκεστε σε μέρη του πλαισίου και μην χρησιμοποιείτε το ρυμουλκούμενο για επιβάτες.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα κατά τη χρήση του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σωστά συναρμολογημένο και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά και ασφαλώς τοποθετημένα και στερεωμένα, και ελέγχετε τα περιοδικά μετά τη συναρμολόγηση. Σφίξτε τυχόν χαλαρά εξαρτήματα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα, ελαττωματικά ή χαμένα εξαρτήματα. Αφαιρέστε τυχόν αιχμηρές άκρες που έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Τα ρούχα και τα άκρα των άκρων μπορεί να πιαστούν στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα και/ή στα σημεία άρθρωσης. Αποφύγετε τα χαλαρά ρούχα, όπως κασκόλ, χαλαρά κορδόνια παπουτσιών, κορδόνια κ.λπ., καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αποφύγετε την επαφή με τους τροχούς ενώ το προϊόν βρίσκεται σε κίνηση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Οι υγρές επιφάνειες μπορεί να γίνουν ολισθηρές.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην προσθέτετε εξαρτήματα/παράρτημα σε μέρη του πλαισίου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την βασική ασφάλεια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν από τον καταναλωτή στο αρχικό προϊόν (π.χ. προσθήκη ενός εξαρτήματος) πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς:

Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για βοήθεια. Ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.exittoys.com.

Λάβετε υπόψη ότι τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση να παίζουν και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες επικίνδυνες καταστάσεις για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. Διδάξτε στα παιδιά σας πώς να χρησιμοποιούν το προϊόν και επισημάνετε τους πιθανούς κινδύνους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του προϊόντος.

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση

Μπορεί να είναι χρήσιμο να έχετε ένα επιπλέον άτομο να σας βοηθήσει στη διαδικασία συναρμολόγησης.

- Ασφαλίστε το προϊόν από μη εξουσιοδοτημένη και χωρίς επίβλεψη χρήση.

Χρήση και συντήρηση

Επιθεωρήστε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα, ελαττωματικά ή ελλείποντα εξαρτήματα. Οι ακόλουθες συνθήκες ενδέχεται να παρουσιάζουν πιθανούς κινδύνους ή να προκαλέσουν ανατροπή:

Χρήση

- Κραείτε *само по гладки и равни повърхности*.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το τιμόνι και το κάθισμα να είναι ασφαλισμένα.
- Ρυθμίστε το κάθισμα του προϊόντος ανάλογα με το μέγεθος του παιδιού
- Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητά σας στις επικρατούσες συνθήκες.
- Εάν υπάρχουν σκαλοπάτια ή σκάλες στην περιοχή, πρέπει να αποκλείονται με φράχτη, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν από αυτά.
- Αυτό το παιχνίδι δεν έχει σχεδιαστεί για ακροβατικά, κόλπα ή επιθετική χρήση.
- Αυτό το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς απαιτείται δεξιοτήτα για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή σε τρίτους.
- Μην επιτρέπεται το προϊόν σας να ρυμουλκείται από άλλο όχημα.

Οι συγκρούσεις και/ή άλλα ακροβατικά αυξάνουν τις πιθανότητες τραυματισμού και ζημιάς στο προϊόν σας. Ούτε η Dutch Toys Group ούτε ο έμπορος μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η Dutch Toys Group, ο έμπορος, ο προμηθευτής και/ή ο κατασκευαστής του προϊόντος δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή άλλες ζημίες που υπέστησαν και/ή τυχόν έξοδα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος.

Συντήρηση

Ελέγχετε το προϊόν σας κάθε εβδομάδα για πιθανή φθορά. Για να διατηρήσετε το αρχικό υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αντικαταστήστε αμέσως τα φθαρμένα εξαρτήματα. Το προϊόν σας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν απαιτείται συντήρηση. Ελέγξτε τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- Βίδες, μπουλόνια, εξαρτήματα σύνδεσης
- Εξαρτήματα που λείπουν, είναι σε λανθασμένη θέση ή δεν είναι ασφαλώς στερεωμένα.
- Λυγισμένο ή σπασμένο πλαίσιο.
- Αιχμηρές προεξοχές στο πλαίσιο.
- Το προϊόν σας δεν πρέπει να εκτίθεται για παρατεταμένες περιόδους σε εξωτερικούς χώρους (βροχή ή ηλιακή ακτινοβολία).
- Κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και ποτέ καυστικά καθαριστικά. Προστατέψτε το από το αλάτι και μην το αποθηκεύετε σε υγρό περιβάλλον για παρατεταμένες περιόδους.

- Όλα τα εξαρτήματα του πλαισίου είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα και επικαλυμμένα με έγχρωμη βαφή. Για να αποφύγετε τη σκουριά, διατηρήστε το πλαίσιο καθαρό. Εάν επιθυμείτε να προστατέψετε το πλαίσιο με ένα στρώμα γράσου, χρησιμοποιήστε μόνο γράσο χωρίς οξέα. Μικρές φθορές μπορούν να επιδιορθωθούν με βαφή.

- Λιπάνετε τα ρουλεμάν και την αλυσίδα τακτικά (μία φορά το χρόνο).

Σε θερμότερες και ηλιόλουστες συνθήκες, τα εξαρτήματα μπορεί να ζεσταθούν. Η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται τακτικά κατά τη χρήση, ειδικά τα μεταλλικά εξαρτήματα ή τα μαύρα εξαρτήματα.

Εγγύηση

1. Από την ημερομηνία αγοράς κι έπειτα, ο αγοραστής του προϊόντος EXIT έχει:

- 2 χρόνια εγγύηση για σπάσιμο του σκελετού και των μεταλλικών εξαρτημάτων.
- 12 μήνες εγγύηση για τα άλλα εξαρτήματα.
- Τα εξαρτήματα που φθείρονται εξαιρούνται από την εγγύηση.

2. Η εγγύηση **παύει να ισχύει** εάν:

- Το προϊόν χρησιμοποιείται λανθασμένα και/ή απρόσεκτα και με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τον προορισμό του.
- Έχει ξεπεραστεί το μέγιστο βάρος (χρήστη).
- Το προϊόν δεν έχει συναρμολογηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Οι τεχνικές επισκευές πραγματοποιούνται χωρίς διαβούλευση με τον προμηθευτή.
- Τα εξαρτήματα που έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου προϊόντος ή έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Τα ελαττώματα είναι αποτέλεσμα κλιματικών επιδράσεων, όπως διάβρωση, υπεριώδεις ακτίνες ή φυσιολογική αποσύνθεση.

3. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν παρουσιαστεί το παραστατικό μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς στην εξυπηρέτηση πελατών ή στον αντιπρόσωπο της EXIT Toys.

4. Σε περίπτωση υλικών και τα κατασκευαστικών ελαττωμάτων, τα οποία έχουν εξακριβωθεί και από την EXIT Toys, το

προϊόν ή τα μέρη αυτού θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν - με δική της επιλογή - δωρεάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 1.

5. Εάν το αίτημα για χρήση της εγγύησης δεν ευσταθεί, όλα τα κόστη βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

6. Τα προϊόντα EXIT είναι σχεδιασμένα για οικιακή χρήση και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται τυχόν ενοικίαση του παιχνιδιού ή τοποθέτησή του σε δημόσιους χώρους όπως σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς ή χώρους άθλησης. Η εγγύηση και τυχόν άλλες υποχρεώσεις παύουν να ισχύουν σε περίπτωση που το παιχνίδι νοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους χώρους.



Развлечения, игры и спорт на свежем воздухе для всех

Изготавливаем уличные игрушки, с которыми каждый может весело провести время. Именно в этом духе партнеры-основатели начали разработку уличных игрушек под названием EXIT Toys в 2011 году. В одном мы до сих пор уверены: удовольствие всегда на первом месте! С помощью своих уникальных изделий EXIT Toys побуждает всю семью выходить на улицу и играть вместе, заниматься спортом и получать массу удовольствия.

Развлечения на свежем воздухе – наш многолетний вызов!

Лучшие приключения происходят на свежем воздухе, и это касается детей, молодежи и взрослых. Компания EXIT Toys убеждена, что хорошая продукция улучшает впечатления. Потому что чем круче, красивее и сложнее изделие, тем веселее всем его использовать. Именно поэтому в нашей продукции такое большое внимание уделяется дизайну. Мы всегда стараемся сделать изделия хоть немного лучше.

Безопасность прежде всего

Мы делаем все возможное, чтобы разрабатывать безопасную для всех продукцию. Для нас само собой разумеется, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам безопасности потребителей. Перед выпуском продукта на рынок мы проводим независимые и экспертные испытания для получения необходимых сертификатов. Мы также проводим постоянные проверки во время производства и следим за последними изменениями в области законодательства и иных нормативных актов. Только продукция, которая соответствует самым строгим стандартам EXIT Toys, добавляется в наш ассортимент.

У вас есть вопрос или комментарий? Будем рады помочь!

Мы действительно ценим, что вы являетесь нашим клиентом, и благодарим вас за доверие, которое вы оказываете EXIT Toys и нашей продукции. Мы открыты для ваших мнений и приветствуем ваши комментарии и идеи. Таким образом, мы можем ещё более улучшать и развивать нашу продукцию и расширять ее функции. Посетите мир игрушек EXIT на сайте www.exittoys.com, а также откройте для себя другие наши захватывающие и крутые товары для активного отдыха, которые обеспечат вам развлечения на долгие годы. Или просто свяжитесь с нами по адресу info@exittoys.com. Будем рады лично проконсультировать вас.

Играйте на свежем воздухе!

Команда EXIT Toys



Безопасное использование

Чтобы упростить сборку, перед ее началом прочтите следующую инструкцию. Сохраните эту инструкцию и руководство по сборке для дальнейшего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Перед использованием прочтите все инструкции и выполните все этапы сборки.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Этот продукт предназначен только для использования на открытом воздухе, если в инструкции по сборке не указано иное.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Минимальный возраст пользователя: 2 года
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не предназначено для детей старше 5 лет или с максимальной длиной тела 120 см из-за недостаточной прочности продукта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Этот продукт предназначен только для домашнего использования.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте на общественных дорогах, в условиях дорожного движения, вблизи моторных транспортных средств, на ступеньках, наклонных подъездных дорожках, холмах и вблизи водоемов.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Никогда не используйте без обуви.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте в темноте.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Эта игрушка не имеет тормоза.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не совершайте резких поворотов при движении на высокой скорости, изделие может опрокинуться.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если для изделия имеют значение максимальный вес пользователя или максимальная нагрузка, см. указанные веса в инструкции по сборке.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Одновременно может ездить только 1 водитель. Не стойте на частях рамы и не используйте прицеп для перевозки пассажиров.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При использовании изделия требуется постоянный присмотр со стороны взрослых.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Убедитесь, что изделие правильно собрано и используется по назначению.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Требуется сборка взрослым.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Перед каждым использованием осматривайте изделие. Убедитесь, что все детали правильно и надежно установлены и закреплены, периодически проверяйте их впоследствии. Затяните все ослабленные крепежные детали.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Замените все изношенные, дефектные или отсутствующие детали. Удалите все острые края, образовавшиеся в результате использования.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Одежда и конечности могут зацепиться за вращающиеся детали и/или шарнирные соединения. Избегайте ношения свободной одежды, такой как шарфы, свободные шнурки, бантики и т. д., так как это может привести к несчастным случаям.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Избегайте контакта с колесами во время движения изделия.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Мокрые поверхности могут быть скользкими.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не прикрепляйте дополнительные элементы/навесные детали к частям рамы, которые могут повлиять на безопасность.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Любые изменения, вносимые потребителем в исходное изделие (например, добавление аксессуара), должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя.

Чтобы избежать серьезных травм:

В случае отсутствия деталей обратитесь за помощью в место покупки. Или посетите сайт www.exittoys.com.

Помните, что дети имеют естественное стремление играть, что может привести к непредвиденным опасным ситуациям, за которые производитель не несет ответственности. Научите своих детей пользоваться изделием и обратите их внимание на возможные опасности. Мы не несем ответственности за травмы, которые могут возникнуть при использовании изделия.

Сборка и установка

В процессе сборки может быть полезно привлечь дополнительного человека для помощи.

- Защитите продукт от несанкционированного и неконтролируемого использования.

Уход и обслуживание

Перед каждым использованием осматривайте продукт и заменяйте изношенные, дефектные или отсутствующие детали. Следующие условия могут представлять потенциальную опасность или привести к опрокидыванию:

Использование

- Езьте только по ровным и гладким поверхностям.
- Обратите особое внимание на то, чтобы руль и сиденье были надежно закреплены.
- Отрегулируйте сиденье продукта в соответствии с ростом ребенка.
- Всегда адаптируйте скорость к преобладающим условиям.
- Если в зоне находятся ступеньки или лестницы, их необходимо оградить, чтобы дети не могли подниматься или спускаться по ним.
- Эта игрушка не предназначена для трюков, акробатических трюков или агрессивного использования.
- Эту игрушку следует использовать с осторожностью, так как требуется определенный навык, чтобы избежать падений или столкновений, которые могут привести к травмам пользователя или третьих лиц.
- Не допускайте буксировки изделия другим транспортным средством.

Столкновения и/или другие трюки увеличивают вероятность травм и повреждения изделия. Ни Dutch Toys Group, ни дилер не могут нести ответственность в таких обстоятельствах. Dutch Toys Group, дилер, поставщик и/или производитель изделия не несут никакой ответственности за травмы или любой другой ущерб, понесенный и/или любые расходы, понесенные в результате ненадлежащего использования изделия.

Техническое обслуживание

Еженедельно проверяйте ваш продукт на предмет возможного износа. Для поддержания первоначального высокого уровня безопасности незамедлительно заменяйте изношенные детали. Ваш продукт не следует использовать, если требуется техническое обслуживание.

Проверяйте следующие детали:

- Винты, болты, соединительные детали
- Отсутствующие, неправильно расположенные или ненадежно закрепленные детали.
- Пognутая или сломанная рама.

- Острые выступы на раме.
 - Ваш продукт не должен подвергаться длительному воздействию внешних факторов (дождь или солнечный свет).
 - При чистке используйте экологически чистые средства и никогда не используйте едкие чистящие средства. Защищайте от соли и не храните в влажной среде в течение длительного времени.
 - Все детали рамы изготовлены из высококачественной стали и покрыты цветной краской. Во избежание ржавчины держите раму в чистоте. Если вы хотите защитить раму слоем смазки, используйте только бескислотную смазку. Небольшие сколы можно закрасить краской.
 - Регулярно смазывайте подшипники и цепь (один раз в год).
- В теплых и солнечных условиях детали могут нагреваться. Во время использования следует регулярно проверять температуру, особенно металлических деталей или деталей черного цвета.

Гарантия

1. После даты выставления счета на покупку владелец изделия EXIT получает:

- 2-летнюю гарантию на поломку рамы и металлических деталей.
- 12-месячную гарантию на другие детали.
- Износ деталей не покрывается гарантией.

2. Гарантия **утрачивает силу** в следующих случаях:

- Этот продукт используется неправильно и/или небрежно и используется таким образом, что не соответствует своему назначению.
- был превышен максимальный вес (пользователя).
- данный продукт не был собран и обслуживается не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- технический ремонт был выполнен без консультации с поставщиком.
- детали, установленные впоследствии, не соответствуют техническим характеристикам данного продукта или установлены неправильно.
- дефекты являются результатом воздействия климатических факторов, таких как коррозия, ультрафиолетовое излучение или естественное изнашивание.

3. Гарантия действительна только в случае предоставления подтверждения покупки вместе с оригинальным счетом за покупку в службу поддержки клиентов или дилеру EXIT Toys.

4. В случае подтверждения компанией EXIT Toys дефектов материала и конструкции изделие или его компоненты будут отремонтированы или заменены (по выбору компании) бесплатно в течение гарантийного срока, указанного в статье 1.

5. Если претензия по гарантии необоснованна, все расходы оплачиваются за счет владельца.

6. Изделия EXIT Toys предназначены для бытового использования на открытом воздухе. Не разрешается сдавать игрушку в аренду или размещать ее в общественных местах, таких как школы, детские сады и спортивные объекты. Гарантия и прочие обязательства утратят силу, если игрушка будет сдаваться в аренду или использоваться в общественных местах.



Вуличні розваги, ігри та спорт для всіх

Виготовляти вуличні іграшки, з якими буде весело всім. Саме з таким задумом у 2011 році наші засновники почали розробляти іграшки для вулиці під назвою EXIT Toys. В одному ми впевнені й досі: веселощі — передусім! Завдяки своїм унікальним іграшкам EXIT Toys заохочує всю родину виходити надвір, гратися разом, займатися спортом та весело розважатися .

Активне й захопливе дозвілля на довгі роки!

Надворі чекають найбільш захопливі пригоди — і для дітей, і для молоді, і для дорослих. Ми в EXIT Toys переконані, що хороші речі роблять дозвілля набагато кращим. Адже що прикольнішими, красивішими й цікавішими є іграшки, то веселіше з ними грати. Саме тому дизайн наших товарів ми ставимо на перше місце. Ми не зупиняємося на досягнутому й завжди шукаємо нові цікаві рішення.

Безпека понад усе

Ми докладаємо усіх зусиль, щоб розробляти товари, безпечні для всіх. І звісно, наші вироби відповідають найсуворішим стандартам у галузі захисту споживачів. Перед випуском товару на ринок ми проводимо незалежні випробування та отримуємо всі необхідні сертифікати. Ми також проводимо регулярні перевірки якості на етапі виробництва та відстежуємо всі нормативні й технічні нововведення. У нашому асортименті ви знайдете лише ті товари, що відповідають найсуворішим стандартам EXIT Toys.

Маєте запитання чи коментарі? Ми радо допоможемо!

Нам дуже приємно, що ви стали одним із наших клієнтів. Дякуємо вам за довіру до EXIT Toys та наших виробів. Ми дуже цінуємо вашу думку, тому відкриті до ваших ідей і коментарів. Адже таким чином ми зможемо дедалі більше покращувати, розвивати та розширювати свою продукцію.

Завітайте до світу EXIT Toys на www.exittoys.com і відкривайте для себе інші наші цікаві й захопливі іграшки, які подарують вам радість на довгі роки. Або просто зв'яжіться з нами за адресою info@exittoys.com. Ми радо проконсультуємо вас особисто.

Гайда гуляти!

Команда EXIT Toys



Безпечне користування

Щоб спростити збирання виробу, перед початком ознайомтеся з нижченаведеними вказівками. Збережіть цю інструкцію разом з інструкціями зі збирання для майбутніх довідок.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Перед використанням прочитайте всі інструкції та виконайте всі етапи збірки.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Цей виріб призначений виключно для використання на відкритому повітрі, якщо інше не вказано в інструкції зі збірки.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Мінімальний вік користувача: 2 роки
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не призначений для використання дітьми старше 5 років або з максимальною довжиною тіла 120 см через недостатню міцність виробу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Цей виріб призначений виключно для домашнього використання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте на дорогах загального користування, в умовах дорожнього руху, поблизу транспортних засобів, сходів, похилих під'їзних шляхів, пагорбів та поблизу водойм.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Ніколи не використовуйте без взуття.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте в темряві.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Ця іграшка не має гальм.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не робіть різких поворотів під час руху на високій швидкості, виріб може перекинутися.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо для виробу важлива максимальна вага користувача або максимальне навантаження, дивіться інструкцію з монтажу для зазначених значень.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Одночасно може їхати тільки 1 водій. Не стойте на деталях рами і не використовуйте причіп для перевезення пасажирів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Під час використання виробу необхідний постійний нагляд дорослих.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Переконайтеся, що виріб правильно зібраний і використовується за призначенням.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Необхідна збірка дорослими.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Перед кожним використанням перевіряйте виріб. Переконайтеся, що всі деталі правильно та надійно встановлені та закріплені, періодично перевіряйте їх. Затягніть всі ослаблені кріплення.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Замініть зношені, дефектні або відсутні деталі. Видаліть гострі краї, що утворилися в результаті використання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Одяг та кінцівки можуть зачепитися за обертові деталі та/або шарніри. Уникайте вільного одягу, такого як шарфи, вільні шнурки, стрічки тощо, оскільки це може спричинити нещасні випадки.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Уникайте контакту з колесами під час руху виробу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Мокрі поверхні можуть бути слизькими.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не прикріплюйте додаткові елементи до частин рами, які можуть вплинути на безпеку.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Будь-які модифікації, внесені споживачем до оригінального виробу (наприклад, додавання аксесуара), повинні виконуватися відповідно до інструкцій виробника.

Щоб уникнути серйозних травм:

У разі відсутності деталей зверніться за допомогою до місця придбання. Або перейдіть на сайт www.exittoys.com.

Майте на увазі, що діти мають природний потяг до ігор, що може призвести до непередбачених небезпечних ситуацій, за які виробник не несе відповідальності. Навчіть своїх дітей користуватися виробом і вкажіть їм на можливі небезпеки. Ми не несемо відповідальності за травми, які можуть статися під час використання виробу.

Збирання й установлення

Для збірки може бути корисною допомога додаткової особи.

- Захистіть виріб від несанкціонованого та безконтрольного використання.

Експлуатація та обслуговування

Перед кожним використанням перевіряйте виріб і замінійте зношені, несправні або відсутні деталі. Наступні умови можуть становити потенційну небезпеку або спричинити перекидання:

Використання

- Їздіть тільки по рівній та гладкій поверхні.
- Зверніть особливу увагу на те, щоб кермо та сидіння були надійно закріплені.
- Відрегулюйте сидіння виробу відповідно до розміру дитини
- Завжди адаптуйте швидкість до існуючих умов.
- Якщо в зоні є сходи або сходинки, їх необхідно закрити, щоб діти не могли підніматися або спускатися по них.
- Ця іграшка не призначена для трюків, акробатичних виступів або агресивного використання.
- Цю іграшку слід використовувати з обережністю, оскільки для уникнення падінь або зіткнень, що можуть спричинити травмування користувача або третіх осіб, необхідні певні навички.
- Не дозволяйте буксирувати виріб іншим транспортним засобом.

Зіткнення та/або інші трюки збільшують ймовірність травмування та пошкодження виробу. Ні Dutch Toys Group, ні дилер не несуть відповідальності за таких обставин.

Dutch Toys Group, дилер, постачальник та/або виробник виробу не несуть відповідальності за будь-які травми або інші пошкодження, а також за будь-які витрати, понесені в результаті неналежного використання виробу.

Технічне обслуговування

Щотижня перевіряйте свій продукт на предмет можливого зносу. Щоб зберегти високий рівень безпеки, негайно замінійте зношені деталі. Не використовуйте свій продукт, якщо він потребує технічного обслуговування. Перевіряйте наступні деталі:

- Гвинти, болти, з'єднувальні деталі
- Відсутні, неправильно розташовані або ненадійно закріплені деталі.
- Погнутий або зламаний каркас.
- Гострі виступи на каркасі.
- Ваш виріб не повинен тривалий час перебувати на відкритому повітрі (під дощем або сонячним світлом).
- Для чищення використовуйте екологічно чисті засоби, ніколи не використовуйте їдкі чистячі засоби. Захищайте виріб від солі та не зберігайте його у вологому приміщенні протягом тривалого часу.

- Всі деталі рами виготовлені з високоякісної сталі та покриті кольоровою фарбою. Щоб уникнути іржі, тримайте раму в чистоті. Якщо ви бажаєте захистити раму шаром мастила, використовуйте тільки мастило без кислоти. Невеликі відколи можна зафарбувати фарбою.
 - Регулярно (раз на рік) змащуйте підшипники та ланцюг.
- У теплих і сонячних умовах деталі можуть нагріватися. Під час використання слід регулярно перевіряти температуру, особливо металевих деталей або деталей чорного кольору.

Гарантія

1. З дати рахунку-фактури власник виробу EXIT отримує:

- 2-річну гарантію на поломку рами та металевих деталей.
- 12-місячну гарантію на інші деталі.
- Зношені деталі не підпадають під гарантію.

2. Гарантія **припиняє дію** у разі, якщо:

- Цей продукт використовується неправильно та/або недбало і використовується таким чином, що не відповідає своєму призначенню.
- Була перевищена максимальна вага (користувача).
- Цей продукт не був зібраний і не обслуговувався відповідно до інструкції.
- Технічний ремонт був виконаний без консультації з постачальником.
- Деталі, які були встановлені пізніше, не відповідають технічним характеристикам даного продукту або встановлені неправильно.
- Дефекти є результатом впливу кліматичних факторів, таких як корозія, ультрафіолетове випромінювання або звичайний знос.

3. Гарантія застосовується лише в тому разі, якщо в службу підтримки клієнтів EXIT Toys або дилеру EXIT Toys надано підтвердження гарантійного випадку разом з оригіналом рахунку-фактури.

4. У разі наявності дефектів матеріалу чи конструкції, підтверджених компанією EXIT Toys, виріб або його компоненти буде на розсуд компанії безкоштовно відремонтовано або замінено протягом гарантійного періоду, зазначеного у Статті 1.

5. Якщо заявка на гарантію не є обґрунтованою, усі витрати несе власник виробу.

6. Вироби EXIT призначені для побутового користування на вулиці. Заборонено здавати виріб в оренду або встановлювати його в громадських місцях, наприклад у школах, дитячих садках або спортивних закладах. У разі оренди або встановлення виробу в громадських місцях гарантія та будь-які інші зобов'язання припиняють свою дію.



Herkes için açık havada eğlence, oyunlar ve spor

Herkesin eğlenebileceği açık hava oyuncakları yapmak. Kurucu ortaklar, 2011 yılında EXIT Toys adı altında dış mekan oyuncakları geliştirmeye bu ruhla başladı. Hâlâ emin olduğumuz bir şey var: Eğlence önce gelir! EXIT Toys, benzersiz eşyalarıyla tüm aileyi dışarı çıkıp birlikte oynamaya, spor yapmaya ve bolca eğlenmeye teşvik ediyor.

Yılların mücadele gerektiren açık hava eğlencesi!

En iyi maceralar dışarıda yaşanır; çocuklar, gençler ve yetişkinler tarafından. EXIT Toys'da, iyi ürünlerin deneyime katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Çünkü ürün ne kadar havalı, güzel ve zorluysa, herkes onunla o kadar çok eğlenir. İşte bu yüzden ürünlerimizin tasarımı her şeyden önce gelir. Her zaman sadece biraz ekstra arıyoruz.

Önce güvenlik

Herkes için güvenli ürünler geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için ürünlerimizin en yüksek tüketici güvenliği standartlarını karşılaması doğaldır. Bir ürünü piyasaya sürmeden önce gerekli sertifikayı almak için bağımsız ve uzman testleri yaptırıyoruz. Ayrıca üretim sırasında sürekli kontroller gerçekleştiriyor ve mevzuat ve yönetmelikler alanındaki en son gelişmeleri takip ediyoruz. Ürün yelpazemizde yalnızca EXIT Toys'un en katı standartlarını karşılayan ürünleri bulacaksınız. Bir sorunuz veya yorumunuz mu var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Müşterilerimizden biri olduğunuz için gerçekten mutluyuz. EXIT Toys'a ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz. Görüşlerinize açık olduğumuz için görüş ve fikirlerinizi bekliyoruz.

Böylece ürünlerimizi daha da iyileştirebilir, geliştirebilir ve genişletebiliriz.

EXIT Toys dünyasını www.exittoys.com adresinde ziyaret edin ve size yıllarca sürecek eğlenceyi sağlayacak diğer heyecan verici ve havalı dış mekan ürünlerimizi keşfedin. Veya info@exittoys.com adresinden bizimle iletişime geçin. Size kişiye özel tavsiye vermekten memnuniyet duyarız.

Git Dışarıda Oyna!

EXIT Toys Ekibi



Güvenli kullanım

Montajı basitleştirmek için lütfen başlamadan önce aşağıdaki talimatları okuyun. Bu kılavuzu ve montaj kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.

UYARILAR

- **UYARI.** Kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve tüm montaj adımlarını tamamlayın.
- **UYARI.** Montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe, bu ürün sadece dış mekan kullanımı içindir.
- **UYARI.** Minimum kullanıcı yaşı: 2
- **UYARI.** Ürünün mukavemeti yetersiz olduğundan, 5 yaşından büyük veya vücut uzunluğu 120 cm'den fazla olan çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- **UYARI.** Bu ürün sadece ev içi kullanım içindir.
- **UYARI.** Kamuya açık yollarda, trafikte, motorlu araçların yakınında, merdivenlerde, eğimli garaj yollarında, tepelerde ve su kaynaklarının yakınında kullanmayın.
- **UYARI.** Asla ayakkabısız kullanmayın.
- **UYARI.** Karanlıkta kullanmayın.
- **UYARI.** Bu oyuncakta fren yoktur.
- **UYARI.** Yüksek hızda sürerken keskin virajlar almayın, ürün devrilebilir.
- **UYARI.** Ürün için maksimum kullanıcı ağırlığı veya maksimum yük önemliyse, belirtilen ağırlıklar için montaj kılavuzuna bakın.
- **UYARI.** Aynı anda sadece 1 sürücü kullanabilir. Çerçevenin parçalarının üzerine çıkmayın ve römorku yolcu taşımak için kullanmayın.
- **UYARI.** Ürünü kullanırken her zaman bir yetişkinin gözetimi gerekir.
- **UYARI.** Ürünün doğru şekilde monte edildiğinden ve amacına uygun olarak kullanıldığından emin olun.
- **UYARI.** Yetişkin tarafından montajı gerekir.
- **UYARI.** Her kullanımdan önce ürünü kontrol edin. Tüm parçaların doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden ve takıldığından emin olun, daha sonra periyodik olarak kontrol edin. Gevşek donanımları sıkın.
- **UYARI.** Aşınmış, kusurlu veya eksik parçaları değiştirin. Kullanımdan kaynaklanan keskin kenarları gidirin.
- **UYARI.** Giysiler ve uzuvlar dönen parçalara ve/veya menteşe noktalarına takılabilir. Kazalara neden olabileceğinden, eşarp, gevşek ayakkabı bağcıkları, danteller vb. gibi gevşek giysilerden kaçının.
- **UYARI.** Ürün sürülürken tekerleklerle temastan kaçının.
- **UYARI.** Islak yüzeyler kaygan olabilir.
- **UYARI.** Temel güvenliği etkileyebilecek parçalara eklemeler/ekler yapmayın.
- **UYARI.** Tüketici tarafından orijinal ürüne yapılan herhangi bir değişiklik (örneğin, bir aksesuarın eklenmesi) üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.

Ciddi yaralanmaları önlemek için:

Eksik parçalar olması durumunda, lütfen satın aldığınız yerden yardım isteyin. Veya www.exittoys.com adresini ziyaret edin.

Çocukların doğal olarak oyun oynamaya eğilimli olduklarını ve bunun, üreticinin sorumlu tutulamayacağı öngörülemez tehlikeli durumlara yol açabileceğini lütfen unutmayın. Çocuklarınıza ürünü nasıl kullanacaklarını öğretin ve olası tehlikeleri onlara gösterin. Ürünün kullanımı sırasında meydana gelebilecek yaralanmalardan sorumlu değiliz.

Montaj ve kurulum

Montaj sürecinde bir kişinin daha yardım etmesi faydalı olabilir.

- Ürünü yetkisiz ve denetimsiz kullanımdan koruyun.

Kullanım ve bakım

Her kullanımdan önce ürünü inceleyin ve aşınmış, kusurlu veya eksik parçaları değiştirin. Aşağıdaki koşullar potansiyel tehlikeler oluşturabilir veya devrilmeye neden olabilir:

Kullanım

- Sadece düz ve pürüzsüz yüzeylerde sürün.
- Direksiyon simidinin ve koltuğun sağlam olduğuna özellikle dikkat edin.
- Ürünün koltuğunu çocuğun boyuna göre ayarlayın.
- Hızınızı her zaman mevcut koşullara uyarlayın.
- Bölgede merdiven veya basamak varsa, çocukların bunları yukarı veya aşağı çıkmaması için bunları kapatın.

- Bu oyuncak, akrobatik sürüş, dublörük veya agresif kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu oyuncak, kullanıcıya veya üçüncü şahıslara yaralanmaya neden olabilecek düşme veya çarpışmaları önlemek için beceri gerektirdiğinden dikkatli kullanılmalıdır.
- Ürününüzün başka bir araç tarafından çekilmesine izin vermeyin.

Çarpışmalar ve/veya diğer akrobatik hareketler, yaralanma ve ürününüzün hasar görme olasılığını artırır. Dutch Toys Group veya satıcı, bu tür durumlarda sorumlu tutulamaz.

Dutch Toys Group, satıcı, tedarikçi ve/veya ürünün üreticisi, ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya diğer hasarlar ve/veya ortaya çıkan masraflar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bakım

Ürününüzü her hafta olası aşınma ve yıpranma açısından kontrol edin. Orijinal yüksek güvenlik standartını korumak için, aşınmış parçaları derhal değiştirin. Bakım gerektiğinde ürününüzü kullanmayın.

Aşağıdaki parçaları kontrol edin;

- Vidalar, cıvatalar, bağlantı parçaları
- Eksik, yanlış yerleştirilmiş veya güvenli olmayan şekilde takılmış parçalar.
- Eğrilmiş veya kırılmış çerçeve.
- Çerçeve üzerinde keskin çıkıntılar.
- Ürününüz uzun süre açık havada (yağmur veya güneş ışığı altında) bırakılmamalıdır.
- Temizlik yaparken lütfen çevre dostu ürünler kullanın ve asla kostik temizlik malzemeleri kullanmayın. Lütfen tuzdan koruyun ve uzun süre nemli ortamlarda saklamayın.
- Tüm çerçeve parçaları yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır ve renkli boya ile kaplanmıştır. Paslanmayı önlemek için lütfen çerçeveyi temiz tutun. Çerçeveyi bir yağ tabakasıyla korumak istiyorsanız, sadece asitsiz yağ kullanın. Küçük çentikler boya ile düzeltilebilir.
- Yatakları ve zinciri düzenli olarak (yılda bir kez) yağlayın.

Daha sıcak ve güneşli koşullarda parçalar ısınabilir. Kullanım sırasında, özellikle metal parçalar veya siyah renkli parçalar olmak üzere sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Garanti

1. Satın alma faturasının tarihinden itibaren, EXIT ürünün sahibi şunlara sahiptir:

- Çerçeve ve metal parçaların kırılması için 2 yıl garanti.
- Diğer parçalar için 12 ay garanti.
- Aşınan parçalar garanti kapsamı dışındadır.

2. Aşağıdaki durumlarda garanti **geçersiz** hale gelir:

- Bu ürün yanlış ve/veya dikkatsizce kullanılırsa ve amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılırsa.
- Maksimum (kullanıcı) ağırlığı aşıldığında.
- Bu ürün kullanım kılavuzuna göre monte edilip bakım yapılmadığında.
- Teknik onarımlar tedarikçiye danışılmadan yapıldığında.
- Sonradan takılan parçalar, ilgili ürünün teknik özelliklerine uymadığında veya yanlış takıldığında.
- Kusurlar, korozyon, UV ışınları veya normal bozulma gibi iklimsel etkilerin sonucu olduğunda.

3. Garanti yalnızca, EXIT toys müşteri hizmetlerine veya bir EXIT Toys satıcısına, orijinal satın alma faturasıyla birlikte kanıt sunulduğunda geçerlidir.

4. EXIT Toys tarafından tespit edilen malzeme ve üretim kusurları olması durumunda, ürün veya bileşenleri - tercihe göre - Madde 1'de belirtilen garanti süresi boyunca ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir.

5. Garanti talebi garanti şartlarını sağlamıyorsa, tüm masraflar ürün sahibine aittir.

6. EXIT Toys ürünleri, ev içinde ve dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Oyunağı kiralamak veya okul veya kreş veya spor tesisleri gibi halka açık alanlara yerleştirmek yasaktır. Oyunağın kiralanması veya halka açık alanlarda kullanılması durumunda garanti ve diğer yükümlülükler geçersiz kalır.



Zabava, igra i sport na otvorenom za svakog

Pravimo igračke za otvoren prostor, koje su zabavne svima. U tom duhu, osnivači kompanije započeli su 2011. kreiranje igračaka na otvorenom pod nazivom EXIT Toys. U jednu stvar još uvek verujemo: zabava je na prvom mestu! Sa svojim jedinstvenim spravama, EXIT Toys ohrabruje celu porodicu da izađe napolje i zajedno se igra, da se bavi sportom i dobro se zabavi.

Godine izazovne zabave na otvorenom!

Najbolje avanture se dešavaju napolju; podjednako za decu, mlade i odrasle. Mi u EXIT Toys-u smo ubeđeni da dobar proizvod pojačava doživljaj. Jer što sprava privlačnije, bolje i izazovnije izgleda, to više pruža zabave svima. Baš zbog toga je dizajn naših proizvoda na prvom mestu. Stalno nastojimo da napravimo još jedan korak napred.

Bezbednost na prvom mestu

Radimo sve što možemo da razvijemo proizvode koji su bezbedni za svakog. Za nas je to, naravno, pitanje toga da li naši proizvodi ispunjavaju najviše standarde bezbednosti korisnika. Pre plasiranja proizvoda na tržište, imamo nezavisne i ekspertske testove kako bismo dobili potrebne sertifikate. Takođe, stalno sprovodimo provere tokom proizvodnje i uvek smo u toku sa najnovijim zakonodavnim i regulatornim razvojem. U našem asortimanu ćete naći samo proizvode koji ispunjavaju najstrože standarde brenda EXIT Toys.

Imate li pitanje ili komentar? Rado ćemo pomoći!

Zaista cenimo što ste naš klijent i zahvaljujemo Vam se na poverenju u EXIT Toys i naše proizvode. Otvoreni smo za Vaše mišljenje i pozdravljamo sve komentare i ideje. Kako bismo se još više poboljšali, razvijamo i širimo naše proizvode.

Posetite EXIT Toys svet na www.exittoys.com i otkrijte naše druge uzbudljive i zabavne proizvode za korišćenje na otvorenom, koje će vam pružiti višegodišnju zabavu. Ili nam jednostavno pišite na info@exittoys.com. Biće nam zadovoljstvo da vam damo personalizovan savet.

Igrajte se napolju!

EXIT Toys tim



Безбедна употреба

Да бисте поједноставили монтажу, молимо вас да пре почетка прочитате следеће упутства. Сачувајте ова упутства и упутство за монтажу за будућу употребу.

УПОЗОРЕЊА

- **УПОЗОРЕЊЕ.** Прочитајте сва упутства и завршите све кораке монтаже пре употребе.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Овај производ је само за употребу на отвореном, осим ако у упутству за монтажу није другачије назначено.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Минимална старост корисника: 2 године
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не сме га користити деца старија од 5 година или са максималном висином до 120 цм због недовољне чврстоће производа.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Овај производ је само за кућну употребу.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не користити на јавним путевима, у саобраћају, у близини моторних возила, степеница, косопарки, брда и у близини водених површина.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Никада не користити без обуће.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не користити у мраку.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Ова играчка нема кочницу.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не правите оштре кривине приликом вожње великом брзином, јер се производ може преврнути.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Ако су за производ релевантне максималне тежине корисника или максимална оптерећења, погледајте у упутство за монтажу за наведене тежине.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Само један возач у једном тренутку. Не стајати на делове оквира и не користити приколицу за превоз путника.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Потребан је надзор одрасле особе у сваком тренутку током коришћења производа.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Уверите се да је производ правилно састављен и да се користи наменски.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Потребан је састављање од стране одрасле особе.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Прегледајте производ пре сваке употребе. Уверите се да су сви делови правилно и безбедно постављени и причвршћени, а затим то периодично проверавајте. Затегните све лабаве делове.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Замените све истрошене, неисправне или недостајуће делове. Уклоните све оштре ивице настале током коришћења.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Одећа и удови могу да се заглаве у ротирајућим деловима и/или шаркама. Избегавајте лабаву одећу као што су шалови, распуштене врпце за ципеле итд., јер могу да изазову повреде.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Избегавајте контакт са точковима док се производ помера.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Влажне површине могу бити клизаве.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не причвршћујте додатке/прикључке на делове оквира који би могли утицати на основну безбедност.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Све измене које потрошач унесе у оригинални производ (нпр. додавање додатне опреме) морају се извршити у складу са упутствима произвођача.

Да бисте избегли озбиљне повреде:

У случају да недостају делови, обратите се месту куповине за помоћ. Или посетите www.exittoys.com.

Имајте на уму да деца имају природну потребу за играм и да то може довести до непредвиђених опасних ситуација за које произвођач не може бити одговоран. Научите своју децу како да користе производ и укажите им на могуће опасности. Не преузимамо одговорност за било какве повреде које могу настати приликом коришћења производа.

Склапање и монтажа

Било би корисно да вам додатна особа помогне у процесу склапања.

- Обезбедите производ од неовлашћене и ненацордиране употребе.

Употреба и одржавање

Пре сваке употребе прегледајте производ и замените све истрошене, неисправне или недостајуће делове. Следећи услови могу представљати потенцијалне опасности или изазвати превртање:

Употреба

- Ездите тољко по равним и гладким поврхностям.
- Обратите посебну пажњу да су волан и седиште чврсто причвршћени.
- Прилагодите седиште производа величини детета
- Увек прилагодите брзину важећим условима.
- Ако у близини има степеница или мердевина, оне морају бити ограђене како би се спречило да деца возе уз или низ њих.
- Ова играчка није дизајнирана за извођење трикова, акробација или агресивно коришћење.
- Ову играчку треба користити с опрезом јер је потребна вештина како би се избегли падови или судари који могу проузроковати повреде кориснику или трећим лицима.
- Не дозволите да ваш производ буде вучен било којим другим возилом.

Судар и/или други акробације повећавају вероватноћу повреда и оштећења вашег производа. Ни компанија Dutch Toys Group ни дилер не могу бити сматрани одговорним у таквим околностима.

Компанија Dutch Toys Group, дилер, добављач и/или произвођач производа неће прихватити никакву одговорност за било какве повреде или било какву другу штету насталу и/или било какве трошкове настале услед неправилне употребе производа.

Одрживост

Молимо проверите ваш производ сваке недеље на могуће хабање и трошење. Да бисте одржали првобитни висок стандард безбедности, молимо вас да одмах замените све истрошене делове. Ваш производ не би требало користити када је потребно одржавање. Проверите следеће делове:

- Вијци, завртњи, повезујући делови
- Делови који недостају, неправилно постављени или несигурно причвршћени.
- Искривљена или поломљена рамка.
- Оштре избочине на рамци.
- Ваш производ не би требало да буде изложен продуженим периодима на отвореном (киши или сунчевој светлости).
- Приликом чишћења користите еколошке производе и никада не користите каустичне материјале за чишћење. Заштитите од соли и не складиштите дуго време у влажној атмосфери.
- Сви делови оквира су направљени од висококвалитетног челика и прекривени су бојом. Да бисте избегли рђу, одржавајте оквир чистим. Ако желите да заштитите оквир слојем масти, користите само маст без киселина. Мање оштећења (чипове) можете префарбати.
- Редовно мажите лежајеве и ланац (једном годишње).

У топлијим и сунчанијим условима, делови се могу загрејати. Температуру треба редовно проверавати током коришћења, посебно код металних или црно обојених делова.

Гаранција

1. Од датума на фактури о куповини, власник производа EXIT има:

- 2-годишњу гаранцију на ломљење оквира и металних делова.
- 12-месечну гаранцију на остале делове.
- Делови подложни хабању нису покривени гаранцијом.

2. Гаранција се **поништава** ако:

- Овај производ се користи неправилно и/или непажљиво и користи се на начин који није у складу са његовом наменом.
- Прекорачена је максимална носивост.
- Производ није састављен и одржаван у складу са упутством за употребу.
- Технички поправци су извршени без консултације са добављачем.
- Делови који су касније монтирани нису у складу са техничким спецификацијама одговарајућег производа или су неправилно монтирани.
- Квар је последица климатских утицаја као што су корозија, УВ зраци или нормално хабање.

3. Гаранција важи само када се доказ, уз оригинални рачун, достави корисничкој служби EXIT toys или овлашћеном продавцу EXIT Toys.

4. У случају недостатака у материјалу и изради које је утврдила компанија EXIT Toys, производ или његови делови биће поправљени или замењени – по сопственом избору – бесплатно током гарантног рока наведеног у члану 1.

5. Уколико гарантни захтев није оправдан, сви трошкови падају на терет власника.

6. Производи EXIT Toys су дизајнирани за кућну и спољашњу употребу. Није дозвољено изнајмљивати или постављати играчку на јавним местима као што су школе, вртићи или спортски објекти. Гаранција и свака друга одговорност истичу ако се играчка изнајмљује или користи на јавним местима.



Zabava, igre in športne aktivnosti na prostem za vsakogar

Izdelava igrač za igro na prostem, pri kateri lahko uživajo prav vsi. S tem v mislih so naši razvijalci leta 2011 začeli izdelovati igrače za igro na prostem z imenom EXIT Toys. Še vedno pa smo prepričani v eno stvar: zabave je vedno na prvem mestu! S svojimi edinstvenimi izdelki znamka EXIT Toys spodbuja vso družino k igri na prostem, sodelovanju v športnih aktivnostih na prostem in v obilici zabave.

Leta zanimive zabave na prostem!

Najboljše dogodivščine se pripetijo na prostem: med otroci, mladimi in odraslimi. Pri znamki EXIT Toys smo prepričani, da le dobri izdelki pripomorejo k še boljši izkušnji. Bolj kot je izdelek trendovski, lepši in zahteven, več zabave ponuja. Ravno zato je dizajn pri naših izdelkih vedno na prvem mestu. Vedno iščemo tisto nekaj več.

Varnost na prvem mestu

Pri izdelavi naših igrač in njihovem razvoju naredimo vse, da so naši izdelki varni za vse. Za nas je pomembno, da naši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde varnosti za uporabnike. Preden nov izdelek lansiramo na trg, izvedemo neodvisne in strokovne teste za pridobitev zahtevanih certifikatov. Prav tako pa izvajamo neprekinjena preverjanja med samo proizvodnjo in sledimo razvoju najnovejše zakonodaje in predpisov. V naši ponudbi najdete le izdelke, ki izpolnjujejo najstrožje standarde znamke EXIT Toys.

Imate kakšno vprašanje ali pripombo? Z veseljem vam bomo pomagali!

Cenimo dejstvo, da ste naša stranka, in se vam zahvaljujemo za zaupanje, ki ga izkazuje podjetju EXIT Toys in našim izdelkom. Ker želimo slišati tudi vaše mnenje, vas pozivamo, da nam sporočite svoje komentarje in ideje. Le tako lahko še nadalje izboljšamo, razvijamo in razširjamo naše izdelke. Obiščite izdelke podjetja EXIT Toys na naslovu www.exittoys.com in odkrijte druge vznemirljive in trendovske izdelke za uporabo na prostem, ki vam bodo pričarala leta zabave. Ali pa nam enostavno pišite na info@exittoys.com. Z veseljem vam bomo osebno svetovali.

Uživajte v igri na prostem!

Ekipa EXIT Toys

Varna uporaba

Za lažje sestavljanje pred začetkom preberite navodila. Ta navodila in navodila za sestavljanje shranite, če bi jih morda potrebovali kasneje.

OPOZORILA

- **OPOZORILO.** Pred uporabo preberite vsa navodila in izvedite vse korake sestavljanja.
- **OPOZORILO.** Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo na prostem, razen če ni v priložniku za sestavljanje navedeno drugače.
- **OPOZORILO.** Najnižja starost uporabnika: 2 leti
- **OPOZORILO.** Zaradi nezadostne trdnosti izdelka ga ne smejo uporabljati otroci, starejši od 5 let ali z maksimalno telesno višino 120 cm.
- **OPOZORILO.** Ta izdelek je namenjen izključno za domačo uporabo.
- **OPOZORILO.** Ne uporabljajte ga na javnih cestah, v prometu, v bližini motornih vozil, stopnic, strmih dovozov, hribov in v bližini vodnih površin.
- **OPOZORILO.** Nikoli ne uporabljajte brez čevljev.
- **OPOZORILO.** Ne uporabljajte v temi.
- **OPOZORILO.** Ta igrača nima zavore.
- **OPOZORILO.** Pri vožnji z visoko hitrostjo ne zavijajte ostro, saj se izdelek lahko prevrne.
- **OPOZORILO.** Če so za izdelek pomembne največje teže uporabnikov ali največje obremenitve, si oglejte navodila za sestavo, kjer so navedene določene teže.
- **OPOZORILO.** Hkrati lahko vozi le en voznik. Ne stojte na delih okvirja in ne uporabljajte prikolice za prevoz potnikov.
- **OPOZORILO.** Pri uporabi izdelka je vedno potrebno nadzorovanje odrasle osebe.
- **OPOZORILO.** Prepričajte se, da je izdelek pravilno sestavljen in se uporablja v skladu z namenom.
- **OPOZORILO.** Sestavljanje mora opraviti odrasla oseba.
- **OPOZORILO.** Pred vsako uporabo preglejte izdelek. Preverite, ali so vsi deli pravilno in varno nameščeni in pritrjeni, ter jih nato redno pregledujte. Zategnite vse ohlapne dele.
- **OPOZORILO.** Zamenjajte vse obrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele. Odstranite vse ostre robove, ki so nastali med uporabo.
- **OPOZORILO.** Oblačila in okončine se lahko zataknejo v vrtljivih delih in/ali tečajih. Izogibajte se ohlapnim oblačilom, kot so šali, ohlapni vezalci, vrvice itd., saj lahko povzročijo nesreče.
- **OPOZORILO.** Izogibajte se stiku s kolesi med vožnjo izdelka.
- **OPOZORILO.** Mokre površine so lahko spolzke.
- **OPOZORILO.** Na dele okvirja, ki bi lahko vplivali na osnovno varnost, ne pritrjujte dodatkov/prilog.
- **OPOZORILO.** Vse spremembe, ki jih potrošnik opravi na originalnem izdelku (npr. dodajanje dodatkov), morajo biti izvedene v skladu z navodili proizvajalca.

Da bi se izognili resnim poškodbam:

V primeru manjkajočih delov se za pomoč obrnite na prodajno mesto. Ali obiščite spletno stran www.exittoys.com.

Upoštevajte, da imajo otroci naravno potrebo po igri, kar lahko vodi do nepredvidenih nevarnih situacij, za katere proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti. Naučite otroke, kako uporabljati izdelek, in jih opozorite na morebitne nevarnosti. Ne odgovarjamo za poškodbe, ki lahko nastanejo med uporabo izdelka.

Sestavljanje in namestitvev

Pri sestavljanju je lahko v pomoč dodatna oseba.

- Izdelek zavarujte pred nepooblaščenno in nenadzorovano uporabo.

Uporaba in vzdrževanje

Izdelek pred vsako uporabo preglejte in zamenjajte vse obrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele. Naslednji pogoji lahko predstavljajo potencialno nevarnost ali povzročijo prevrnitev:

Uporaba

- Vožnja je dovoljena le na gladkih in ravnih površinah.
 - Posebno pozornost posvetite varnosti volana in sedeža.
 - Sedež izdelka prilagodite velikosti otroka.
 - Hitrost vedno prilagodite razmeram.
 - Če so v bližini stopnice ali stopnišča, jih je treba ograditi, da otroci ne morejo voziti po njih navzgor ali navzdol.
 - Ta igrača ni namenjena za trike, akrobatske vragolije ali agresivno uporabo.
 - Ta igrača se mora uporabljati previdno, saj je potrebna spretnost, da se izognete padcem ali trkom, ki lahko povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.
 - Ne dovolite, da bi vaš izdelek vlekel kateri koli drug vozilo.
- Trki in/ali drugi akrobatski triki povečajo verjetnost poškodb in poškodb vašega izdelka. V takih okoliščinah niti Dutch Toys Group niti prodajalec ne moreta biti odgovorna.
- Dutch Toys Group, prodajalec, dobavitelj in/ali proizvajalec izdelka ne prevzemajo nobene odgovornosti za poškodbe ali druge škode in/ali stroške, ki nastanejo zaradi neustrezne uporabe izdelka.

Vzdrževanje

Vsak teden preverite, ali je vaš izdelek poškodovan ali obrabljen. Da bi ohranili prvotni visoki varnostni standard, takoj zamenjajte vse obrabljene dele. Vaš izdelek ne sme biti v uporabi, če je potrebno vzdrževanje. Preverite naslednje dele:

- Vijaki, sorniki, povezovalni deli
- Manjkajoči, nepravilno nameščeni ali nezanesljivo pritrjeni deli.
- Upognjen ali zlomljen okvir.
- Ostre izbokline na okvirju.
- Izdelka ne smete izpostavljati daljšemu delovanju na prostem (dežju ali soncu).
- Za čiščenje uporabljajte okolju prijazne izdelke in nikoli jedkih čistilnih sredstev. Zaščitite izdelek pred soljo in ga ne shranjujte dalj časa v vlažnem okolju.
- Vsi deli okvirja so izdelani iz visokokakovostnega jekla in prevlečeni z barvno barvo. Da se izognete rji, okvir ohranjajte čist. Če želite okvir zaščititi s plastjo maziva, uporabite le mazivo brez kislin.
- Majhne odklope lahko popravite z barvo.
- Redno (enkrat letno) mazajte ležaje in verigo.

V toplejših in sončnih razmerah se lahko deli segrejejo. Med uporabo redno preverjajte temperaturo, zlasti kovinskih delov ali črnih delov.

Garancija

1. Po dnevu izdaje računa ob nakupu ima lastnik izdelka EXIT:

- 2-letno garancijo na zlom okvira in kovinskih delov.
- 12-mesečno garancijo na druge dele.
- Iz garancije so izključeni deli, ki se obrabljajo.

2. Garancija postane neveljavna, če:

- Ta izdelek se uporablja nepravilno in/ali neprevidno ter na način, ki ni v skladu z njegovim namenom.
- je bila presežena največja (uporabnikova) teža.
- izdelek ni sestavljen in vzdrževan v skladu z navodili za uporabo.
- so bila tehnična popravila opravljena brez posvetovanja z dobaviteljem.
- so bili naknadno vgrajeni deli, ki niso v skladu s tehničnimi specifikacijami zadevnega izdelka ali so bili vgrajeni nepravilno.
- so napake posledica vplivov okolja, kot so korozija, UV-žarki ali normalna razgradnja.

3. Garancija velja le ob predložitvi dokaza in originalnega računa službi za pomoč strankam podjetja z igračami EXIT Toys ali dobavitelju igrač EXIT Toys.

4. V primeru okvar oziroma poškodb materiala ali sestavnih delov izdelka, ki jih potrdi podjetje EXIT Toys, bo podjetje po lastni presoji in brezplačno popravilo ali zamenjalo vse poškodovane materiale in sestavne dele, če so ti še v garanciji, kot je to omenjeno v 1. členu.

5. Če zahtevek za uveljavljanje garancije ni upravičen, bo za vse stroške postopka odgovoren lastnika.

6. Izdelki EXIT Toys so namenjeni domači uporabi na prostem. Izdelka ni dovoljeno oddajati v najem oz. ga postavljati na javnih mestih, kot so šole ali vrtci oz. športni objekti. Garancija in druge ugodnosti prenehajo veljati, če se izkaže, da je bil izdelek oddan v najem oz. uporabljen na javnih površinah.



Zabava na otvorenom, igre i sport za svakoga

Izrada igraćaka za vanjski prostor s kojima se svi mogu zabaviti. U tom su duhu partneri osnivači 2011. godine započeli s razvojem igraćaka za vanjski prostor pod imenom EXIT Toys. U jedno smo još uvijek sigurni: zabava je na prvom mjestu! Svojim unikatnim predmetima EXIT Toys potiče cijelu obitelj na izlazak izvan doma i zajedničku igru, bavljenje sportom i zabavu.

Godine izazovne zabave na otvorenom!

Najbolje avanture dožive se na otvorenom; podjednako od strane djece, mladih i odraslih. U EXIT Toysu smo uvjereni da dobri proizvodi doprinose iskustvu. Jer što je predmet više kul, ljepši i izazovniji, svi se više zabavljaju s njim. Upravo je zato dizajn naših proizvoda na prvom mjestu. Uvijek tražimo ono malo više.

Sigurnost na prvom mjestu

Činimo sve što možemo kako bismo razvili proizvode koji su sigurni za sve. Za nas je prirodno da naši proizvodi zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti potrošača. Prije izlaska proizvoda na tržište provode se neovisna i stručna testiranja za dobivanje potrebnih certifikata. Također provodimo stalne provjere tijekom proizvodnje i pratimo najnovija zakonodavna i regulatorna kretanja. U našem asortimanu pronaći ćete samo proizvode koji zadovoljavaju najstrože standarde EXIT Toysa.

Imate li pitanje ili komentar? Rado ćemo pomoći!

Zaista cijenimo što ste naš kupac i zahvaljujemo vam na povjerenju u EXIT Toys i naše proizvode. Budući da smo otvoreni za vaše stavove, dobrodošli su vaši komentari i ideje. Kako bismo mogli dalje poboljšavati, razvijati i proširivati naše proizvode.

Posjetite svijet EXIT igraćaka na www.exittoys.com i također otkrijte naše druge uzbudljive i kul outdoor proizvode koji će vam pružiti godine zabave. Ili nas jednostavno kontaktirajte na info@exittoys.com. Rado ćemo vam pružiti osobni savjet.

Igrajte se vani!

EXIT Toys tim

Sigurna uporaba

Kako biste pojednostavili sastavljanje, prije početka pročitajte sljedeće upute. Sačuvajte ove upute i priručnik za sastavljanje za buduću upotrebu.

UPOZORENJA

- **UPOZORENJE.** Pročitajte sve upute i dovršite sve korake sastavljanja prije upotrebe.
- **UPOZORENJE.** Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za vanjsku upotrebu, osim ako u priručniku za sastavljanje nije drugačije navedeno.
- **UPOZORENJE.** Minimalna dob korisnika: 2 godine
- **UPOZORENJE.** Ne smiju koristiti djeca starija od 5 godina ili s maksimalnom visinom tijela većom od 120 cm zbog nedovoljne čvrstoće proizvoda.
- **UPOZORENJE.** Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu.
- **UPOZORENJE.** Ne koristite na javnim cestama, u prometu, u blizini motornim vozilima, stepenica, kosih prilaza, brda i u blizini vodenih površina.
- **UPOZORENJE.** Nikada ne koristite bez obučice.
- **UPOZORENJE.** Ne koristite po mraku.
- **UPOZORENJE.** Ova igračka nema kočnicu.
- **UPOZORENJE.** Ne skretajte oštro pri velikoj brzini jer se proizvod može prevrnuti.
- **UPOZORENJE.** Ako su za proizvod relevantne maksimalne težine korisnika ili maksimalna opterećenja, pogledajte upute za sastavljanje za navedene težine.
- **UPOZORENJE.** Samo 1 vozač u isto vrijeme. Ne stajite na dijelove okvira i ne koristite prikolicu za putnike.
- **UPOZORENJE.** Potrebno je stalno nadgledanje odrasle osobe tijekom korištenja proizvoda.
- **UPOZORENJE.** Provjerite je li proizvod pravilno sastavljen i koristi se namjenski.
- **UPOZORENJE.** Potrebno je sastavljanje od strane odrasle osobe.
- **UPOZORENJE.** Pregledajte proizvod prije svake upotrebe. Provjerite jesu li svi dijelovi ispravno i sigurno postavljeni i pričvršćeni te to povremeno provjeravajte. Zategnite sav labavi pribor.
- **UPOZORENJE.** Zamijenite sve istrošene, neispravne ili nedostajuće dijelove. Uklonite sve oštre rubove nastale uporabom.
- **UPOZORENJE.** Odjeća i udovi mogu se zapetljati u rotirajućim dijelovima i/ili šarkama. Izbjegavajte labavu odjeću poput šalova, labavih vezica za cipele itd., jer bi to moglo uzrokovati nesreće.
- **UPOZORENJE.** Izbjegavajte kontakt s kotačima dok se proizvod vozi.
- **UPOZORENJE.** Mokre površine mogu biti klizave.
- **UPOZORENJE.** Ne pričvršćujte dodatke/pribor na dijelove okvira koji bi mogli utjecati na osnovnu sigurnost.
- **UPOZORENJE.** Sve izmjene koje potrošač napravi na izvornom proizvodu (npr. dodavanje dodatne opreme) moraju se izvršiti u skladu s uputama proizvođača.

Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede:

U slučaju da nedostaju dijelovi, obratite se mjestu kupnje za pomoć. Ili posjetite www.exittoys.com.

Imajte na umu da djeca imaju prirodnu potrebu za igrom i da to može dovesti do nepredviđenih opasnih situacija za koje proizvođač ne može biti odgovoran. Naučite svoju djecu kako koristiti proizvod i upozorite ih na moguće opasnosti. Ne odgovaramo za ozljede koje se mogu dogoditi tijekom korištenja proizvoda.

Montaža i ugradnja

Bilo bi korisno da vam u procesu sklapanja pomogne još jedna osoba.

- Osigurajte proizvod od neovlaštenog i nenadziranog korištenja.

Upotreba i održavanje

Pregledajte proizvod prije svake upotrebe i zamijenite sve istrošene, oštećene ili nedostajuće dijelove.

Sljedeći uvjeti mogu predstavljati potencijalne opasnosti ili uzrokovati prevrtanje:

Korištenje

- Koristite se samo na ravnim i ravnomjernim površinama.
- Obratite posebnu pozornost da su upravljač i sjedalo sigurno pričvršćeni.
- Podesite sjedalo proizvoda prema veličini djeteta
- Uvijek prilagodite brzinu prevladavajućim uvjetima.
- Ako se u blizini nalaze stepenice ili stubište, moraju biti ograđeni kako djeca ne bi mogla voziti po njima.
- Ova igračka nije dizajnirana za vožnju trikova, vratolomije ili agresivnu upotrebu.
- Ovu igračku treba koristiti s oprezom jer je potrebna vještina kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji mogu uzrokovati ozljede korisniku ili trećim stranama. • Ne dopustite da se vaš proizvod vuče drugim vozilom.

Sudari i/ili drugi vratolomni zahvati povećavaju mogućnost ozljeda i oštećenja vašeg proizvoda. Ni tvrtka Dutch Toys Group ni prodavač ne mogu se smatrati odgovornima u takvim okolnostima.

Tvrtka Dutch Toys Group, prodavač, dobavljač i/ili proizvođač proizvoda ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo kakve ozljede ili bilo kakvu drugu nastalu štetu i/ili bilo kakve nastale troškove kao rezultat neprimjerene uporabe proizvoda.

Održavanje

Molimo provjerite svoj proizvod svaki tjedan zbog mogućeg trošenja. Kako biste održali izvorni visoki standard sigurnosti, molimo odmah zamijenite sve istrošene dijelove. Svoj proizvod ne biste smjeli koristiti kada je potrebno održavanje. Provjerite sljedeće dijelove;

- Vijci, matice, spojni dijelovi
- Nedostajuće, nepravilno postavljene ili nesigurno pričvršćene dijelove.
- Iscrtni ili slomljeni okvir.
- Oštre izbočine na okviru.
- Vaš proizvod ne bi trebao biti izložen duljem razdoblju na otvorenom (kiši ili sunčevoj svjetlosti).
- Prilikom čišćenja koristite ekološki prihvatljive proizvode i nikada ne koristite kaustična sredstva za čišćenje. Zaštite od soli i ne skladištite na dugo razdoblje u vlažnom okruženju.
- Svi dijelovi okvira izrađeni su od visokokvalitetnog čelika i obojeni su. Kako biste spriječili hrđanje, održavajte okvir čistim. Ako želite zaštititi okvir slojem masti, koristite samo mast bez kiseline. Male ogrebotine možete popraviti bojom.
- Redovito podmazujte ležajeve i lanac (jednom godišnje).

U toplijim i sunčanim uvjetima dijelovi se mogu zagrijati. Temperatura se treba redovito provjeravati tijekom uporabe, posebno kod metalnih ili crnih dijelova.

Jamstvo

1. Nakon datuma kupovnog računa vlasnik proizvoda EXIT ima:

- 2-godišnje jamstvo na lom okvira i metalnih dijelova.
- 12-mjesečno jamstvo na ostale dijelove.
- Dijelovi podložni habanju isključeni su iz jamstva.

2. Jamstvo **prestaje vrijediti** ako:

- Ovaj proizvod koristi se nepravilno i/ili nepažljivo i koristi se na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.
- Prekoračena je maksimalna nosivost.
- Ovaj proizvod nije sastavljen i održavan u skladu s uputama za uporabu.
- Tehnički popravci su izvršeni bez konzultacija s dobavljačem.
- Dijelovi koji su naknadno montirani ne odgovaraju tehničkim specifikacijama dotičnog proizvoda ili su nepravilno montirani.
- Kvarovi su rezultat klimatskih utjecaja kao što su korozija, UV zrake ili normalno trošenje.

3. Jamstvo vrijedi samo ako se dokaz, popraćen originalnim računom o kupovini, predoči službi za kupce EXIT igračaka ili prodavaču EXIT igračaka.

4. U slučaju nedostataka u materijalu i konstrukciji koje je EXIT Toys utvrdio proizvod ili njegove komponente bit će popravljene ili zamijenjene – prema vlastitom izboru – besplatno tijekom jamstvenog roka navedenog u članku 1.

5. Ukoliko zahtjev za jamstvo nije opravdan, sve troškove snosi vlasnik.

6. Proizvodi EXIT Toys dizajnirani su za kućnu i vanjsku upotrebu. Nije dopušteno iznajmljivati ili postavljati igračku na javnim mjestima poput škola, vrtića ili sportskih objekata. Jamstvo i sve druge obveze prestaju vrijediti ako se igračka iznajmljuje ili koristi na javnim mjestima.



Argëtim në natyrë, lojëra dhe sporte për të gjithë

Bërja e lodrave në natyrë me të cilat të gjithë mund të argëtohen. Ishte në këtë frymë që partnerët themelues filluan zhvillimin e lodrave të jashtme nën emrin EXIT Toys në 2011. Për një gjë jemi ende të sigurt: argëtimi është i pari! Me artikujt e tij unikë, EXIT Toys inkurajon të gjithë familjen të dalë jashtë dhe të luajë së bashku, të merret me sport dhe të argëtohet shumë.

Vite argëtimi sfidues në natyrë!

Aventurat më të mira janë bërë jashtë; njësoj, nga fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit. Në EXIT Toys, ne jemi të bindur se produktet e mira shtojnë përvojën. Sepse sa më i freskët, më i bukur dhe më sfidues të jetë artikulli, aq më shumë argëtohen të gjithë me të. Kjo është pikërisht arsyeja pse dizajni i produkteve tona është i pari. Ne jemi gjithmonë duke kërkuar vetëm atë pak shtesë.

Siguria në vend të parë

Ne bëjmë gjithçka që mundemi për të zhvilluar produkte që janë të sigurta për të gjithë. Për ne është një çështje e natyrshme që produktet tona të përmbushin standardet më të larta të sigurisë së konsumatorit. Para se të hedhim një produkt në treg, ne kemi kryer teste të pavarura dhe eksperte për të marrë certifikimin e nevojshëm. Ne gjithashtu kryejmë kontrolle të vazhdueshme gjatë prodhimit dhe jemi të informuar me zhvillimet më të fundit legjislative dhe rregullatore. Në gamën tonë do të gjeni vetëm produkte që plotësojnë standardet më të repta të EXIT Toys.

Keni një pyetje apo koment? Ne do të jemi të lumtur të ndihmojmë!

Ne e vlerësojmë shumë që jeni klienti ynë dhe ju falënderojmë për besimin tuaj në EXIT Toys dhe produktet tona. Duke qenë se jemi të hapur ndaj pikëpamjeve tuaja, mirëpresim komentet dhe idetë tuaja. Kështu që ne mund të përmirësojmë, zhvillojmë dhe zgjerojmë më tej produktet tona.

Vizitoni botën e EXIT Toys në www.exittoys.com dhe zbuloni gjithashtu produktet tona të tjera emocionuese dhe interesante në natyrë që do t'ju ofrojnë vite argëtimi. <10se thjesht na kontaktoni në info@exittoys.com. Ne do të jemi të lumtur t'ju ofrojmë këshilla personale.

Shko e luaj jashtë!

Kipi i EXIT Toys

Përdorimi i sigurt

Për të thjeshtuar montimin, ju lutemi lexoni udhëzimet e mëposhtme përpara se të filloni. Mbajeni këtë manual dhe manualin e montimit për referencë në të ardhmen.

KUJDES

- **PARALAJMËRIM.** Lexoni të gjitha udhëzimet dhe përfundoni të gjitha hapat e montimit para përdorimit.
- **PARALAJMËRIM.** Ky produkt është vetëm për përdorim në ambiente të jashtme, përveç nëse tregohet ndryshe në manualin e montimit.
- **PARALAJMËRIM.** Mosha minimale e përdoruesit: 2 vjeç
- **PARALAJMËRIM.** Nuk duhet të përdoret nga fëmijët mbi 5 vjeç ose me gjatësi trupore maksimale mbi 120 cm për shkak të forcës së pamjaftueshme të produktit.
- **PARALAJMËRIM.** Ky produkt është vetëm për përdorim publik.
- **PARALAJMËRIM.** Mos e përdorni në rrugët publike, në trafik, pranë mjeteve motorike, shkallëve, rrugëve hyrëse me pjerrësi, kodrave dhe pranë ujërave.
- **PARALAJMËRIM.** Asnjëherë mos e përdorni pa këpucë.
- **PARALAJMËRIM.** Mos e përdorni në errësirë.
- **PARALAJMËRIM.** Kjo lodër nuk ka frenë.
- **PARALAJMËRIM.** Mos bëni kthesa të mprehta kur vozisni me shpejtësi të lartë, produkti mund të rrëzohet.
- **PARALAJMËRIM.** Nëse peshat maksimale të përdoruesit ose ngarkesat maksimale janë të rëndësishme për produktin, ju lutemi shikoni manualin e montimit për peshat e specifikuar.
- **PARALAJMËRIM.** Vetëm 1 drejtues në një kohë. Mos qëndroni mbi pjesët e kornizës dhe mos e përdorni rimorkion për pasagjerë.
- **PARALAJMËRIM.** Mbikëqyrja e të rriturve kërkohet në çdo kohë gjatë përdorimit të produktit.
- **PARALAJMËRIM.** Sigurohuni që produkti të jetë montuar siç duhet dhe të përdoret sipas qëllimit.
- **PARALAJMËRIM.** Kërkohet montim nga të rriturit.
- **PARALAJMËRIM.** Inspektoni produktin para çdo përdorimi. Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë vendosur dhe ngjitur siç duhet dhe në mënyrë të sigurt, kontrolloni periodikisht më pas. Ngushtoni çdo pjesë të lirshme.
- **PARALAJMËRIM.** Zëvendësoni çdo pjesë të konsumuar, të dëmtuar ose të munguar. Hiqni çdo skaj të mprehtë të krijuar gjatë përdorimit.
- **PARALAJMËRIM.** Rrobat dhe gjymtyrët mund të kapen në pjesët që rrotullohen dhe/ose në pikat e kyçeve. Shmangni rrobat e lirshme si shallat, lidhëset e lirshme të këpucëve, lidhëset etj., pasi këto mund të shkaktojnë aksidente.
- **KËSHILLË PARANDALUESE.** Shmangni kontaktin me rrotat ndërsa produkti po lëviz.
- **PARALAJMËRIM.** Sipërfaqet e lagështa mund të jenë të rrëshqitshme.
- **PARALAJMËRIM.** Mos bashkëngjitni shtesa/pjesë shtesë në pjesët e kornizës që mund të ndikojnë në sigurinë thelbësore.
- **PARALAJMËRIM.** Çdo modifikim i bërë nga konsumatori në produktin origjinal (p.sh. shtimi i një aksesori) duhet të kryhet sipas udhëzimeve të prodhuesit

Për të shmangur lëndimet serioze:

Në rast mungese të pjesëve, ju lutemi kontaktoni vendin e blerjes për ndihmë. Ose shkoni te www.exittoys.com.

Ju lutemi mbani mend se fëmijët kanë një dëshirë të natyrshme për të luajtur dhe se kjo mund të çojë në situata të rrezikshme të paparashikuara për të cilat prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës.

Mësoni fëmijët tuaj si të përdorin produktin dhe tregoni atyre rreziqet e mundshme. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë lëndim që mund të ndodhë gjatë përdorimit të produktit.

Montimi dhe instalimi

Do të ishte e dobishme të kishit një person tjetër që t'ju ndihmojë në procesin e montimit.

- Sigurojeni produktin kundër përdorimit të paautorizuar dhe pa mbikëqyrje.

Përdorimi dhe mirëmbajtja

Inspektoni produktin para çdo përdorimi dhe zëvendësoni çdo pjesë të konsumuar, të dëmtuar ose të munguar. Kushtet e mëposhtme mund të paraqesin rreziqe potenciale ose të shkaktojnë rrëzimin e produktit:

Përdorimi

- Përdoreni vetëm në sipërfaqe të lëmuara dhe të rrafshuara.
- Kushtoni vëmendje të veçantë që timoni dhe sedilja të jenë të sigurta. • Rregulloni sediljen e produktit sipas madhësisë së fëmijës
- Gjithmonë përshtatni shpejtësinë tuaj me kushtet mbizotëruese.
- Nëse në zonë ka shkallë ose hapa, ato duhet të bllokohen në mënyrë që fëmijët të mos mund të ngjiten ose zbresin me to.
- Ky lodër nuk është projektuar për akrobaci, stunte ose përdorim agresiv.
- Kjo lodër duhet të përdoret me kujdes pasi kërkohet aftësi për të shmangur rrëzimet ose përplasjet që shkaktojnë lëndime për përdoruesin ose palët e treta. • Mos e lejoni produktin tuaj të tërhiqet nga asnjë mjet tjetër.

Përplasjet dhe/ose akrobaci të tjera rrisin mundësinë e lëndimeve dhe dëmtimit të produktit tuaj. As Dutch Toys Group e as shitësi nuk mund të mbahen përgjegjës në rrethana të tilla.

Dutch Toys Group, shitësi, furnizuesi dhe/ose prodhuesi i produktit nuk do të pranojnë asnjë përgjegjësi për ndonjë lëndim ose dëmtim tjetër të pësuar dhe/ose ndonjë kosto të shkakuar si rezultat i përdorimit të papërshtatshëm të produktit.

Mirëmbajtje

Ju lutemi kontrolloni produktin tuaj çdo javë për konsum të mundshëm. Për të ruajtur standardin origjinal të lartë të sigurisë, ju lutemi zëvendësoni menjëherë çdo pjesë të konsumuar. Produkti juaj nuk duhet të përdoret kur kërkohet mirëmbajtje. Kontrolloni pjesët e mëposhtme;

- Vidat, bulonat, pjesët lidhëse
- Pjesët që mungojnë, të vendosura në mënyrë të papërshtatshme, ose të bashkangjitura në mënyrë të pasigurt.
- Një kornizë e përrhyer ose e thyer.
- Daljet e mprehta në kornizë. • Produkti juaj nuk duhet të ekspozohet për periudha të gjata jashtë (në shi ose diell).
- Gjatë pastrimit, ju lutemi përdorni produkte miqësore me mjedisin dhe kurrë materiale pastrimi kaus-tike. Ju lutemi mbrojeni nga kripa dhe mos e ruani në një atmosferë të lagësht për periudha të gjata.
- Të gjitha pjesët e kornizës janë bërë nga çelik me cilësi të lartë dhe të veshura me bojë ngjyrash. Për të shmangur ndryshkun, ju lutemi mbanini kornizën të pastër. Nëse dëshironi të mbronini kornizën me një shtresë yndyre, përdorni vetëm yndyrë pa acid. Gërvishitjet e vogla mund të riparohen me bojë.
- Lyejini rregullisht me yndyrë rulmanët dhe zinxhirin (një herë në vit).

Në kushte më të ngrohta dhe me diell, pjesët mund të nxehen. Temperatura duhet të kontrollohet rregullisht gjatë përdorimit, veçanërisht te pjesët metalike ose ato me ngjyrë të zehtë.

Garancia

1. Pas datës së faturës së blerjes, pronari i produktit EXIT ka:

- Garanci 2-vjeçare për thyerjen e kornizës dhe pjesëve metalike.
- Garanci 12-mujore për pjesët e tjera.
- Pjesët e konsumit përjashtohen nga garancia.

2. Garancia **nuk funksionon** nëse:

- Ky produkt përdoret në mënyrë të pasaktë dhe/ose të pakujdesshme dhe përdoret në një mënyrë që nuk përputhet me qëllimin e tij.
- Është tejkualuar pesha maksimale (e përdoruesit).
- Ky produkt nuk është montuar dhe mirëmbajtur sipas librit të udhëzimeve.
- Riparimet teknike kryhen pa konsultim me furnizuesin.
- Pjesët që janë montuar më vonë nuk përputhen me specifikimet teknike të produktit në fjalë ose janë montuar në mënyrë të pasaktë.
- Defektet janë rezultat i ndikimeve klimatike të tilla si korrozioni, rrezet UV ose degradimi normal

3. Garancia zbatohet vetëm kur prova, e shoqëruar me faturën origjinale të blerjes, i paraqitet shërbimit të klientit të EXIT Toys ose një tregtari EXIT Toys.

4. Në rast të defekteve materiale dhe ndërtimore që janë konstatuar nga EXIT Toys, produkti ose përbërësit e tij do të riparohen ose zëvendësohen – sipas zgjedhjes së tij – pa pagesë gjatë periudhës së garancisë të përmendur në Nenin 1.

5. Nëse pretendimi për garanci nuk është i justifikueshëm, të gjitha shpenzimet janë në kurriz të pronarit.

6. Produktet EXIT Toys janë projektuar për përdorim shtëpiak dhe të jashtëm. Nuk lejohet dhënia me qira ose vendosja e lodrës në vende publike si shkolla ose qendra ditore ose ambiente sportive. Garancia dhe çdo detyrim tjetër skadon nëse lodra jepet me qira ose përdoret në vende publike.



Āra jautrība, spēles un sports ikvienam

Āra rotaļlietu izgatavošana, lai radītu jautrību ikvienam. 2011. gadā ar šādu domu dibinātāji sāka izstrādāt āra rotaļlietas ar nosaukumu EXIT Toys. Viena lieta, par ko mēs joprojām esam pārliecināti - jautrība vienmēr ir pirmajā vietā! EXIT Toys ar saviem unikālajiem ražojumiem iedrošina visu ģimeni doties ārā un rotaļāties kopā, iesaistīties sportā un baudīt jautrību.

Āra jautrība un izaicinājumi gadiem ilgi!

Labākie piedzīvojumi gan bērniem, gan jauniešiem un pieaugušajiem notiek ārā. EXIT Toys ir pārliecināts, ka labi produkti papildina pieredzi. Jo stilīgāks, pievilcīgāks un izaicinošāks ir ražojums, jo vairāk jautrības tas rada. Tieši tāpēc mūsu produktu dizainam tiek pievērsta liela uzmanība. Mēs vienmēr meklējam ko īpašu.

Drošība pirmajā vietā

Mēs darām visu iespējamo, lai izstrādātu produktus, kas ir droši ikvienam. Mums ir pašsaprotami, ka mūsu produkti atbilst augstākajiem patērētāju drošības standartiem. Pirms produkta palaišanas tirgū tiek veikti neatkarīgi un ekspertu testi, lai iegūtu nepieciešamos sertifikātus. Mēs arī veicam pastāvīgas pārbaudes ražošanas laikā un sekojam aktualitātēm likumdošanas un regulatīvajā jomā. Mūsu produktu klāstā atradīsiet tikai tos produktus, kas atbilst stingrākajiem EXIT Toys standartiem.

Vai jums ir jautājums vai komentārs? Mēs labprāt palīdzēsim!

Mēs tiešām novērtējam, ka esat mūsu klients, un pateicamies par uzticību EXIT Toys un mūsu produktiem. Mēs esam atvērti jūsu viedokļiem, tāpēc gaidīsim jūsu komentārus un idejas. Lai varētu turpināt uzlabot, attīstīt un paplašināt mūsu produktus.

Apmeklējiet EXIT Toys pasauli vietnē www.exittoys.com un atklājiet arī citus mūsu pārsteidzošos un stilīgos āra produktus, kas gadiem ilgi nodrošinās jums izklaidi. Vai vienkārši sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@exittoys.com. Mēs labprāt sniegsim jums individuālu konsultāciju.

Dodieties rotaļāties ārā!

EXIT Toys komanda

Droša lietošana

Lai atvieglotu uzstādīšanu, pirms darba sākšanas izlasiet zemāk sniegtos norādījumus. Saglabājiet šo rokasgrāmatu un montāžas rokasgrāmatu turpmākai uziņai.

BRĪDINĀJUMI

- **BRĪDINĀJUMS.** Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un veiciet visus montāžas posmus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai ārpus telpām, ja montāžas rokasgrāmatā nav norādīts citādi.
- **BRĪDINĀJUMS.** Minimālais lietotāja vecums: 2 gadi
- **BRĪDINĀJUMS.** Produktu nedrīkst lietot bērni, kas vecāki par 5 gadiem vai kuru ķermeņa garums pārsniedz 120 cm, jo produktam nav pietiekamas izturības.
- **BRĪDINĀJUMS.** Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai mājās.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nelietojiet uz publiskajiem ceļiem, satiksmē, motorizētu transportlīdzekļu tuvumā, kāpnēs, slīpās piebrauktuvēs, kalnos un ūdenskrātuves tuvumā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nekad nelietojiet bez apaviem.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nelietojiet tumsā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Šai rotaļlietai nav bremzes.
- **BRĪDINĀJUMS.** Braucot ar lielu ātrumu, neveiciet asus pagriezienus, jo produkts var apgāzties.
- **BRĪDINĀJUMS.** Ja produktam ir piemērojams maksimālais lietotāja svars vai maksimālā slodze, lūdzu, skatieties montāžas rokasgrāmatā, lai uzzinātu konkrētos svara ierobežojumus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Vienlaikus drīkst braukt tikai 1 vadītājs. Nestāviet uz rāmja daļām un neizmantojiet piekabi pasažieru pārvadāšanai.
- **BRĪDINĀJUMS.** Produkta lietošanas laikā vienmēr ir nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
- **BRĪDINĀJUMS.** Pārliecinieties, ka produkts ir pareizi samontēts un tiek lietots atbilstoši paredzētajam.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nepieciešama pieaugušo palīdzība montāžā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Pirms katras lietošanas pārbaudiet produktu. Pārliecinieties, ka visas detaļas ir pareizi un droši novietotas un piestiprinātas, pēc tam periodiski pārbaudiet. Pieskrūvējiet visas vaļīgas detaļas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nomainiet visas nolietotas, bojātas vai trūkstošas detaļas. Noņemiet visas asas malas, kas radušās lietošanas rezultātā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Apģērbs un ekstremitātes var ieķerties rotējošās detaļās un/vai šarnīru vietās. Izvairieties no vaļīgas apģērba detaļām, piemēram, šallēm, vaļīgiem kurpju auklām, mežģīnēm utt., jo tās var izraisīt negadījumus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Izvairieties no kontakta ar riteņiem, kamēr produkts ir kustībā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Mitras virsmas var būt slidenas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nepievienojiet papildinājumus/pielikumus rāmja daļām, kas var ietekmēt būtisko drošību.
- **BRĪDINĀJUMS.** Jebkuras patērētāja veiktas izmaiņas oriģinālajā produktā (piemēram, aksesuāru pievienošana) jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Lai izvairītos no nopietniem ievainojumiem:

Ja trūkst kādas detaļas, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu palīdzību. Vai arī apmeklējiet www.exittoys.com.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bērniem ir dabiska vēlme spēlēties, un tas var izraisīt neparedzētas bīstamas situācijas, par kurām ražotājs nevar uzņemt atbildību. Iemāciet saviem bērniem, kā lietot produktu, un norādiet uz iespējamajiem briesmām. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem ievainojumiem, kas var rasties, lietojot produktu.

Salikšana un uzstādīšana

Montāžas procesā var būt noderīgi, ja palīdz vēl viena persona.

- Nodrošiniet produktu pret neatļautu un nepārraudzītu lietošanu.

Lietošana un apkope

Pirms katras lietošanas pārbaudiet produktu un nomainiet visas nolietotas, bojātas vai trūkstošas detaļas. Šādi apstākļi var radīt potenciālus draudus vai izraisīt apgāšanos:

Lietošana

- Brauciet tikai uz gludām un līdzenām virsmām.
 - Īpašu uzmanību pievēršiet tam, lai stūre un sēdekļi būtu droši nostiprināti.
 - Pielāgojiet produkta sēdekli bērna augumam.
 - Vienmēr pielāgojiet ātrumu esošajiem apstākļiem.
 - Ja teritorijā ir kāpnes vai trepes, tās jānorobežo, lai bērni nevarētu braukt pa tām uz augšu vai uz leju.
 - Šī rotaļlieta nav paredzēta triku veikšanai, akrobātiskiem trikiem vai agresīvai lietošanai.
 - Šo rotaļlietu jālieto ar piesardzību, jo ir nepieciešamas prasmes, lai izvairītos no krišanas vai sadursmēm, kas var izraisīt traumas lietotājam vai trešajām personām.
 - Neļaujiet, lai jūsu produktu velk kāds cits transportlīdzeklis.
- Sadursmes un/vai citi triki palielina traumu un produkta bojājumu risku. Ne Dutch Toys Group, ne izplatītājs nevar tikt saukti pie atbildības šādos apstākļos.
- Dutch Toys Group, izplatītājs, piegādātājs un/vai produkta ražotājs neuzņemas atbildību par traumām vai citiem bojājumiem un/vai izmaksām, kas radušās produkta nepareizas lietošanas rezultātā.

Apkope

Lūdzu, katru nedēļu pārbaudiet savu produktu, vai nav redzamas nolietojuma pazīmes. Lai saglabātu sākotnējo augsto drošības standartu, lūdzu, nekavējoties nomainiet visas nolietotās detaļas. Jūsu produkts nedrīkst tikt izmantots, ja ir nepieciešama apkope. Pārbaudiet šādas detaļas:

- Skrūves, bultskrūves, savienojuma detaļas
 - Trūkstošas, nepareizi novietotas vai nepietiekami nostiprinātas detaļas.
 - Saliekts vai salauzts rāmis.
 - Asas izvīrējumi uz rāmja.
 - Produktu nedrīkst ilgstoši turēt ārā (lietū vai saulē).
 - Tīrīšanai izmantojiet videi draudzīgus produktus un nekad neizmantojiet kodīgas tīrīšanas vielas.
- Aizsargājiet no sāls un ilgstoši neglabājiet mitrā vidē.
- Visas rāmja detaļas ir izgatavotas no augstas kvalitātes tērauda un pārklātas ar krāsainu krāsu. Lai izvairītos no rūsas, rāmi uzturiet tīru. Ja vēlaties aizsargāt rāmi ar tauku slāni, izmantojiet tikai bezskābes taukus. Mazus skrāpējumus var izlabot ar krāsu.
 - Regulāri (reizi gadā) ieeļļojiet guļņus un ķēdi.

Siltākos un saulainākos apstākļos detaļas var kļūt karstas. Lietošanas laikā regulāri pārbaudiet temperatūru, īpaši metāla detaļām vai melnām detaļām.

Garantija

1. Pēc pirkuma rēķina datuma EXIT produkta īpašnieks saņem šādu garantiju:

- 2 gadu garantija rāmja un metāla detaļu lūzumiem.
- 12 mēnešu garantija pārējām detaļām.
- Nolietojāmās detaļas ir izslēgtas no garantijas.

2. Garantija **nav spēkā** šādos gadījumos:

- Šis produkts tiek lietots nepareizi un/vai neuzmanīgi un tiek lietots tā, ka tas neatbilst tā paredzētajam mērķim.
- ir pārsniegts maksimālais (lietotāja) svars.
- šis produkts nav samontēts un uzturēts saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- tehniskie remontdarbi ir veikti bez konsultācijas ar piegādātāju.
- pēc tam uzstādītās detaļas neatbilst attiecīgā produkta tehniskajām specifikācijām vai ir uzstādītas nepareizi.
- defekti ir radušies klimata ietekmes rezultātā, piemēram, korozija, UV stari vai normāla sadalīšanās.

3. Garantija ir spēkā, uzrādot oriģinālo rēķinu par pirkumu EXIT Toys klientu apkalpošanas dienesta vai EXIT Toys izplatītāja pārstāvim.

4. Materiālu un konstrukciju defektu gadījumā, ja EXIT Toys tos atzīst, tas pēc savas izvēles bez maksas salabos vai nomainīs produktu vai tā detaļas 1. punktā minētajā garantijas periodā.

5. Ja garantijas pieprasījums nav pamatots, visi izdevumi ir jāsedz īpašniekam.

6. EXIT Toys produkti ir izstrādāti lietošanai mājāsaimniecībās un ārpus telpām. Nav atļauts īrēt vai novietot rotaļlietu sabiedriskās vietās, piemēram, skolās, dienas aprūpes centros vai sporta iestādēs. Garantija un jebkādas citas saistības nav spēkā, ja rotaļlieta tiek īrēta vai izmantota sabiedriskās vietās.



Lõbus aeg vabas õhus, mängud ja sportlikud tegevused kõigile

Õuemänguasjad, millega kõik lustida võivad. Just selles vaimus hakkasid meie ettevõtte loojad 2011. aastal mänguasjade väljatootamist EXIT Toysi nime all. Ühes oleme endiselt kindlad: lõbu on esikohal! Oma unikaalsete esemetega julgustab EXIT Toys kogu peret koos väljas käima ja mängima, spordiga tegelema ning hoolega lõbutsema.

Aastate viisi väljakutseid pakkuvat meelelahutust õues!

Parimad seiklused toimuvad väljas; nii laste, noorte kui ka täiskasvanute jaoks. Ettevõttes EXIT Toys oleme veendunud, et head tooted lisavad elamusele naudingut. Mida lahedam, parema väljanägemisega ja väljakutsuvam ese on, seda lõbusam on see kõigi jaoks. Just seetõttu on meie toodete puhul disain esikohal. Püüame alati asjadele veidi lisavunki anda.

Ohutus ennekõike

Teeme kõik endast oleneva, et töötada välja tooted, mis on kõigile ohutud. Meie jaoks on iseeneestmõistetav, et meie tooted vastavad kõrgeimatele tarbijaohutusstandarditele. Enne toote turule toomist laseme vajaliku sertifikaadi saamiseks läbi viia sõltumatud ja asjatundlikud testid. Me viime ka tootmise käigus läbi järjepidevaid kontrole ning hoiame end kursis viimaste seadusandlike ja regulatiivsete arengutega. Meie valikust leiame ainult tooteid, mis vastavad EXIT Toysi kõige rangematele standarditele.

Kas teil on küsimusi või kommentaare? Aitame rõõmuga!

Meile teeb suurt rõõmu, et olete hakanud meie kliendiks. Täname teid usalduse eest EXIT Toysi ja meie toodete vastu. Kuna oleme avatud teie seisukohtadele, ootame teie kommentaare ja ideid. See aitab meil oma tootevalikut veelgi enam täiustada, arendada ja laiendada.

Külastage EXIT Toysi maailma aadressil www.exittoys.com ja avastage ka meie teisi põnevaid ning lahedaid õuetooteid, mis pakuvad teile aastateks meelelahutust. Või võtke meiega ühendust aadressil info@exittoys.com. Anname teile rõõmuga personaalset nõu.

Minge õue mängima!

EXIT Toysi meeskond



Ohutu kasutamine

Kokkupaneku lihtsustamiseks tuleb enne alustamist lugeda käesolevat juhendit. Säilitage see juhend ja koostejuhised edaspidiseks kasutamiseks.

HOIATUSED

- **HOIATUS.** Enne kasutamist lugege kõik juhised ja viige läbi kõik paigaldusetapid.
- **HOIATUS.** Kui paigaldusjuhendis ei ole märgitud teisiti, on see toode mõeldud ainult välistingimustes kasutamiseks.
- **HOIATUS.** Minimaalne kasutaja vanus: 2 aastat
- **HOIATUS.** Toode ei ole piisavalt tugev, seetõttu ei tohi seda kasutada üle 5-aastased lapsed või lapsed, kelle pikkus on üle 120 cm.
- **HOIATUS.** Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- **HOIATUS.** Ära kasuta toodet avalikel teedel, liikluses, mootorsõidukite läheduses, treppidel, kaldelisel sõiduteedel, mägedes ja veekogude läheduses.
- **HOIATUS.** Ärge kasutage kunagi ilma kingadeta.
- **HOIATUS.** Ärge kasutage pimedas.
- **HOIATUS.** Sellel mänguasjal pole pidurit.
- **HOIATUS.** Ärge tehke kiirel sõidul järske pöördeid, sest toode võib ümber minna.
- **HOIATUS.** Kui toote puhul on oluline maksimaalne kasutaja kaal või maksimaalne koormus, vaadake paigaldusjuhendist kindlaksmääratud kaalu.
- **HOIATUS.** Korraga võib sõita ainult 1 juht. Ärge seiske raami osadel ega kasutage haagist reisijate veoks.
- **HOIATUS.** Toote kasutamisel on alati vajalik täiskasvanute järelevalve.
- **HOIATUS.** Veenduge, et toode on õigesti kokku pandud ja kasutatakse ettenähtud viisil.
- **HOIATUS.** Vajalik täiskasvanute poolt kokkupanek.
- **HOIATUS.** Kontrollige toodet enne iga kasutamist. Veenduge, et kõik osad on õigesti ja kindlalt paigaldatud ja kinnitatud, kontrollige seda hiljem regulaarselt. Pingutage kõik lahtised kinnitustetailid.
- **HOIATUS.** Asendage kulunud, defektsed või puuduvad osad. Eemaldage kasutamise käigus tekkinud teravad servad.
- **HOIATUS.** Riided ja jäsened võivad jääda kinni pöörlevatesse osadesse ja/või liigendkohtadesse. Vältige lahtiseid riideid, nagu sallid, lahtised kingapaelad, paelad jne, kuna need võivad põhjustada õnnetusi.
- **HOIATUS.** Vältige kokkupuudet ratastega, kui toode on liikumas.
- **HOIATUS.** Märjad pinnad võivad olla libedad.
- **HOIATUS.** Ärge kinnitage raami osadele lisandeid/lisaseadmeid, mis võivad mõjutada olulist ohutust.
- **HOIATUS.** Kõik tarbija poolt originaaltootele tehtavad muudatused (nt lisaseadme lisamine) tuleb teha vastavalt tootja juhisteile.

Tõsiste vigastuste vältimiseks:

Kui mõni osa puudub, pöörduge abi saamiseks ostukohta. Või külastage veebilehte www.exittoys.com.

Pidage meeles, et lastel on loomulik soov mängida ja see võib viia ettenägematute ohtlike olukordadeni, mille eest tootja ei vastuta. Õpetage lastele toote kasutamist ja juhendage neid võimalike ohtude suhtes. Me ei vastuta toote kasutamisel tekkida võivate vigastuste eest.

Kokkupanek ja paigaldus

Kokku panemisel võib abiks olla teine inimene.

- Kinnitage toode, et vältida selle volitamata ja järelevalveta kasutamist.

Kasutamine ja hooldus

Kontrollige toodet enne iga kasutamist ja asendage kulunud, defektsed või puuduvad osad. Järgmised tingimused võivad kujutada potentsiaalset ohtu või põhjustada ümberminekut:

Kasutamine

- Sõitke ainult siledal ja tasasel pinnal.
- Pöörake erilist tähelepanu rooli ja istme kinnitamisele.
- Reguleerige toote iste lapse suurusele sobivaks.
- Kohandage oma kiirus alati valitsevate tingimustega.
- Kui piirkonnas on astmed või trepid, tuleb need varjata, et lapsed ei saaks neid üles või alla sõita.
- See mänguasi ei ole mõeldud trikkide tegemiseks, stuntide sooritamiseks ega agressiivseks kasutamiseks.

- Seda mänguasja tuleb kasutada ettevaatlikult, kuna selle kasutamine nõuab oskusi, et vältida kukkumisi või kokkupõrkeid, mis võivad põhjustada vigastusi kasutajale või kolmandatele isikutele.
- Ärge lubage toodet vedada ühegi teise sõidukiga.

Kokkupõrked ja/või muud trikid suurendavad vigastuste ja toote kahjustuste võimalust. Dutch Toys Group ega müüja ei vastuta sellistel juhtudel.

Dutch Toys Group, müüja, tarnija ja/või toote tootja ei vastuta vigastuste ega muude kahjustuste eest, mis on tekkinud toote ebaõige kasutamise tagajärjel, ega sellega seotud kulude eest.

Hooldus

Kontrollige oma toodet igal nädalal võimalike kulumisjälgede suhtes. Algse kõrge ohutusstandardi säilitamiseks vahetage kulunud osad viivitamatult välja. Toodet ei tohi kasutada, kui see vajab hooldust. Kontrollige järgmisi osi:

- Kruvid, poldid, ühendusosad
- Puuduvad, valesi paigaldatud või ebakindlalt kinnitatud osad.
- Painutatud või murdunud raam.
- Raamil olevad teravad eenduvad osad.
- Toodet ei tohi pikemat aega välitingimustes (vihma või päikese käes) hoida.
- Puhastamiseks kasutage keskkonnasõbralikke tooteid ja mitte kunagi söövitavaid puhastusvahendeid. Kaitske toodet soola eest ja ärge hoidke seda pikemat aega niiskes keskkonnas.
- Kõik raami osad on valmistatud kvaliteetsest terasest ja kaetud värvilise värviga. Rooste vältimiseks hoidke raam puhas. Kui soovite raami kaitsta rasvakihtiga, kasutage ainult happevaba rasva. Väikesed kriimustused võib parandada värviga.
- Määrige laagrid ja kett regulaarselt (üks kord aastas).

Soojemates ja päikeselisemates tingimustes võivad osad kuumaks minna. Kasutamise ajal tuleb regulaarselt kontrollida temperatuuri, eriti metalloosade või mustade osade puhul.

Garantii

1. Ostudokumentidil märgitud kuupäevast alates on EXITi toote omanikul:

- 2-aastane garantii raami ja metallosade purunemise puhul.
- 12-kuuline garantii muude osade puhul.
- Kulumisosad on garantiist välja arvatud.

2. Garantii **kaotab kehtivuse**, kui:

- Toodet kasutatakse valesti ja/või hooletult ning viisil, mis ei vasta selle otstarbele.
- Ületatakse maksimaalne (kasutaja) kaal.
- Toodet ei ole kokku pandud ja hooldatud vastavalt kasutusjuhendile.
- Tehnilised parandused tehakse ilma tarnijaga konsulteerimata.
- Hiljem paigaldatud osad ei vasta asjaomase toote tehnilistele spetsifikatsioonidele või on paigaldatud valesti.
- Defektid on tingitud kliimatingimustest, nagu korrosioon, UV-kiirgus või normaalne lagunemine.

3. Garantii kehtib ainult juhul, kui tõendid esitatakse koos ostuarve originaaliga EXIT Toysi klienditeenindusele või EXIT Toysi edasimüüjale.

4. Kui EXIT Toysi on veendunud, et toote materjalides või ehituses esineb puudusi, siis EXIT Toysi, vastavalt oma äranägemisele, kas remondib või asendab kõik punktis 1 mainitud garantiiperioodi vältel enda poolt defektsena tuvastatud materjalid ja osad.

5. Kui garantiinõue on põhjendamata, jäävad kõik seonduvad kulud toote omaniku kanda.

6. EXIT Toysi tooted on mõeldud isiklikuks kasutamiseks välitingimustes. Toodet ei ole lubatud välja rentida või paigutada avalikesse kohtadesse, näiteks kooli, päevakeskusesse või spordirajatistesse. Garantii ja muu vastutus ei kehti toote väljarentimisel või avalikus kohas kasutamisel.



Linksmybės lauke, žaidimai ir sportas visiems

Gaminame lauko žaislus, su kuriais visiems bus linksma. Su šia nuotaika 2011 m. mūsų įkūrimo partneriai pradėjo kurti lauko žaislus pavadinimu „EXIT Toys“. Dėl vieno dalyko esame tikri: linksmybėms visada pirmenybė! Su šiais unikaliais daiktais, „EXIT Toys“ skatina visą šeimą vykti į lauką ir žaisti kartu, sportuoti ir daug linksmintis.

Metai iššūkių kupinų linksmybių lauke!

Geriausi nuotykiškai visada būna lauke; vaikams, jaunimui ir netgi suaugusiesiems. „EXIT Toys“ esame įsitikinę, kad geri produktai prisideda prie patirties. Nes kuo šaunesnis, geriau atrodantis ir iššūkių keliantis elementas, tuo visi su juo patirs daugiau linksmybių. Štai kodėl pirmenybę teikiame savo gaminių dizainui. Visada ieškome kažko truputį daugiau.

Saugumas pirmiausia

Darome viską, ką galime, kad sukurtume visiems saugius gaminius. Be abejo, mums svarbu, kad mūsų gaminiai atitiktų aukščiausius vartotojų saugos standartus. Prieš paleisdami produktą į rinką, atliekame nepriklausomas ir ekspertų patikras, kad gautume reikalingą sertifikavimą. Taip pat gamybos metu nuolat tikriname ir neatsilikame nuo naujausių teisės aktų ir reglamentų atnaujinimų. Taip pat rasite produktus, kurie atitinka mūsų asortimento griežčiausius „EXIT Toys“ standartus.

Ar turite klausimą ar komentarą? Su džiaugsmu padėsime!

Tikrai labai vertiname, kad esate mūsų klientas ir dėkojame jums už pasitikėjimą „EXIT Toys“ ir mūsų produktais. Kadangi mums rūpi jūsų požiūris, visada laukiame jūsų komentarų ir idėjų. Kad galėtumėte dar labiau gerinti, tobulinti ir plėtoti savo produktus.

Apsilankykite „EXIT Toys“ pasaulyje adresu www.exittoys.com ir taip pat atraskite mūsų nuostabius ir šaunius lauko produktus, kurie suteiks jums daugybę metų pramogų. Arba paprasčiausiai susisiekite su mumis adresu info@exittoys.com. Su džiaugsmu pateiksime jums asmeninį patarimą.

Eikite ir žaiskite lauke!

„EXIT Toys“ komanda



Saugus naudojimas

Kad būtų paprasčiau surinkti, prieš pradėdami, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas. Išsaugokite šį vadovą ir surinkimo vadovą, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

PERSPĖJIMAI

- **ĮSPĖJIMAS.** Prieš naudojimą perskaitykite visas instrukcijas ir atlikite visus surinkimo veiksmus.
- **ĮSPĖJIMAS.** Šis produktas skirtas naudoti tik lauke, jei surinkimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
- **ĮSPĖJIMAS.** Minimalus naudotojo amžius: 2 metai
- **ĮSPĖJIMAS.** Negalima naudoti vaikams, vyresniems nei 5 metai arba kurių kūno ilgis neviršija 120 cm, nes produktas nėra pakankamai tvirtas.
- **ĮSPĖJIMAS.** Šis produktas skirtas naudoti tik namuose.
- **ĮSPĖJIMAS.** Nenaudokite viešuose keliuose, eismo sąlygomis, šalia motorinių transporto priemonių, laiptų, nuožulnių įvažiavimų, kalvų ir šalia vandens telkinių.
- **ĮSPĖJIMAS.** Niekada nenaudokite be batų.
- **ĮSPĖJIMAS.** Nenaudokite tamsoje.
- **ĮSPĖJIMAS.** Šis žaislas neturi stabdžių.
- **ĮSPĖJIMAS.** Važiuodami dideliu greičiu, nesukite staigiai, nes produktas gali apvirsti.
- **ĮSPĖJIMAS.** Jei produktui taikomi maksimalūs naudotojo svorio ar apkrovos apribojimai, žr. surinkimo instrukciją, kurioje nurodyti konkretūs svoriai.
- **ĮSPĖJIMAS.** Vienu metu gali važiuoti tik 1 vairuotojas. Nestovėkite ant rėmo dalių ir nenaudokite priekabos keleiviams vežti.
- **ĮSPĖJIMAS.** Naudojant produktą, visą laiką būtina suaugusiųjų priežiūra.
- **ĮSPĖJIMAS.** Įsitikinkite, kad produktas yra tinkamai surinktas ir naudojamas pagal paskirtį.
- **ĮSPĖJIMAS.** Reikia suaugusiųjų pagalba surinkti.
- **ĮSPĖJIMAS.** Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produktą. Įsitikinkite, kad visos dalys yra teisingai ir saugiai pritvirtintos, vėliau periodiškai jas tikrinkite. Priveržkite visus laisvus varžtus.
- **ĮSPĖJIMAS.** Pakeiskite visas susidėvėjusias, defektuotas ar trūkstamas dalis. Pašalinkite visas naudojimo metu susidariusias aštrias briaunas.
- **ĮSPĖJIMAS.** Drabužiai ir galūnės gali įsipainioti į besisukančias dalis ir (arba) šarnyrų taškus. Venkite laisvų drabužių, pvz., skaros, laisvų batraiščių, raištelių ir pan., nes jie gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
- **ĮSPĖJIMAS.** Venkite sąlyčio su ratais, kai produktas važiuoja.
- **ĮSPĖJIMAS.** Šlapios paviršiai gali būti slidūs.
- **ĮSPĖJIMAS.** Neprijungkite priedų/papildų prie rėmo dalių, kurios gali turėti įtakos esminiam saugumui.
- **ĮSPĖJIMAS.** Visi vartotojo atlikti originalaus produkto pakeitimai (pvz., priedų pridėjimas) turi būti atliekami pagal gamintojo instrukcijas.

Siekiant išvengti rimtų sužalojimų:

Jei trūksta dalių, kreipkitės pagalbos į pirkimo vietą. Arba apsilankykite www.exittoys.com.

Atminkite, kad vaikai turi natūralų norą žaisti, o tai gali sukelti nenumatytas pavojingas situacijas, už kurias gamintojas negali būti atsakingas. Mokykite vaikus, kaip naudoti produktą, ir atkreipkite jų dėmesį į galimus pavojus. Mes neatsakome už sužalojimus, kurie gali atsirasti naudojant produktą.

Surinkimas ir montavimas

Surinkimo procese gali būti naudinga papildoma pagalba.

- Apsaugokite produktą nuo neteisėto ir nekontroliuojamo naudojimo.

Naudojimas ir priežiūra

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produktą ir pakeiskite susidėvėjusias, defektuotas ar trūkstamas dalis. Šios sąlygos gali kelti potencialų pavojų arba sukelti apvirtimą:

Naudojimas

- Važiukite tik lygiu ir lygaus paviršiaus keliu.
 - Ypatingą dėmesį atkreipkite į tai, kad vairas ir sėdynė būtų tvirtai pritvirtinti.
 - Pritaikyti produkto sėdynę prie vaiko ūgio
 - Visada pritaikyti greitį prie esamų sąlygų.
 - Jei aplinkoje yra laiptų ar laiptelių, jie turi būti užverti, kad vaikai negalėtų jais važiuoti aukštyn ar žemyn.
 - Šis žaislas nėra skirtas triukams, akrobatiniams veiksams ar agresyviai naudojimui.
 - Šis žaislas turi būti naudojamas atsargiai, nes reikia įgūdžių, kad būtų išvengta kritimų ar susidūrimų, galinčių sukelti sužalojimus naudotojui ar tretiesiems asmenims.
 - Neleiskite, kad jūsų produktas būtų vilktas kitu transporto priemone.
- Susidūrimai ir (arba) kiti triukai padidina sužalojimų ir produkto sugadinimo tikimybę. Tokiomis aplinkybėmis nei „Dutch Toys Group“, nei platintojas negali būti laikomi atsakingais.
- „Dutch Toys Group“, platintojas, tiekėjas ir (arba) gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už sužalojimus ar kitą žalą ir (arba) išlaidas, patirtas dėl netinkamo produkto naudojimo.

Priežiūra

Kiekvieną savaitę patikrinkite savo produktą, ar nėra nusidėvėjimo požymių. Norėdami išlaikyti pradinį aukštą saugos standartą, nedelsdami pakeiskite visas nusidėvėjusias dalis. Jei produktas reikalauja priežiūros, jo naudoti negalima. Patikrinkite šias dalis:

- Sraigčiai, varžtai, jungiamosios dalys
- Trūkstamos, netinkamai pritvirtintos arba nesaugiai pritvirtintos dalys.
- Sulenkta arba sulaužyta rėmo dalis.
- Aštrios iškyšos ant rėmo.
- Jūsų produktas neturėtų būti ilgą laiką laikomas lauke (lietaus ar saulės spindulių veikiamas).
- Valydami naudokite ekologiškus produktus ir niekada nenaudokite šlapių valymo priemonių.

Apsaugokite nuo druskos ir nelaikykite drėgnoje aplinkoje ilgą laiką.

- Visos rėmo dalys pagamintos iš aukštos kokybės plieno ir padengtos spalvotu dažu. Kad išvengtumėte rūdžių, rėmą laikykite švarų. Jei norite apsaugoti rėmą riebalų sluoksniu, naudokite tik be rūgščių riebalų. Mažus įbrėžimus galima uždažyti dažais.

- Reguliariai (kartą per metus) sutepkite guolius ir grandinę.

Esant šiltesnėms ir saulėtesnėms sąlygoms, dalys gali įkaisti. Naudojimo metu reikia reguliariai tikrinti temperatūrą, ypač metalinių dalių arba juodos spalvos dalių.



Garantija

1. Po pirkimo sąskaitoje nurodytos datos, „EXIT“ gaminio savininkas gauna:

- 2 metų garantiją rėmo ir metalinių dalių lūžimui.
- 12 mėnesių garantiją kitoms dalims.
- Nusidėvėjusios dalys nėra garantuojamos.

2. Garantija **nebetaikoma**, jei:

- Šis produktas naudojamas netinkamai ir (arba) neatsargiai ir naudojamas taip, kad neatitinka jo paskirties.
- Viršytas maksimalus (vartotojo) svoris.
- Šis produktas nesurinktas ir neprižiūrimas pagal instrukcijų knygelę.
- Techniniai remontai atliekami nesikonsultuojant su tiekėju.
- Vėliau sumontuotos dalys neatitinka atitinkamo produkto techninių specifikacijų arba sumontuotos netinkamai.
- Defektai yra klimato įtakos, pvz., korozijos, UV spindulių ar normalaus susidėvėjimo, rezultatas.

3. Garantija taikoma tik tada, kai „EXIT Toys“ klientų aptarnavimo tarnybai arba „EXIT Toys“ pardavimo atstovui pateikiamas įrodymas kartu su originalia pirkimo sąskaita faktūra.

4. Jei pasitaikys medžiagos ir konstrukcijos defektų, kuriuos patvirtins „EXIT Toys“, gaminyje arba sudedamosios dalys 1 straipsnyje nurodytu garantiniu laikotarpiu bus pataisytos arba pakeistos (savo nuožiūra) nemokamai.

5. Jei garantinis reikalavimas nebus pagrįstas, visas išlaidas turės padengti savininkas.

6. „EXIT Toys“ gaminiai yra skirti naudoti namuose ir lauke. Neleidžiama nuomoti arba statyti žaislą viešose vietose, pavyzdžiui, mokyklose, dienos centruose arba sporto įstaigose. Garantija ir bet kokios kitos atsakomybės baigs galioti, jei žaislas bus išnuomotas arba naudojamas viešose vietose.



www.exittoys.com



Contact Information:

Dutch Toys Group B.V.
Edisonstraat 83
7006RB Doetinchem, The Netherlands

+31 314 323 005
info@exittoys.com
www.exittoys.com



EXIT Toys is part of:

SIMBA · DICKIE · GROUP

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group